

# SmartWatch AB0064 – Q12

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo para poder realizar una instalación correcta y un uso rápido.

## 1. Preparación antes de usar

- (1) Compruebe todos los accesorios si están completos.
- (2) Elija la tarjeta micro SIM que coincida con la red GSM, puede consultar las con su distribuidor. **Es importante quitar el código PIN antes de insertar la tarjeta. (Apagar el reloj antes de insertar la tarjeta micro SIM)**
- (3) La tarjeta micro SIM necesita abrir la función GPRS.
- (4) Instale la aplicación **SeTracker** o **SeTracker 2** en el teléfono, puede preguntar al distribuidor si no sabe cómo descargarla (Código QR de descarga al final de las instrucciones).

**No nos responsabilizamos de posibles fallos debidos a una configuración incorrecta de la tarjeta SIM. En caso de duda, contacte con su compañía telefónica para configurar la tarjeta SIM.**

## 2. Funciones del producto

- GPS
- Directorio telefónico
- Chat de voz
- Huella histórica
- Reloj despertador
- Zona de seguridad
- Alarma de emergencia SOS
- Alarma de baja potencia
- Apagado remoto
- Juego
- Cámara fotográfica
- Álbum de fotos
- Tema
- Cronómetro
- Marcación automática

## 3. Introducción



Parte de la función del botón:

El interruptor de la linterna: pulsación corta y continua dos veces, abrir la linterna y, a continuación, pulsar el botón una vez, para apagar la linterna.

#### **4. Partes de la visualización de la pantalla y de las instrucciones**

4.1. Modo clase: app, que se puede configurar para evitar molestar, prohíbe el uso de llamadas.

4.2. Marcado: función de marcado por aplicación dentro del modo de teléfono móvil, es decir, control de botón de marcado, interruptor abierto, el reloj puede hacer llamadas independientemente, después de desconectar, sólo puede marcar desde el teléfono.

4.3. Cambio de tema: los relojes tienen dos tipos de colores de tema se puede seleccionar, los clientes pueden elegir

4.4. Información del dispositivo: hay un código bidimensional de descarga de aplicaciones, un código de registro y un número de identificación del reloj.

#### **5. Instrucciones de operación para el Android o IOS**

5.1. Registro de la APP (Nota: Por favor, elija el idioma y la región adecuados antes de registrarse) Necesita registrarse en la APP antes de iniciar sesión, escanear o introducir el código de registro de 15 letras a mano para registrarse. El código de registro es único, no puede ser registrado de nuevo. Debe pedirle al distribuidor que revierta el número de identificación o el código de registro si se registró antes. Inicie sesión introduciendo de 4 a 16 números o letras, su ID de cuenta debe ser único. Puede introducir el resto de la información automáticamente y la contraseña se puede cambiar. Para recuperar la contraseña, necesita el código de registro y el número de teléfono utilizado para el registro y el inicio de sesión.

5.2 Introducción a las funciones del menú principal:

1. Introducción al manual principal

Una vez finalizado el registro, introduzca la cuenta y la contraseña correctas para iniciar sesión en la página de inicio de sesión y, a continuación, acceda a la página principal.

Instrucciones de parte de las funciones:

(1) Chat de voz: La grabación de voz se puede enviar entre el reloj y APP.

App enviar voz: Inicio de la grabación de voz: APP comienza a grabar y luego envía al reloj, el tiempo máximo es de 15 segundos. Presione brevemente la tecla Encender para reproducir la voz del reloj.

(2) Mapa: Ver la ubicación de reloj en tiempo real. La ubicación del reloj y el teléfono móvil pueden aparecer en el mapa. Haga clic en 'Localizar' para comenzar a localizar 3 minutos. En el mapa se puede conocer el método de localización del reloj, el icono de localización ROJO significa GPS, y el azul significa LBS.

(3) Ajuste: ajuste todos los parámetros del reloj.

1. Configurar números SOS: Se pueden establecer 3 números. Presione la tecla SOS durante 3 segundos para activar la alarma en caso de emergencia, el reloj marca los 3 números automáticamente, y realiza un bucle de 2 rondas hasta el final.
2. Monitoreo: Desde APP marque el número del reloj, el reloj no puede oír el teléfono móvil, pero el teléfono móvil si puede oír el sonido alrededor del reloj. Este número no puede ser el mismo que el número SOS.
3. Período no molestar: En este periodo no hay llamadas. (Excepto el fin de semana)
4. Configuración de alertas SMS: dos on-off, que son de baja potencia, y SOS. El número establecido en el APP que recibe el SMS, el coste es el mismo que el del SMS normal, este número es también el número de monitorización por defecto.
5. Guía telefónica: Configuración de los números de teléfono (Máximo 10 números). El reloj puede marcar los 10 números de teléfono y también puede contestar llamadas de ellos.
6. Recuperar el modo de trabajo predeterminado: Modo de trabajo predeterminado-GPS activado durante 24 horas, el intervalo de carga es de 10 minutos.
7. Apagado remoto: No puede presionar la tecla "OFF" para apagar el reloj una vez que empieza a funcionar. Apagado remoto sólo por APP.

(4) Zona segura: la zona tiene un radio máximo de 500 m. Enviará un SMS de alerta cuando esté fuera de la zona. (Observaciones: el reloj puede enviar el SMS de alerta en modo de localización GPS, pero no puede enviar SMS de alerta en modo de localización LBS).

(5) Premio Corazón Rojo: Elija el número de los corazones rojos, haga clic para enviar al reloj, el corazón rojo y los números se mostrarán en la pantalla.

(6) Reloj despertador: Hay 3 relojes despertadores disponibles y puede configurar el despertador en su camino.

(7) Busque el reloj: Haga clic en él, el reloj sonará durante 1 minuto para que pueda encontrarlo. Presione cualquier tecla para detenerlo. Otras instrucciones de funcionamiento se encuentran en los menús "MINE" y "HELP".

## 2. El menú "Mío":

Si la cuenta es el administrador, entonces puede ver toda la lista de administradores asistentes, también tiene el derecho de eliminar el administrador asistente.

Datos personales: puede editar la información de la cuenta

Información del niño: puede editar la información del niño

Lista de dispositivos: Puede comprobar la identificación del reloj. Si este ID no es el mismo que el de la etiqueta, el reloj no puede conectarse al APP.

Cambiar Contraseña: Puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de la cuenta.

## 5.3 Explicación de la alarma del reloj.

El teléfono recibirá todos los recordatorios de alarma después de la alarma del reloj. Haga clic en el botón "Alarma" para entrar en el menú principal de APP y podrá ver la información detallada de las alarmas en el centro de mensajes.

## **6. Explicación del modo de trabajo del reloj**

Hay 3 modos de trabajo básicos: modo normal, modo de ahorro de energía y modo de seguimiento, diferentes modos de trabajo con diferentes intervalos de carga.

## **7. Relación con el reloj**

### **7.1 Ver SOS**

Presione la tecla SOS (botón 2) durante 3 segundos. Se mostrará SOS en la pantalla. La vigilancia estará en estado de alerta. Marcación en bucle de 3 números SOS durante dos turnos. Se detendrá cuando la llamada sea contestada. Si no, continuará durante dos turnos. El reloj puede enviar un mensaje al número de monitorización (por defecto "off"), al mismo tiempo que envía un mensaje de alerta a APP.

### **7.2 Alerta de baja potencia**

La pila del reloj aparece en porcentaje. Cuando esté por debajo del 20%, enviará un mensaje de alerta al número de monitorización (por defecto "off"). Al mismo tiempo, envió una notificación de alerta a APP.

### **7.3 Activación de la alerta**

No enviará un mensaje de alerta cuando se quita la guardia a menos que se lleve puesto durante al menos 3 minutos. El reloj envía un mensaje de alerta al número de monitorización (por defecto "off"), al mismo tiempo envía una notificación de alerta a APP, y aparece el símbolo de despegue en el APP.

### **7.4 Chat de voz**

Haga clic en la charla, luego puede chatear con APP

### **7.5 Monitor de voz**

El reloj necesita ajustar primero el número de monitor. Cuando dé la orden de monitor de voz, marque el número de monitor, es una llamada unidireccional.

### **7.6 Turno de giro**

Presione la tecla OFF para apagar sin tarjeta o apagar a distancia desde APP.

### **7.7 Guía telefónica**

Hay 10 números de teléfono disponibles. Los números de teléfono pueden marcar para ver si hay llamadas bidireccionales. Haga clic para entrar en la guía telefónica, luego seleccione el número de teléfono y, por último, toque brevemente el número que desea marcar.

## **8. Solución de problemas**

Si el reloj no puede conectarse con el servidor en el primer uso, y el dispositivo no muestra ninguna conexión en red, compruebe lo siguiente:

- 1). Por favor, compruebe si la tarjeta micro SIM del reloj es GSM, ya que este dispositivo sólo admite GSM :850 /900 /1800/ 1900MHz.
- 2). Compruebe si ha colocado correctamente la tarjeta micro SIM y si la pantalla es normal, consulte las instrucciones de la imagen.
- 3). Por favor, compruebe si el puerto IP y el número de ID son correctos, debe asegurarse de que el número de ID pegado en el reloj es el mismo que el número de ID del propio dispositivo. El usuario puede comprobar el número de identificación del propio dispositivo enviando el mensaje "pw, 123456, ts#" de su teléfono móvil al reloj (el reloj debe tener una tarjeta micro SIM insertada y encendida). Por favor, pida ayuda al distribuidor si todavía hay algún problema.
- 4). Hay dos situaciones en las que no se puede registrar en el APP.
  - a. El número de identificación no existe o ya ha sido registrado, por favor, póngase en contacto con el distribuidor para obtener ayuda.
  - b. Su nombre de cuenta de registro ya ha sido registrado, por favor cambie a otro nombre de cuenta nuevo.

#### **9. Escanear código QR**



Compatible con Android e IOS