Mini Ventilador Portátil – AF0172

Gracias por su compra, lea detenidamente este manual antes de su usar el equipo por primera vez y consérvelo para futuras consultas.

Instrucciones

1. Cargue el ventilador utilizando el cable incluido conectándolo al puerto de carga y usando un adaptador de corriente de móvil estándar USB 5V 1A o algún puerto USB del ordenador, la luz indicadora parpadea cuando está cargando, se apagará cuando está totalmente cargado.

El tiempo de carga es de unas 2-3 horas.

2. Encienda el ventilador presionando el botón de ENCENDIDO / SELECTOR DE MARCHA.

La velocidad predeterminada es la primera, vuelva a pulsar y pasará a la siguiente velocidad

El ventilador dispone de 3 velocidades, tras llegar a la última, si vuelve a pulsar el botón, el ventilador se apagará.

NOTA: El ventilador dispone de una base para colocar de pie en escritorio si así lo desea.

Precauciones:

1. No introduzca los dedos ni objetos extraños en las aspas giratorias del ventilador, de la cubierta frontal y/o trasera del ventilador.
2. No coloque productos como tela o similares cerca del ventilador para evitar el peligro causado por enredos
3. En caso de sonido anormal, olor, alta temperatura, rotación irregular del ventilador y otras anormalidades, por favor deje de usar el producto inmediatamente.

Restricciones de uso:

No lo utilice en las siguientes circunstancias, de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros daños:
1. Lugares con alta temperatura, humedad o contacto con el agua.
2. Cuando el cable de alimentación y/o la batería está dañado.

Mantenimiento:

1. Por favor, desenchufe el cable de alimentación cuando limpie el ventilador.
2. Mantenga la salida de aire del motor alejada del polvo o pelusas y desconecte el enchufe cuando lo limpie con un aspirador. No intente desmontar el ventilador para limpiar las pelusas. Cuando limpie la carcasa, límpiela con un paño húmedo de detergente muy suave. No limpie la superficie con ninguna herramienta abrasiva o disolvente que pueda dañar la superficie.
3. No permita la entrada de agua u otros líquidos en el motor y batería.