

BARRA DE SONIDO BLUETOOTH A500

MANUAL DE USUARIO



Para iniciar o apagar la barra de sonido deberá mantener el botón de encendido durante unos segundos.

Funciones de botones y ranuras:



- Ranura DC5V: Utiliza el cable de carga Micro USB v8 estándar para la carga de energía.
- Ranura TF: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 cuando se introduce una tarjeta TF en la ranura.
- Ranura USB: puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 al introducir la tarjeta UBS en la ranura.
- Ranura de entrada de línea AUX: utiliza la entrada de cabezal mini 3,5 a través de dispositivos externos

Modos:

Podrá cambiar entre los diferentes modos pulsando una sola vez el botón "Modo".

Reproducir a través de USB/Tarjeta TF:

Tras introducir un USB o una tarjeta TF podrá empezar a escuchar música simplemente pulsando el botón "Reproducir/pausar".

Para cambiar de canción deberá pulsar los botones "Volumen +" reproducirá la siguiente canción. "Volumen -" reproducirá la canción anterior.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "Volumen +" pulsado para aumentarlo y el botón "Volumen -" pulsado para reducirlo.

Modo Bluetooth:

Al iniciar la barra de sonido, el modo predeterminado es el modo bluetooth.

Podrá conectar la barra a cualquier dispositivo bluetooth, para ello encienda la barra, diríjase al bluetooth del dispositivo que quiera conectar y busque: A500A

Tras conectarla deberá aceptar todos los permisos solicitados.

- Reproducción de música: Una vez conectado podrá reproducir música desde su teléfono y controlarla desde la barra de sonido.

Para cambiar de canción deberá pulsar los botones "Volumen +" reproducirá la siguiente canción. "Volumen -" reproducirá la canción anterior.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "Volumen +" pulsado para aumentarlo y el botón "Volumen -" pulsado para reducirlo.

Para pausar la música deberá usar el botón "Reproducir/pausar".

- Manos libres: Gracias al micrófono incorporado, una vez conectada al bluetooth, la barra de sonido actuará como un manos libres. Si recibe una llamada durante la conexión podrá rechazarla pulsando el botón "Modo". Si se acepta la llamada, podrá colgar y finalizarla pulsando el botón "Modo". (Será necesario usar el teléfono para descolgar la llamada).

Modo Radio FM:

Para cambiar al modo "Radio FM" deberá pulsar el botón "Modo" una sola vez.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "Volumen +" pulsado para aumentarlo y el botón "Volumen -" pulsado para reducirlo.

Para cambiar la emisora deberá dejar el botón "Reproducir/pausar" mantenido, la barra de sonido comenzará la búsqueda automática de emisora, para seleccionar la emisora que quiera escuchar deberá mantener pulsado el botón "Reproducir/pausar" de nuevo.

Para pausar la emisora deberá usar el botón "Reproducir/pausar".

Notas:

- El modo manos libres solo funciona cuando el modo bluetooth esta conectado.
- Al cambiar al modo Radio FM, el modo bluetooth se pondrá en pausa y volverá a conectarse automáticamente una vez se vuelva a cambiar a este.