CINTURÓN DE ESTIMULACIÓN ABDOMINAL

PRECACUCIÓN: No utilizar en casos de:

- **Marcapasos.**
- **Epilepsia.**
- **Piel lesionada con cualquier tipo de herida, eczema o rozadura.**
- **Tumores o metástasis.**
- **Varices muy pronunciadas.**
- **Trombosis.**
- **Tromboflebitis activa.**
- **Procesos hemorrágicos.**
- **Cercano a las heridas.**
- **Fiebre.**
- **Fallo renal agudo.**
- **Rabdomiolisis.**
- **Altos niveles de CPK.**
- **Procesos virales o bacterianos.**
- **Alteraciones de la sensibilidad.**
- **Sistema inmune alterado (muy bajo).**
- **Prohibido utilizarlo del cuello para arriba. Nunca en la cabeza.**
- **Enfermedad cardiaca o arritmia.**
- **Enfermedad autoinmune.**
- **A las embarazadas, sobre el abdomen.**
- **Rotura de la fibra muscular.**
- **No usar en el trayecto de la arteria carótida.**
- **No usar en abdomen si tienes hernia en abdomen, ombligo o región inguinal.**

Mantener fuera del alcance de los niños.

¿Qué es un tratamiento de baja frecuencia?

Nuestro cuerpo se produce una electricidad más baja, que no podemos sentir. pero está recibiendo la acción de sensibilidad por el impulso electrónico exterior, y de acuerdo con ella, que toman varios cambios en el cuerpo. Por el carácter del cuerpo, dejar que el cuerpo tiene una electricidad minuet en parte especial del cuerpo, para ejercer muscular por el impulso para aliviar la fatiga y la tensión de disolución.

Alivio de los síntomas para apretar los hombros, la cintura y la espalda

Mejora de la parálisis muscular

Efecto de masaje

Mejora de la dieta

2-2. Características del producto

El tratamiento de baja frecuencia es por ritmo e impulso suave.

La baja frecuencia es una electricidad especial con ritmo regular o parada. De acuerdo con la potencia y la velocidad adecuadas en el cuerpo por baja frecuencia, que hacen un ritmo y el tipo de impulso en el cuerpo. La suavidad de la baja frecuencia es igual que el efecto del masaje como la presión, el pellizco y la percusión de la mano humana.

2. Selección de modos.

1) Elección de entre modos, pulsando el botón central.

2) Se apagará automáticamente después de 12 minutos de funcionamiento.

3-1. Cómo funciona

Lámpara de indicación de modo

Cuando se pulsa el botón central y "+" la lámpara se enciende poco a poco.

Cuando se pulsa el botón central y "-", la lámpara se oscurece poco a poco.

Pulse el botón “+” para aumentar la intensidad.

Pulse el botón “-“ para bajar la intensidad.

Botón para elegir el modo (botón central): elección por 6 modos (A-F)

3-2. Cómo utilizar las almohadillas

1) Lave siempre la zona del cuerpo donde vaya a utilizar las almohadillas de gel adhesivo.

2) Retire la cubierta protectora de plástico.

3) Coloque la otra almohadilla de gel adhesivo en la parte del cuerpo que desee (brazos, hombros, etc.)

1.No lo coloque con la corriente eléctrica encendida, ya que puede producirse una descarga eléctrica.

2.No toque el lado de la almohadilla adhesiva, ya que esto disminuye el tiempo de uso.

3-3. Proceso de funcionamiento

1.Saque el equipo de la caja.

Por favor, póngalo en marcha con la potencia más baja cuando esté empezando.

2.Coloque las almohadillas de gel en las zonas deseadas del cuerpo.

3.Por favor, pulse el interruptor de encendido.

4.Elección del modo.

5. Ajuste del nivel de salida.

6.El tiempo de trabajo es de 12 minutos por cada uno.

7. Pulsar el interruptor para el botón "OFF/DEC" hasta que la lámpara se apague cuando no actúe durante el tiempo de trabajo.

3-4. Cómo utilizar eficazmente

1.La baja frecuencia es adecuada durante 12 minutos y 2-3 veces al día, si se utiliza mucho tiempo o se siente más duro, entonces usted se sentirá cansado en el momento.

2.Es capaz de evitar 30 minutos después de la cena, y favorecen a hacer después de la ducha o el lavado caliente.

3-5. Cuidado después de usar

1.Por favor, apague el dispositivo después de usar.

2.Por favor, separe las almohadillas de gel adhesivo de la máquina.

3.Por favor, coloque la almohadilla de gel adhesivo en el soporte de la almohadilla. (Para evitar que la almohadilla adhesiva se seque, que debe pegar el soporte de la almohadilla)

4.Suciedad: en el caso de ensuciarse, debe ser limpiado por con un paño húmedo con un material de limpieza neutro y ser secado de nuevo.

5. No lo guarde en el sol, la temperatura caliente y la humedad, la humedad y el polvo, cerca del fuego, no golpear, etc.

6. Mantener fuera del alcance de los niños.

7. No toque el terminal de la batería con las manos mojadas.

8. Si no lo utiliza durante mucho tiempo. (más de 1 mes) por favor separe la batería de la máquina y guárdela en otro lugar.

4-1. Máquina principal

1. El punto de suciedad y demás de la carcasa se limpia con un paño húmedo con material de limpieza neutro y se vuelve a limpiar con un paño seco.

2. No lo guarde en temperaturas altas o bajas o en la humedad cuando guarde la unidad.

4-2. Almohadilla de gel adhesiva

1. Se sentirá incómodo si el lado de pegado de la almohadilla adhesiva se ensucia o el poder de pegado es cada vez más débil.

En ese caso, puede utilizar una toalla húmeda y limpiar el lado sucio para volver a pegar, pero si se humedece demasiado, el pegado volverá a ser insuficiente.

2. Las almohadillas de gel adhesivo (electrodos) deben ser reemplazadas con el mismo tipo y modelo.

4-3. Cambiar la batería*

1. Por favor, abra la tapa.

2. Por favor, confirme "+" y "-", e inserte correctamente las pilas 2x AAA.

3. Cierre la tapa.

4. Por favor, encienda el interruptor y confirme el indicador luminoso.

*En las versiones recargables, conectar el cable de carga a un cargador USB de 1A.

Para cualquier duda, contacte con: service@conosurexclusivas.com