

Manual del usuario - Smart Watch W27



Gracias por elegir nuestro producto.

Para comprender y utilizar plenamente este aparato, así como para conocer todas sus funciones y saber cómo manejarlo de forma sencilla, lea primero este manual.

Las funciones indicadas en el manual de usuario pueden ser ligeramente diferentes de las del producto físico, por favor consulte el producto final.

Los errores tipográficos de este manual y las discrepancias se actualizarán a su debido tiempo con los últimos productos. En caso de actualización, este manual podrá ser modificado sin previo aviso.

Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Embalaje: Caja de regalo, manual de usuario, pulsera inteligente.

Nota: El producto es resistente al agua IP68. Se puede llevar mientras se lava las manos, bajo la lluvia, etc.

Este producto está equipado con una batería de litio recargable.

Advertencias de seguridad para el uso de la pila: no desmontar, golpear, presionar ni prender fuego; si está muy hinchada, no seguir utilizándola; no colocarla en un entorno de alta temperatura; no utilizar la pila después de sumergirla en agua.

No lo utilices mientras tomas una ducha caliente, un baño o una sauna, ya que los vapores penetrarán en el aparato y dañarán los componentes periféricos. Todos estos elementos no están cubiertos por la garantía.

Este producto no es un dispositivo médico. Los datos y sugerencias relacionados con la salud se facilitan únicamente con fines de referencia y no constituyen una base para el diagnóstico o el tratamiento

Instrucciones de los botones :

Corona superior: Desplácese para acercar/alejar el menú inteligente o cambiar el fondo de pantalla del reloj, toque para entrar en el menú principal, doble toque para cambiar el estilo del menú.

Botón inferior: Mantenga pulsado para encender o apagar el dispositivo; pulse brevemente para encender la pantalla cuando esté apagada.

Instrucciones táctiles: Toque para acceder a cada función, deslice a la derecha para volver; en la página de inicio, deslice hacia abajo para acceder a la barra de estado, deslice hacia arriba para acceder al centro de notificaciones, deslice a la izquierda para acceder a las funciones favoritas, deslice + para añadir funciones favoritas, deslice a la derecha para acceder al menú principal.

Instrucciones de carga: Este producto usa un cargador de pin magnético que soporta cargadores de teléfono de 5V o puerto USB de ordenador. Coloque la clavija del cargador en las clavijas de la parte posterior del reloj, se cargará automáticamente. Una carga completa tarda aproximadamente 1,5 horas.



⚠ Precaución: Las dos clavijas del cable de carga magnético no deben conectarse al mismo tiempo a material conductor, ya que podría producirse un cortocircuito.

El reloj se puede conectar al teléfono, primero descargue la aplicación "MActivepro" en el teléfono, haciendo referencia a los dos métodos siguientes:

- 1) Teléfono Android/iOS: Escanee la imagen del siguiente código QR utilizando un navegador o cualquier escáner para descargarla.



- 2) Teléfono Android: busque y descargue la aplicación "MActivepro" desde Google

Play ;

Teléfono iOS: busque y descargue la aplicación "MActivepro" desde Apps Store;

Tras la instalación, active el Bluetooth del teléfono y la aplicación "MActivepro", confirme que las notificaciones y todas las demás autorizaciones solicitadas por "MActivepro" están activadas y rellene los datos personales. Pulse "Añadir un dispositivo", busque el dispositivo "Watch 7" (active el GPS del smartphone antes de vincularlo) y pulse "Conectar".

Cómo configurar el recordatorio de notificaciones: En "MActivepro" - Dispositivo - Notificaciones, seleccione la aplicación correspondiente y active el interruptor.

¿Qué debo hacer si no recibo notificaciones?

1. Si el teléfono no recibe notificaciones en el centro de notificaciones, el reloj tampoco podrá recibirlas. Debe configurarse como un teléfono capaz de recibir notificaciones de las aplicaciones correspondientes, activando la autorización de notificaciones en los ajustes del teléfono.
2. Si sigue sin recibir una notificación después del paso (1). Restablece los ajustes de fábrica del reloj, entra en los ajustes Bluetooth del teléfono y comprueba si el dispositivo conectado tiene "Watch 7". Si es así, desmonta el reloj, desactiva el Bluetooth en el teléfono y, a continuación, vuelve a activarlo para que se vuelva a conectar.
3. Si los 2 pasos anteriores no resuelven el problema de las notificaciones, desinstala la aplicación "MActivepro" y descárgala de nuevo. No olvide aceptar todos los permisos solicitados por la aplicación una vez finalizada la instalación y, al principio, encender la aplicación y volver a conectarse.

Actualizar el firmware: Cuando el Bluetooth esté conectado, en "MActivepro", pulse "Dispositivo-"Versión del firmware"-le recordará si hay una nueva versión disponible para actualizar. Durante la actualización, aparecerá una barra de proceso, espere a que finalice. El reloj se reiniciará y volverá a conectarse a la aplicación del teléfono. No utilices el reloj durante la actualización. La actualización tarda de 3 a 5 minutos.

Características principales:

● **Llamada:** Este dispositivo admite llamadas Bluetooth, en virtud de las cuales el reloj se conecta al teléfono para realizar o recibir llamadas. Pulse el botón Bluetooth

3.0  en el menú desplegable. Cuando el icono está azul, el teléfono entra en los ajustes -Bluetooth- y busca el emparejamiento "Llamada en espera". Bluetooth 3.0

puede desactivarse pulsando para pasar al modo de bajo consumo, que puede prolongar el tiempo de funcionamiento.

● **Agenda:** Tras conectarte a la aplicación del teléfono, puedes añadir 10 contactos de uso frecuente a la agenda del reloj desde la aplicación

● **Idioma/Hora/Fecha:**

Sincronización de idioma/fecha/hora entre el teléfono móvil y el reloj inteligente tras conectarse.

● **Fondos de reloj en espera:** Hay variedad de fondos de reloj para opciones, pulsación larga de 3 segundos en la pantalla de inicio para cambiar los fondos de pantalla del reloj; también permite subir nuevos fondos de reloj a la App; es posible personalizar tus fotos como fondo de pantalla del reloj

● **Notificaciones :**

Sincronización y visualización de notificaciones de aplicaciones como Facebook, WhatsApp, SMS, correo electrónico, etc., entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Se pueden visualizar hasta 8 notificaciones en el reloj. Por favor, ajuste la configuración en la aplicación Fondo y permita la visualización de las notificaciones (permisos de la aplicación). Es posible rechazar llamadas entrantes a través del reloj.

● **Información de actividad:**

Muestra los datos de entrenamiento y salud, incluyendo pasos, distancia, consumo de calorías. Estos datos se guardarán hasta la medianoche (0:00) de cada día, y luego se reiniciarán a 0 para el día siguiente. Puedes ver los datos anteriores en el historial.

● **Ejercicio :**

Selecciona un modo de deporte para grabar tu entrenamiento. Entra para iniciar la actividad, desliza a la derecha para pausar el ejercicio, toca para finalizarlo. Registra el tiempo, las calorías, la frecuencia cardíaca, etc.

Salud :

Función de control de la frecuencia cardiaca:

Cuando se activa esta función, la frecuencia cardiaca es medida por el dispositivo, que escanea los capilares superficiales de la piel utilizando diodos ópticos verdes. La medición y el registro tardan aproximadamente 2 segundos en comenzar. Deslícese a otros menús para detener la medición. Consulte en Internet la información sobre la frecuencia cardiaca media y la frecuencia cardiaca durante el ejercicio para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico.

Nota: el aparato no es un dispositivo médico. Todos los valores indicados son sólo de referencia.

Función de tensión arterial :

Coloque las manos planas sobre una superficie y no las mueva. Cuando esta función está activada, la medición y la lectura tardan aproximadamente entre 45 y 50

segundos en obtener un resultado.

Nota: el aparato no es un dispositivo médico. Todos los valores indicados son sólo de referencia.

Función de electrocardiograma (ECG):

El dispositivo combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca con un sensor de ECG para mostrar información sobre la función cardíaca del usuario como referencia. Cuando se activa esta función, se tardan aproximadamente 30 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado en la aplicación.

Nota: el aparato no es un dispositivo médico. Todos los valores indicados son sólo de referencia.

Función de oxígeno en sangre :

El nivel de oxígeno en sangre (SP02H) es la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Consulte en Internet la información sobre el porcentaje de oxígeno en sangre que es saludable o anormal para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico.

Nota: el aparato no es un dispositivo médico. Todos los valores indicados son sólo de referencia.

● **Monitor de sueño:**

La monitorización del sueño se activará automáticamente desde las 21:30 hasta las 00:00 del día siguiente. Puedes comprobar los detalles de la calidad del sueño con la app en el teléfono.

● **Función de cronómetro:**

Pulsa inicio y pausa, pulsa de nuevo para parar.

● **Mando a distancia (Música):**

Permite activar y controlar la reproducción de música en el teléfono a través del reloj inteligente (es necesario tener instalada una app de reproducción de música en el teléfono).

Acerca de : Compruebe el número de modelo, la dirección Bluetooth y el número de versión.

Restablecer: Pulse para restablecer todos los datos (modo de fábrica).

Función de alarma: A través de la aplicación Fundo en el teléfono, puede establecer varias horas de alarma.

Sedentarismo, recordatorio de bebida: A través de la aplicación, fije una hora para hacer ejercicio y/o un recordatorio de bebida.

Función "Encontrar teléfono": Cuando el dispositivo y el teléfono están conectados, la función "Encontrar teléfono" le permite localizar su teléfono móvil. Pulse "Encontrar teléfono" y localice su teléfono utilizando el tono/sonido de su teléfono.

Alarma de muñeca: Puede "despertar" el reloj moviendo la muñeca. Ajuste esta función mediante la aplicación. Tenga en cuenta que esta función puede aumentar el consumo de energía.

Detalles de la garantía

No incluido en las condiciones de garantía

Esta garantía no cubre:

- Cualquier defecto causado por accidente, mal uso, abuso, instalación o funcionamiento inadecuados, falta de cuidado razonable, modificación no autorizada, pérdida de piezas, alteración o intento de reparación por cualquier persona no autorizada por el distribuidor.
- Cualquier producto que no haya sido instalado, utilizado o mantenido de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante suministrado con el producto.
- Cualquier producto que se haya utilizado para fines distintos a los previstos.
- Cualquier daño causado por una fuente de alimentación o conexión de cables defectuosa.

Desgaste normal

El desgaste normal del producto o de sus piezas, la batería y las correas desgastadas por el uso y el tiempo no están cubierto por la garantía.