

Peine de cuidado capilar SY-S01



Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio. No utilice este aparato si lleva un marcapasos cardíaco, un desfibrilador o cualquier otro tipo de dispositivo médico que se haya colocado dentro del cuerpo del paciente.

Para evitar peligros, no utilice el aparato al mismo tiempo que un dispositivo electroquirúrgico.

- Por motivos de salud, no comparta este aparato con otras personas.
- No coloque el peine verticalmente con los dientes hacia arriba, ya que existe riesgo de filtración.
- Para usuarios primerizos o con piel sensible, pruebe primero el producto en una pequeña zona para estimular y verificar el estado y respuesta de la piel al utilizarlo.
- Compruebe con los dedos el nivel eléctrico de los dientes del peine antes de utilizarlo.
- No utilice el producto si está deformado, agrietado, rayado o sucio.
- No utilice este producto cerca de una bañera, ducha, lavabo o cualquier otro recipiente que contenga agua.
- Este producto no es impermeable y no debe sumergirse en agua ni enjuagarse con ella. La batería de este aparato no debe perforarse ni manipularse para evitar el riesgo de explosión.
- Por favor, cargue y guarde el producto en condiciones libre de humedad y temperaturas extremas.
- Si tiene un problema clínico de la piel incluyendo, pero no limitado a melanoma o acné, o si tiene algún otro problema dermatológico (incluyendo carcinoma basocelular, queratosis actínica, lupus eritematoso sistémico, enfermedades o anomalías de la coagulación y de las

extremidades como queloides, cicatrices queloides o antecedentes de mala cicatrización de heridas), consulte con su médico antes de empezar a utilizar el producto.

- Después del tratamiento, puede experimentar un ligero dolor de cabeza, ya que el flujo sanguíneo se ve afectado, también puede sentir calor y hormigueo durante el tratamiento. Estas reacciones suelen desaparecer al cabo de unos minutos. Si los síntomas no desaparecen después de 24 horas o más de uso, consulte a su médico.
- No utilice cargadores dañados o enchufes que estén demasiado flojos para cargarse completamente, ya que pueden provocar fusiones, cortocircuitos e incendios.
- Si el cargador está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio técnico o por un técnico de EE.UU. para evitar peligros.
- No utilice este producto cerca de materiales inflamables o explosivos (por ejemplo, alcohol, gasolina, aerosoles, etc.), ya que pueden provocar incendios o explosiones.
- Siempre desenchufe el producto de la red eléctrica antes de realizar tareas de mantenimiento al mismo.
- No utilice el producto para fines distintos de los especificados en este manual, ya que podría provocar el mal funcionamiento o la explosión del producto.

NOTA:

Si se produce alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de utilizar este producto:

- Síntomas de empeines o eccemas.
- Síntomas que puedan afectar a la percepción del calor o a la capacidad de funcionamiento oval.
- Si se ha sometido recientemente a un tratamiento manual o cosmético.
- Si ha utilizado algo que pueda afectar a la piel o a su percepción del calor.
- Interrumpa el uso inmediatamente si siente alguna molestia en la piel o en el cuerpo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con habilidades respiratorias débiles o lentas o con discapacidades mentales, a menos que reciban instrucciones o asistencia para utilizar el aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se prohíbe el uso de este aparato a los niños pequeños que estén bajo el cuidado de una persona con discapacidades, y se prohíbe que los niños jueguen con este aparato.
- Si nota alguna anomalía en el funcionamiento de este equipo, deje de usarlo inmediatamente y desconéctelo de la corriente para evitar quemaduras.

Partes del producto



1. Indicador luminoso de aumento y disminución de energía microelectrónica
2. Luz indicadora de carga / luz indicadora de modo
3. EMS
4. Depósito de líquido
5. Orificio de refrigeración
- 6 y 7. Interruptor de luz de color
8. Puerto de carga
9. Mango
10. Dientes o cerdas de masaje

Este producto debe utilizarse junto con un producto acondicionador.

Carga

- La primera vez que lo utilice, por favor úselo después de que el peine esté completamente cargado.

- Por favor, conecte el peine al cable de carga y al cargador, y luego enchúfelo a una toma de corriente doméstica. No utilice el producto mientras se está cargando.
- Cuando se esté cargando, la luz indicadora se encenderá internamente y cuando esté completamente cargado, la luz indicadora se encenderá por completo. El proceso de carga tarda aproximadamente 3 horas.
- El producto completamente cargado se puede utilizar durante aproximadamente 90 minutos (el producto está configurado con un temporizador de 15 minutos). Si se vuelve a utilizar el producto, se puede recargar directamente.
- El tiempo de funcionamiento puede variar en función de las condiciones de uso.

Antes del uso

Seque el peine y sus cerdas. Antes de usarlo, limpie el aceite y el agua del cepillo, y asegúrese que la piel se encuentra en buen estado y libre de heridas.

Esto ayudará a mantener el buen estado de salud de la piel.

- Aplique sobre la piel una buena solución acondicionadora.

Líquido



1. Tire hacia arriba de la caja de la extremidad del cartucho de almacenamiento,
 2. Coloque el líquido acondicionador, a continuación, conecte el cartucho de almacenamiento para encajar de nuevo en el peine. Después de llenar el líquido, puede utilizar el dedo para presionar la parte superior de los dientes del peine para comprobar que el líquido fluye adecuadamente.
- (2) Mantenga pulsado el botón de recogida.
1. Mantenga pulsado el botón de elevación durante tres segundos para ajustar el modo de intensidad de luz. La luz roja se encenderá y el equipo entrará en el modo de palmaditas. El modo de palmaditas se puede utilizar para palmaditas diarias, de acuerdo con las diferentes necesidades, pulse el botón de luz de color para matizar la luz roja que necesita, y realizar el ajuste de la luz a sus requerimientos.
 2. El peine se aplica en el cuero cabelludo (los dientes del peine deben estar en contacto completamente con la piel), se presiona suavemente por la parte superior para ver y mover

lentamente el peine en la dirección del crecimiento natural del cabello. Cuando se peina, se puede agarrar el cabello con una mano para reducir el grado de estrés en la piel afectada y evitar la pérdida de pelos. En caso de añadir algún líquido, el líquido deberá ser peinado uniformemente en todas las partes de la piel tratada.

3. Utilice 15 minutos por sesión.

1) El producto tiene 15 minutos de configuración por defecto.

2) Si desea pausar el funcionamiento durante el uso, puede mantener pulsado el botón durante 3 segundos.

Modo de masaje

1. Pulse brevemente el botón de elevación para ajustar y entrar en el modo de masaje.

2. El modo de masaje con motor de vibración de sobrefrecuencia y luz de colores, masajea la piel, relaja los músculos tensos, alivia la fatiga y favorece la absorción de los productos de cuidado de la piel.

2. La luz de color LED ajusta la respuesta de su piel.

Modo de cuidado y relajación

1. Presione dos veces para entrar en el modo de terapia. El modo de terapia está equipado con distintos colores de luz y microelectricidad EMS, que puede destapar los meridianos de la parte perdida y aliviar la fatiga.

2. El EMS de este producto está configurado con varias posiciones. Los ajustes se muestran desde la más pequeña a la más grande, respectivamente, a los órdenes de ajustes. La luminaria está equipada con una función microelectrónica que permite al usuario ajustar la luz al nivel óptimo de confort. (Debido a la sequedad de la piel, la tolerancia a la microelectricidad, y la resistencia de la piel, hará que la percepción de la microelectricidad y el efecto no sea el mismo para cada persona).

3. La luz LED ajusta la intensidad tal como se describe arriba.

Modo de Kinfat.

1. Pulse tres veces para entrar en el modo de Kin-Fat después de levantar el peine. El Modo de Desarrollo Saludable con microelectrónica EMS, luz de color y vibración de overclocking de intensidad. Es un modo multi-efectivo con diferente eficacia de los productos adicionados para promover la absorción de productos de acondicionamiento, así lograr el efecto de un cabello sano mediante sesiones de palmaditas en el cuero cabelludo.

2. Este modo se puede utilizar para cada función según sus propias necesidades, con el mismo método de estimación de intensidad que el de los otros modos.

CUIDADO

- Este producto no es impermeable, no introduzca este aparato en agua ni lo enjuague directamente con agua.
- Si el aparato no se utiliza durante un largo periodo de tiempo (más de 2 meses), cárguelo cada 2 meses y guárdelo de nuevo después de que esté completamente cargado.

No utilice el aparato sin permiso

- Después del uso, vierta el líquido del depósito y séquelo antes de guardarlo.
- Guarde el producto en una bolsa de viaje.
- Guarde el producto en un entorno seco.
- Manténgalo alejado de los ojos de los niños.
- Almacénelo en un lugar con poca humedad y polvo.
- Evite guardar el menaje en un lugar con altas temperaturas o luz solar directa.

RECICLAJE

Este producto no puede desecharse como producto doméstico general al final de su vida útil. Consulte a su administración local para obtener información sobre la separación y el reciclaje de residuos en beneficio de la conservación.

Este aparato está equipado con una batería interna, por lo tanto:

- (1) la batería debe retirarse del aparato antes de su uso;
- (2) el aparato debe estar sin corriente cuando se retire la batería;

El usuario no puede sustituir la batería por sí mismo. Se recomienda que lleve el producto a un punto de recogida oficial para que le quiten la batería.

Extracción de las pilas: Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando levante el producto con la herramienta y cuando se deshaga de las pilas. Haga funcionar el producto hasta que la batería se agote completamente; levante los tornillos de la base y haga palanca en la parte exterior del producto; levante los 3 tornillos de la placa de circuito impreso con un destornillador en cruz; afloje los tornillos de la placa de circuito impreso y retire la placa de circuito impreso; retire la batería quitando el cable de la batería.

GARANTÍA:

-Durante el periodo de garantía, si el producto presenta defectos de material o de proceso, sustituiremos las piezas o el producto completo, según corresponda. Las reclamaciones de garantía deben presentarse al representante de ventas autorizado, junto con una prueba de la fecha de compra del producto.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía. La empresa no garantiza lo siguiente:

- Daños causados por un uso inadecuado, como el uso de la fuente de alimentación, enchufar el producto en una toma de corriente inadecuada o daños humanos.
- El deterioro normal del producto causado por envejecimiento, uso, desgaste o rotura.
- Problemas con el producto debidos al uso para otros fines, funcionamiento inadecuado, mantenimiento ajeno o uso de piezas ajenas a la empresa. Consumibles, accesorios y otros consumibles no aptos para este dispositivo.
- Daños causados por factores de fuerza mayor (como rayos, terremotos, incendios, inundaciones, etc.).