

## Smartwatch D3 – Mate



### Manual de usuario

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. La lectura de este manual le permitirá comprender perfectamente el uso y funcionamiento del equipo. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

#### Descripción de las funciones del reloj:

##### Descripción de los botones:



**Botón arriba:** Pulsación corta para encender o apagar la pantalla; una pulsación para volver a la interfaz de marcación; **pulsación larga** para reactivar el reloj.

**Botón abajo:** Pulsación corta para entrar en el modo multideporte. Además, cuando el reloj está en estado de pantalla apagada, puede encender la pantalla pulsando cualquier botón.

**Instrucciones de carga:** Carga inalámbrica, como se muestra en la siguiente imagen.



#### 1.1 Función de acceso directo:

1) Deslice el dedo hacia la izquierda hasta encontrar el icono "+", haga clic en el icono para añadir parte de las funciones en el acceso directo.

2) Desplácese hacia abajo por la pantalla cuando el reloj se encuentre en la interfaz de marcación, podrá encontrar el estado de la conexión Bluetooth, la hora, la potencia, el ajuste del brillo y otras funciones.

3) Desplácese hacia la derecha cuando el reloj esté en la interfaz de marcación, puede encontrar la hora/fecha/semana/el último mensaje (introduzca para ver varios mensajes) algunas de las funciones de menú utilizadas recientemente, y activar o desactivar el Bluetooth de audio para las llamadas.

4) Deslice el dedo hacia arriba por la pantalla cuando el reloj esté en la interfaz de marcación para acceder a la interfaz de menú, y desplácese hacia arriba y hacia abajo para encontrar la función correspondiente.

5) Mantenga pulsado el fondo de pantalla del reloj y deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver más fondos, seleccione uno de ellos y configúrelo haciendo un solo clic.

## **1.2 Notificación de aplicaciones**

1) Cuando el reloj está vinculado a la APP, y usted permite que el reloj muestre notificaciones, los nuevos mensajes recibidos en su teléfono móvil serán empujados al reloj, y un total de 10 mensajes pueden ser guardados. Los mensajes recibidos después de 10 mensajes se sobrescribirán uno a uno.

2) Deslice el dedo hacia la parte inferior para hacer clic en el icono de borrado y borrar todos los registros de mensajes.

## **1.3 Menú desplegable**

Desplácese hacia abajo por la pantalla cuando el reloj se encuentre en la interfaz de marcación para acceder a la interfaz del menú desplegable.

1) Estado de la conexión Bluetooth; hora; energía restante;

2) Acerca de, donde puede comprobar la versión del firmware del reloj y la dirección del Bluetooth

3) Ajuste, donde puede entrar para ajustar parte de las funciones;

4) Ajuste de brillo; donde se puede ajustar el brillo de la pantalla;

5) Ajuste de la hora; se puede calibrar manualmente la hora.

6) Activar la pantalla con la elevación de la mano: Usted puede decidir si el reloj se encenderá la pantalla cuando sacuda la muñeca con el smartwatch.

7) Mi código QR: Los códigos QR se pueden almacenar en el teléfono y sincronizar con el reloj, como tarjetas de visita, códigos de pago, etc.

8) Ajuste de llamada de emergencia SOS: Se puede establecer un número de llamada rápida. Cuando el Bluetooth de audio del reloj está conectado al teléfono móvil, mantenga pulsado el botón cuando el reloj está en la interfaz de marcación, y el número de emergencia se llamará desde el reloj.

9) Despertar la pantalla con el tacto: Puede establecer si el reloj se puede despertar con el tacto cuando la pantalla está apagada.

10) Interruptor de silencio: Si este interruptor está en silencio, el reloj no reproducirá ningún sonido.

## **1.4 Historial de llamadas**

1. Encienda el Bluetooth de llamada, encontrará el nombre del Bluetooth de llamada, vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono móvil y vincule el Bluetooth en el nombre del Bluetooth de llamada de su reloj. Podrá utilizar el reloj para realizar llamadas telefónicas cuando se hayan vinculado correctamente.

2. Los registros de llamadas, que pueden guardar los registros de llamadas entrantes y marcadas. (Puede guardar más de 50 registros de llamadas, y se sobrescribirá automáticamente cuando se llenen los 128 registros. Haga clic en cualquier registro de llamada para volver a llamar)

3. Marque el teclado, puede introducir el número de teléfono para realizar una llamada.

## **1.5 Mensajes**

Cuando el reloj esté correctamente vinculado a la aplicación, apruebe las notificaciones de las aplicaciones correspondientes en el sistema de su teléfono móvil, y active estas aplicaciones o las funciones de notificación de llamadas en su reloj, las notificaciones de su teléfono móvil podrán sincronizarse con su reloj.

1.5.1. Notificación de llamada entrante: Activa el recordatorio de llamada entrante en la aplicación. Cuando el teléfono tenga una llamada entrante, el reloj se iluminará o vibrará.

1.5.2. Notificación de SMS: Activa la notificación de SMS en la app. Cuando se reciban uno o más mensajes SMS en el teléfono móvil, el reloj recibirá uno o más recordatorios SMS al mismo tiempo.

1.5.3. Notificaciones de mensajes de otras aplicaciones: Activa la notificación de mensajes de la aplicación correspondiente en la app, como WeChat, QQ, Outlook, Facebook y otras aplicaciones. Cuando el teléfono móvil reciba una/múltiples notificaciones de mensajes de aplicaciones, el reloj recibirá uno/múltiples recordatorios de mensajes correspondientes al mismo tiempo.

## **1.6 Contactos de uso frecuente**

El reloj se vincula a la aplicación, y permite que el reloj acceda a la agenda de su teléfono móvil, a continuación, puede sincronizar los contactos de su teléfono móvil al smartwatch.

## **1.7 Datos de fitness**

Los datos de fitness están activados por defecto. Cuando acceda a la interfaz de datos de fitness, desplácese hacia arriba por la pantalla y el smartwatch mostrará los datos actuales de pasos, distancia y calorías. Los datos se borrarán a las 00:00 de cada día por la mañana.

## **1.8 Modos de deporte**

(caminar, correr, ciclismo, salto con cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol)

1.8.1 Seleccione el modo de ejercicio correspondiente, haga clic en el botón "Inicio" de la pantalla para iniciar el ejercicio; vuelva a hacer clic en el botón "Inicio" para pausar la grabación del ejercicio; haga clic en el botón "Fin" para finalizar la grabación y guardar los datos.

1.8.2 Los datos sólo se pueden guardar cuando la grabación del ejercicio es superior a 1 minuto; si el tiempo de grabación es inferior a 1 minuto, el smartwatch le recordará que los datos son demasiado pequeños para ser guardados.

## **1.9 Frecuencia cardíaca**

Si lleva puesto el smartwatch correctamente, podrá medir la frecuencia cardíaca cuando acceda a la función de frecuencia cardíaca. Si no lleva puesto el smartwatch correctamente, le recordará que debe llevarlo puesto firmemente para la medición.

## **1.10 ECG**

Después de llevar el smartwatch correctamente, y entrar en la función de ECG (es necesario activar la interfaz de ECG en la aplicación, puede tener una sola medición a la vez. Los datos del ECG se guardarán en el teléfono móvil. Esta función debe utilizarse con la aplicación.

## **2.0 Mi código QR**

Conecte el reloj a la APP, busque My QR Code en la APP, seleccione WeChat/QQ/Alipay y otros "Receive money QR code" para sincronizar con el reloj (por favor, siga las instrucciones de la app para utilizar la función).

## **2.1 Control remoto de música**

Vinculando el reloj inteligente a la aplicación WearPro, puedes controlar la música para iniciar/pausar/reproducir la canción anterior/reproducir la siguiente canción de tu teléfono. Vincula también el Bluetooth de audio/llamada del smartwatch, la música se emitirá en el smartwatch.

## **2.2 Monitorización del sueño**

Periodo de tiempo: desde las 18:00 de la noche hasta las 10:00 del día siguiente, los datos serán generados por el reloj. Después de conectarse a la APP, los datos de sueño del reloj se pueden sincronizar con la APP para que usted pueda comprobarlos.

## **2.3 Cronómetro**

Haz clic en el cronómetro para entrar en la interfaz de cronometraje, y podrás registrar el tiempo una vez. 2.4 Tiempo Una vez conectado el reloj inteligente a la aplicación y sincronizados los datos, pulse Tiempo en el reloj para ver la información meteorológica del día.

## **2.5 Buscar teléfono móvil**

Después de que el reloj esté vinculado a la app WearPro, toque esta función para encontrar el teléfono móvil, y el teléfono móvil vibrará o emitirá un tono de llamada.

## **2.6 Meteorología**

Pulse "Meteorología" en el reloj para visualizar las condiciones ultravioleta (UV) y de presión atmosférica del día.

## 2.7 Masajeador

Pulse el botón verde para iniciar el masaje, y el reloj estará en estado de vibración, pulse el botón rojo para finalizar el estado de masaje.

## 3.0 Estilo de menú

Hay una variedad de estilos de menú para que los usuarios elijan.

### 3.1 Ajustes

1) Puede seleccionar el idioma del reloj en los ajustes del reloj, o el idioma del reloj se puede sincronizar con el idioma de su teléfono móvil después de que el reloj se vincule con éxito a la APP.

2) Cambia fondo de pantalla, desliza el dedo hacia la derecha para ver el siguiente fondo, selecciona un fondo y haz clic en el para configurarlo.

3) Encendido y apagado de la pantalla: puede configurar el modo de lámpara de cabecera, los estilos de apagado de la pantalla y el tiempo de pantalla.

4) Intensidad de vibración; ajuste la intensidad de vibración del recordatorio.

5) Contraseña; se puede establecer una contraseña de 4 dígitos (si olvida la contraseña, introduzca 8762 para descifrar la contraseña anterior).

6) Restablecer la configuración de fábrica; haga clic en NI para activar el restablecimiento de fábrica, y haga clic en X para cancelar el restablecimiento de fábrica.

## Vincularse a la APP

### 1. Método de descargar la APP

1.1 Escanee el código QR para descargar la APP



1.2 Busca la aplicación en App market y descárgala

**Para usuarios de Android:** Busca "WearPro" en la tienda de aplicaciones Google Play o en cualquier tienda personalizada de Android para descargarla, recuerda marcar la casilla emergente de tu teléfono al instalarla y aceptar el permiso.

**Para usuarios de iOS:** Busca "WearPro" en la APP Store para descargarla, recuerda marcar la casilla emergente en tu teléfono al instalarla y acepta el permiso.

Una vez instalado WearPro, el icono de la aplicación aparecerá como:



## 2. Vincular vía Bluetooth

### 2.1 Desconectado a la APP:



Después de encender el reloj, el Bluetooth estará en estado de búsqueda. Después de abrir la APK/APP, vaya a Dispositivos > Añadir Dispositivo > haga clic para iniciar la búsqueda, seleccione y haga clic en el nombre del dispositivo de reloj correspondiente, y el reloj se vinculará con éxito a la aplicación.

### 2.2 Conectado a la APP:



**Sincronización de la hora del reloj:** la hora mostrada en el smartwatch y su teléfono móvil se sincronizarán después de que el smartwatch se vincule a la APP correctamente.

### 2.3 Vinculación del audio/llamada Bluetooth

Cuando el smartwatch está en la interfaz de marcación, puedes encontrar el icono de Bluetooth de audio/llamada, y hacer clic en él para encenderlo, luego ve a la configuración de Bluetooth de tu teléfono móvil y haz clic en el nombre del Bluetooth de audio/llamada del smartwatch para vincularlo.

## 3. Desvincular la conexión APP Bluetooth

### 3.1 Desvincular el Bluetooth de la APP en el sistema Android

En la columna "Dispositivo" de WearPro, desplácese hasta la parte inferior para pulsar "Desvincular";

### 3.2 Desvincular APP Bluetooth en sistema IOS

En la columna "Dispositivo" de WearPro, desplácese hasta la parte inferior para tocar "Desvincular"; a continuación, vaya a la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, seleccione el nombre de Bluetooth del reloj inteligente y haga clic en "Ignorar este dispositivo". Después de desvincular con Bluetooth en la APP, el color verde del icono de Bluetooth del reloj está apagado, pero el color azul fuera del icono sigue encendido;

## 4. Desvincular el Bluetooth de audio

Para desvincular el Bluetooth de audio, busca el nombre del Bluetooth de audio del smartwatch en los ajustes de Bluetooth del teléfono móvil y haz clic en "Ignorar este dispositivo" para desvincular todas las conexiones Bluetooth con el reloj. Una vez completadas todas las operaciones, el icono Bluetooth del reloj volverá a ser gris, lo que significa que no hay conexión.

## **5. Buscar reloj**

Después de que el smartwatch está vinculado a la APP, haga clic en "Buscar Reloj" en la APP, el smartwatch se iluminará y vibrará por una vez.

## **6. Cámara**

Haga clic en "cámara" en la aplicación WearPro para activar el modo de cámara del reloj, haga clic en el botón de la cámara en el reloj para tomar fotos, y las fotos se guardarán automáticamente en el álbum del teléfono.

## **7. Sincronización de datos**

Después de que el reloj está vinculado con éxito a la aplicación, los datos en el smartwatch se pueden sincronizar con la aplicación.

## **8. Inclinación para despertar la pantalla**

Lleve el smartwatch correctamente en la muñeca (mano izquierda/derecha). cuando active la función, podrá encender la pantalla cuando levante la muñeca.

## **9. Modo no molestar**

En la APP, pulse "Dispositivo"> "Más"> "Modo no molestar", establezca la hora de inicio a fin, como de 12:00 a 14:00, entonces no recibirá llamadas telefónicas ni notificaciones de aplicaciones en el reloj durante este periodo.

## **10. Despertador diario**

1. En la APP en la APP Dispositivo>Más, establezca la hora de inicio y la hora de finalización, la alarma se puede establecer para una sola vez o repetidamente (semanalmente), y la alarma se puede activar / desactivar.

2. También puede configurar el despertador en el reloj. Se puede ajustar para sólo una vez o repetidamente (semanalmente), y se puede encender/apagar el despertador.

## **11. Recordatorio de sedentarismo**

Ajuste la hora de inicio y fin del recordatorio de sedentarismo, y el intervalo de tiempo (minutos) en la APP. Puede configurar el recordatorio para una vez o para que se repita regularmente introduciendo el ajuste de repetición. Cuando se alcanza el tiempo de sedentarismo, el reloj vibrará y mostrará un icono de sedentarismo en la pantalla.

## **12. Recordatorio de beber agua**

Establezca la frecuencia del recordatorio (minutos) y el periodo de tiempo del inicio y el final en un día en la APP. Puede configurar el recordatorio para una vez o para que se repita regularmente introduciendo el ajuste de repetición y seleccionando la fecha (semana) del recordatorio de beber agua. Cuando llegue la hora del recordatorio de beber agua, el reloj vibrará y habrá un icono de agua en la pantalla.

## **13. Pulsar el dial**


13.1. Pulsar un fondo existente Vincula el reloj y la aplicación, abre la aplicación, pulsa Dispositivo > Pulsar fondo, el reloj se reiniciará y vinculará la APP automáticamente tras la sincronización de el fondo de pantalla.

13.2. Personalizar el fondo de pantalla del reloj: Vincule el reloj y la aplicación, abra la aplicación, pulse Dispositivo> Pulsar "watch face" en el reloj, los primeros fondos del reloj marcadas con "custom watch faces" son personalizables. El reloj se reiniciará y vinculará la APP automáticamente después de la sincronización del fondo de pantalla del reloj.

#### **14. Versión del firmware**

La versión del reloj se muestra en "Actualización de firmware" en la columna de "Dispositivo", y los usuarios pueden decidir si actualizar la versión del firmware.

#### **15. Desvincular**

En la columna "Dispositivo" de WearPro, desplácese hacia abajo hasta "Desvincular" y haga clic para desvincular la APP. Los usuarios de iOS deben ir a la configuración Bluetooth del teléfono, seleccionar el nombre Bluetooth del reloj inteligente y hacer clic en "Olvidar este dispositivo". Aparecerá la pantalla "Acerca de"  del reloj tiene un botón "Desvincular", haga clic en él para desvincular o hágalo en la APP. Para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, el reloj realizará un restablecimiento de fábrica.

#### **16. Ajuste de la hora**

Cuando el reloj no está conectado a la APP, puede calibrar manualmente la hora en el reloj.

#### **17. Cuenta atrás**

Puede establecer un período de tiempo en el reloj para realizar una cuenta atrás.

#### **18. Ajustes del tono de llamada**

El reloj viene con tonos de llamada incorporados, y puede establecer la fuente del tono de llamada y elegir uno de los tonos de llamada en esta configuración. Si selecciona "Predeterminado", el tono de llamada procede del teléfono Si selecciona "Ninguno", el reloj estará en silencio.

#### **-Preguntas y respuestas frecuentes**

\*Por favor, evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas demasiado frías o demasiado calientes durante mucho tiempo, ya que podría causar daños permanentes.

#### **\*¿Por qué no puedo darme un baño caliente con mi reloj?**

La temperatura del agua del baño cambia relativamente, producirá mucho vapor de agua, y el vapor de agua está en fase gaseosa, y su radio molecular es pequeño, y es fácil que se filtre en el hueco de la caja del reloj. Se produce un cortocircuito en el circuito interno del reloj, lo que daña la placa de circuitos del reloj y daña el reloj.

#### **\*No se enciende, no se carga**

Si recibe la mercancía y el reloj no se enciende, puede deberse a algún movimiento durante el transporte del reloj y la placa de la pila ha sido protegida, por lo que debe enchufar el cable de carga para activarla.



**Si la batería está demasiado baja o el reloj no se enciende después de un largo período de tiempo, por favor, enchufe el cable de datos y cárguelo durante al menos media hora para activarlo.**

**Información sobre la garantía:**

No se ofrecerá garantía por averías causadas por motivos personales del usuario, según se indica a continuación:

- A). Fallos causados por el desmontaje o modificación no autorizados del enganche.
- B). Fallos causados por caídas accidentales durante el uso.
- C). Todos los daños causados por el usuario o por culpa de terceros, o usos indebidos (tales como: agua en el aparato, grietas por fuerza externa, arañazos en la carcasa, desperfectos, etc.) no están cubiertos por la garantía.