Smartwatch W29 Max

Manual de instrucciones

Gracias por elegir nuestro producto. Para tener una comprensión completa del uso de este dispositivo, para conocer todas las características y el método de operación más simple, por favor lea este manual en primer lugar. Las funciones en el manual de usuario pueden ser un poco diferentes con el físico. Los errores tipográficos en este manual y las discrepancias se actualizarán oportunamente con los productos más recientes. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Observaciones:

- Este producto lleva incorporada una batería recargable de litio.

Advertencias de seguridad para el uso de la batería: no desmontarla, golpearla, estrujarla ni ponerla al fuego; si está muy hinchada, no seguir utilizándola; no colocarla en un entorno de alta temperatura; no utilizar la batería después de sumergirla en agua.

- No lo use en una ducha/baño caliente o sauna, los vapores entrarán en el dispositivo, generando daños a los componentes periféricos. Todo esto quedaría fuera del alcance de la garantía.

- Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de salud y sugerencias proporcionadas son sólo para referencia, no como base para el diagnóstico y tratamiento.

Guía de funcionamiento

Corona superior: Desplácese para acercar/alejar el menú inteligente, o cambie los fondos del reloj, toque para entrar en el menú principal, doble toque para cambiar el estilo del menú.

Botón inferior: Mantenga pulsado el botón para encender/apagar el dispositivo; pulse brevemente el botón para encender la pantalla cuando la pantalla esté apagada.

Instrucciones táctiles: Toque para acceder a cada función. Deslice a la derecha para volver. En la página de inicio, deslice el dedo hacia abajo para acceder al centro de aplicaciones. Deslice hacia arriba para acceder a la barra de notificaciones. Deslícese hacia la izquierda para entrar en la función favorita, pulse + añadir funciones favoritas. Desliza a la derecha para ver los accesos directos recientes. Pulse el botón de la corona para acceder al menú principal.

Cambio de fondo de pantalla: Mantenga pulsada la pantalla de inicio para cambiar los diferentes fondos del reloj.

Correa del reloj

Cambio de correa: (1) Una mano presiona el botón de la caja trasera, (2) la otra mano empuja la correa hacia fuera.

Instrucciones de carga: Este producto utiliza un cargador inalámbrico compatible con cargadores de teléfonos móviles de 5V y puertos USB de ordenador. Coloque el reloj en el disco de carga y se cargará automáticamente. Una carga completa tarda unas 3 horas.

Instrucciones táctiles

1.- Notificaciones, 2.- Funciones más usadas, 3.- Centro de aplicaciones, 4.- Pantalla dividida.

Conexión

Para vincular el reloj a su teléfono inteligente, siga los siguientes pasos:

Para Android / iOS: escanee el siguiente código a través de su navegador o cualquier app de escaneo para descargar la aplicación MActive Pro:

MActive Pro

Después de la instalación, encienda el teléfono y la aplicación, confirme que las notificaciones y todos los demás permisos solicitados por la aplicación están activados y rellene la información personal. Toque "agregar dispositivo", busque el dispositivo "Watch9", (encienda la función GPS en el teléfono inteligente antes de vincular) y toque conectar.

Configuración de mensajes

En App - Dispositivo - Notificaciones, seleccione las Apps correspondientes, active el interruptor.

¿Qué pasa si no recibo la notificación?

1. La notificación del reloj sólo sincroniza las notificaciones del teléfono desde el centro de notificaciones, como llamadas entrantes, SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si el teléfono no recibe notificaciones en el centro de notificaciones, entonces el reloj tampoco podrá recibirlas, debe configurarse como teléfono activo para recibir notificaciones de las Apps correspondientes, activar (ON) en el permiso de notificación en la configuración del teléfono.

2. Si sigue sin recibir ninguna notificación después del paso (1). Restablezca el reloj a los ajustes de fábrica, entre en los ajustes Bluetooth del teléfono y compruebe si el dispositivo conectado tiene "Watch9". Si es así, por favor, desvincule, apague el Bluetooth del teléfono, y luego vuelva a encenderlo para volver a conectar.

3. Si los dos pasos anteriores no resuelven el problema de las notificaciones, desinstale la aplicación y descárguela de nuevo. Recuerde aceptar todos los permisos que la aplicación le pida cuando termine la instalación, enciéndala y vuelva a conectarla.

Características principales

Actualización del firmware: Al conectar el Bluetooth, en la App, pulse "Dispositivo - Versión del Firmware" le recordará si hay una nueva versión disponible para actualizar. Durante la actualización, se mostrará una barra de proceso, espere hasta que se complete. El reloj se reiniciará y se volverá a conectar a la aplicación del teléfono. No utilice el reloj durante la actualización. Tarda entre 3 y 5 minutos.

Cambio de conexión de audio del teléfono: Deslice el dedo hacia arriba en la página de inicio del modo de espera para acceder a la barra de estado, pulse la segunda opción del icono de conexión para desactivarla o pulse de nuevo para activarla.

Agenda: Una vez conectado a la App del teléfono, podrá añadir 100 contactos de uso frecuente a la agenda del reloj desde la App.

Idioma/Hora/Fecha: Sincronización de idioma/fecha/hora entre el teléfono móvil y el reloj inteligente después de estar conectados.

Restablecer: Pulse para restablecer todos los datos (modo de fábrica).

Periodo Femenino: Establezca su propio período de tiempo, le permite llevar un mejor control de su salud.

Fondos de reloj en espera: Hay un par de fondos de reloj para elegir, mantenga pulsado 3 segundos en la pantalla de inicio para cambiar de fondo de reloj; también permite descargar nuevos fondos de reloj en la aplicación; también puede personalizar sus fotos como fondo de pantalla de reloj.

Monitor de sueño: La monitorización del sueño se activa automáticamente desde las 22:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Puedes comprobar los detalles de la calidad del sueño con la aplicación en el teléfono.

Ejercicio: Selecciona un modo de deporte para grabar tu ejercicio. Entra para iniciar la actividad, desliza a la derecha para pausar el ejercicio, toca para finalizarlo. Registra la duración, las calorías, la frecuencia cardiaca, etc.

Notificaciones: Sincronización y visualización de notificaciones de apps como Facebook, WhatsApp, SMS, Email, etc., entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Se pueden mostrar hasta 8 notificaciones en el reloj. Ajuste la configuración en la aplicación MActive Pro y permita que se muestren las notificaciones (permisos de la aplicación). Puede rechazar llamadas entrantes a través del reloj.

Información de actividad: Muestra los datos de entrenamiento y salud, incluyendo pasos, distancia, consumo de calorías. Estos datos se guardarán hasta medianoche (12:00 am) todos los días y luego se restablecerán a 0 valores para el día siguiente. Puedes consultar los datos anteriores en historial.

Función de Monitorización del Ritmo Cardíaco: Cuando esta función está activada, la frecuencia cardíaca es medida por el dispositivo escaneando la superficie capilar de la piel con los diodos ópticos verdes. Espere unos 2 segundos para iniciar la medición y el registro. Deslícese a otros menús para detener la medición. Consulte en Internet la información sobre la frecuencia cardiaca media, la frecuencia cardiaca durante el ejercicio para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico. [Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.]

Función Cronómetro: Pulse para iniciar y pausar, pulse de nuevo para detener.

Control Remoto (Música): Permite activar y controlar la reproducción de música en el teléfono a través del reloj inteligente (se debe instalar una aplicación de reproducción de música en el teléfono).

Acerca de: Comprueba el número de modelo, la dirección Bluetooth y el número de versión.

Función de alarma: Puedes establecer varias horas de alarma a través de la aplicación MActive Pro en el teléfono.

Sedentarismo, recordatorio de bebida: A través de la app establece una hora para hacer ejercicio y/o un recordatorio para beber agua.

Función Buscar teléfono: Mientras el dispositivo y el teléfono estén vinculados, la función Buscar teléfono permite localizar el teléfono móvil. Pulse "Buscar teléfono" y localice su teléfono a través del tono/sonido procedente de su teléfono.

Despertador de muñeca: Puede "despertar" el reloj con el movimiento de la muñeca. Configura esta función con la aplicación. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

No está incluido en los términos de la garantía:

- Cualquier defecto causado por un accidente, mal uso, abuso, instalación o funcionamiento inadecuados, falta de cuidado razonable, modificación no autorizada, pérdida de piezas, manipulación o intento de reparación por una persona no autorizada por el distribuidor.

- Cualquier producto que no haya sido instalado, utilizado o mantenido de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante suministrado con el producto.

- Cualquier producto que haya sido utilizado para fines distintos a los previstos.

- Cualquier daño causado por una entrada de alimentación inadecuada o una conexión de cables incorrecta.

- Esta garantía sólo cubre los defectos de fabricación o de las piezas. Esta garantía no cubre el desgaste normal por uso de las pilas o ningún otro artículo consumible tal como las correas.