Smartphone rugerizado F101

Instrucciones de uso

Lea cuidadosamente este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Instale la tarjeta SIM.

1. En la parte trasera del equipo, debajo de la batería, busque la ranura de la tarjeta SIM.

2. Hay un método de inserción (posición específica) para la tarjeta SIM y para la tarjeta de memoria correspondiente en cada ranura, por favor inserte la tarjeta de acuerdo con el patrón mostrado.

3. Si no tiene una tarjeta SIM insertada, sólo podrá utilizar los servicios fuera de red del teléfono y algunos de los menús.

4. Tenga cuidado, no inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM

Cargar la batería

El teléfono móvil puede cargarse directamente con adaptadores de carga estándar de móviles y cables USB, o conectarse a un ordenador para cargarlo. Cuando la batería esté baja, el teléfono emitirá un tono de aviso y mostrará un mensaje de batería baja. Si la batería está demasiado baja, el teléfono se apagará automáticamente. Puede utilizar el teléfono mientras se carga, pero

esto prolongará el tiempo de carga de la batería; el teléfono se calentará durante la carga, este fenómeno es normal y no afectará a la vida útil ni al rendimiento del teléfono.

Formatear el almacenamiento de la tarjeta TF

En el menú principal. seleccione Ajustes Almacenamiento > Almacenar Información - Formatear almacenamiento TF, antes de formatear el almacenamiento de la tarjeta TF, recuerde hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el teléfono. El servicio de garantía del fabricante no incluye la pérdida de datos debida a acciones del usuario.

Encendido y apagado

Encendido: Pulsación larga de la tecla de interruptor.

Apagado: Pulse prolongadamente la tecla de interruptor y, a continuación, elija apagar.

Modo de vuelo: Tire hacia abajo de la interfaz principal y, a continuación, seleccione el icono modo de vuelo.

Pantalla táctil

Notas para la pantalla táctil:

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no utilice herramientas afiladas.

- No permita que la pantalla táctil toque otros dispositivos electrónicos. Las descargas electrostáticas pueden provocar el mal funcionamiento de la pantalla táctil.

- No permita que la pantalla táctil toque el agua. La pantalla táctil puede funcionar mal en un entorno húmedo o cuando se expone al agua.

- Para obtener el mejor rendimiento, toque la pantalla táctil con la punta de los dedos.

Se pueden realizar las siguientes operaciones para controlar la pantalla táctil:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

- Mantener pulsado: mantenga pulsado el elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones.

- Desplazarse: Pulsa y arrastra el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarte por los elementos de la lista.

- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y arrástrelo para moverlo.

- Doble clic: Al visualizar una foto, pulse dos veces con el dedo para acercar o alejar la imagen.

El tiempo de retroiluminación también se puede ajustar. En el modo de espera, seleccione Ajustes – Pantalla Dormir > Tiempo de reposo -Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y los botones, la pantalla táctil y los botones pueden bloquearse para evitar cualquier operación accidental del teléfono. Para bloquearlos, pulse [Botón de cambio]. Para desbloquearlos, pulse [Encendido/Apagado] y siga las indicaciones en pantalla para desbloquearlos manualmente.

Utilizar el panel de accesos directos

En modo de espera o mientras utiliza la aplicación, toque el área del icono indicador en la parte superior de la pantalla y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Puedes activar o desactivar otras funciones, como las conexiones inalámbricas, y acceder a una lista de notificaciones, como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar la lista arrastre el borde inferior de la lista hacia arriba. Deslice el icono de acceso directo hacia la izquierda y hacia la derecha en el panel de accesos directos para utilizar las siguientes opciones:

- WLAN: activa o desactiva la conexión WLAN. Haga clic prolongado en este icono para acceder a la interfaz de configuración WLAN.

- Conexión de datos: iniciar o cerrar la conexión de datos.

- Bluetooth: Activa o desactiva la conexión inalámbrica Bluetooth.

- Modo avión: Activa o desactiva el modo avión.

- Modo escena: estándar, silencio, cambiar entre modo conferencia y modo exterior.

- Limpieza con un clic: Pulsa para finalizar la aplicación en segundo plano y liberar algo de memoria.

- Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.

- Batería: Muestra el uso de energía del dispositivo.

- Pantalla de bloqueo con un botón: Tras pulsar, el dispositivo se apaga y se bloquea.

- Más: Puede configurar la función de acceso directo y la visualización de secuencias en el panel de accesos directos.

Acceder a la aplicación

Abrir el bloqueo del teléfono, desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha a otras pantallas de aplicaciones, pulsar el botón central para volver a la pantalla principal de espera.

Widget

En la interfaz de pantalla, pulse la tecla MENÚ, seleccione Añadir widgets, seleccione cualquier widget pulsación larga, arrastre a modo de espera.

Teléfono personalizado

Personalice el teléfono según sus preferencias personales: temas y efectos de presentación de escritorio, etc.

Ajustar la hora y la fecha actuales

En la interfaz del menú principal, seleccione Ajustes Fecha y Hora

Sonidos y notificaciones

- Estándares: haga clic en el ajuste de la derecha - seleccione el tono táctil - Activar o Desactivar.

- Ajustar el volumen del timbre: pulse el botón de volumen arriba o abajo para ajustar el volumen del timbre.

- Cambiar al modo de vibración: Para activar o desactivar la vibración en el teléfono, realice una de las siguientes acciones:

1. Cambie directamente en el modo de estado del panel de accesos directos.

2. En el modo de espera, mantenga pulsado [Botón Cambiar] y a continuación, seleccione el modo de vibración.

- Cambiar el tono de llamada: En la interfaz del menú principal, seleccione Ajustes > Sonido y notificaciones – Estándares - Ajustes de tonos - Tono del teléfono/Tono de notificación de recibo negro/Tono de mensaje. Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione Aceptar.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la interfaz del menú principal seleccione Ajustes-Brillo de pantalla.

2. Apague el botón del brillo de ajuste automático.

3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo. El nivel de brillo de la pantalla afecta a la velocidad a la que el teléfono consume batería.

Configurar el patrón de desbloqueo

Pasos de configuración:

1. Seleccione el patrón de desbloqueo. En la interfaz del menú principal, seleccione Ajustes - Seguridad Bloqueo de pantalla - Patrón.

2. Observe los bps de pantalla y los patrones de muestra y seleccione Siguiente.

3. Arrastre el dedo para conectar al menos cuatro puntos y dibujar un patrón. Elija: continuar.

4. Vuelva a dibujar el patrón para confirmar y seleccione aceptar.

- Después de configurar el patrón de desbloqueo, se le pedirá que introduzca el patrón de desbloqueo cada vez que lo encienda. Si desea que el teléfono ya no requiera un patrón de desbloqueo, seleccione Ajustes - Seguridad - Bloqueo de pantalla - Dibujar el patrón de bloqueo - Ninguno.

Nota: Si selecciona "Ninguno", la pantalla no se bloqueará.

Si olvida cómo desbloquear el patrón, deberá llevar el teléfono a su centro de atención al cliente para desbloquearlo.

- El fabricante no se hace responsable de la pérdida de contraseñas, datos personales u otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear tarjeta SIM

El teléfono puede bloquearse activando el código PIN suministrado con la tarjeta SIM. En la interfaz del menú principal. Seleccione: Ajustes – Seguridad – Ajustes - Modo de bloqueo de tarjeta SIM - Bloquear tarjeta SIM - Introduzca su PIN y seleccione Aceptar. Si activa el bloqueo mediante PIN, deberá introducir su PIN cada vez que lo encienda.

- Si el código PIN se introduce incorrectamente tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Deberá introducir la clave de desbloqueo del PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.

- Si la tarjeta SIM está bloqueada debido a la introducción incorrecta del PUK. lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Marcar

Llamar y recibir llamadas a través de las opciones disponibles durante una llamada, o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.

Registros de llamadas

Puede ver el historial de llamadas filtrado por tipo.

1. En el modo de espera, pulse el botón de marcación para acceder a la interfaz de marcación y a la interfaz de registro de llamadas.

2. En la interfaz de registro de llamadas, puede pulsar el tipo de llamada.

3. Seleccione el registro del que desea ver los detalles detallados de la llamada.

Teclado de marcación

Pulse el icono en la esquina inferior izquierda de la interfaz principal para cerrar o abrir el teclado de marcación para operar con los contactos registrados en la llamada. Cada vez que marque un número de contacto, el contacto se unirá automáticamente a la página del historial de llamadas.

Menú de funciones

Incluye contactos, marcación rápida y opciones de configuración.

Información

Crear, Enviar, Recibir. Ver. Gestionar mensajes de texto (SMS).

Música

Escucha tu música favorita con el reproductor de música.

1. Dependiendo del software del teléfono, algunos formatos de archivo no son compatibles.

2. Si el tamaño del archivo supera el espacio de almacenamiento disponible, se produce un error al abrir el archivo.

- Añadir música

Transfiere archivos de música a tu teléfono:

1. Descarga desde la web.

2. Copia a través del cable de datos.

3. Transmisión a través de Bluetooth

Álbum

Visualiza las imágenes de la tarjeta de memoria y reprodúcelas.

Radio

Cuando escuches un programa con la radio FM, puedes grabarlo mientras lo escuchas.

Grabadora

Te ayuda a guardar rápidamente tus grabaciones de voz, puede configurar tu calidad de sonido y modo de grabación favoritos.

Reloj

Puede programar una alarma, ver la hora mundial, utilizar temporizadores y funciones de cronómetro.

Navegador

Acceso inalámbrico móvil a Internet, navegación por páginas web, descarga de archivos, etc.

Gestión de documentos

Abra todas tus fotos, vídeos. música, documentos y otros tipos de archivos guardados en el almacenamiento de tu teléfono.

1. Además de MP3, MP4 y archivos de imagen, por favor no mueva o elimine los archivos del sistema;

2. Se recomienda instalar el paquete de instalación APK que viene con el almacenamiento del teléfono. Si instala algún paquete de archivos APK externo, el teléfono podría bloquearse y reiniciarse, en ese caso, el fabricante no se hará responsable.

Calendario

Puede ver la fecha, ver el calendario lunar y establecer eventos de calendario para facilitar su uso.

Correo electrónico

Envía o recibe correos electrónicos desde el teléfono configurando tu cuenta de correo personal o corporativa.

Vídeo

Puede ver, eliminar archivos de vídeo y clasificar vídeos.

Contactos

Cree y gestiona una lista de contactos personales o corporativos almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Guarde el nombre del contacto, su número de móvil, su número de teléfono particular, su dirección de correo electrónico y mucho más.

Calculadora

Realice cálculos matemáticos sencillos directamente en tu teléfono.

Ajustes WLAN

Ajuste el estado de WLAN, notificación de red, añadir red, etc.

Bluetooth

Establezca el estado de Bluetooth, busque dispositivos Bluetooth y modifique los nombres de Bluetooth, etc.

Tarjeta SIM

1. Gestión de la tarjeta SIM: Esta función puede elegir cerrar o abrir la tarjeta SIM; seleccionar si la conexión de datos y el roaming internacional están abiertos o cerrados;

2. Aplicación SMS predeterminada: Configura la aplicación SMS por defecto.

3. Modo avión: Todos los servicios de red se pueden desactivar.

2. Red y puntos de acceso compartidos y portátiles: Configuración de puntos de acceso WLAN, redes compartidas USB, redes compartidas Bluetooth, redes compartidas y puntos de acceso portátiles

3. VPN: puedes añadir un perfil VPN.

4. Red móvil: configurar conexiones de datos, servicios 4G, preferencias, etc.

Pantalla

Configurar funciones relacionadas con la pantalla del teléfono móvil, como el tiempo de espera de la pantalla, girar automáticamente la pantalla, salvapantallas interactivo, notificación de bloqueo de pantalla, ajuste de brillo, pantalla inalámbrica. etc.

Sonido y notificación

1. Configure el modo del teléfono. Modo por defecto: estándar, silencio, conferencia, modo exterior.

2. Establecer tonos de llamada del teléfono, tonos de llamada de mensajes, volumen. etc., así como establecer perfiles personalizados.

Almacenamiento

Ver el almacenamiento del teléfono y de la tarjeta TF

Batería

Ver el uso de la batería del teléfono

Aplicaciones

Administrar aplicaciones localmente y cambiar la configuración administrativa de las aplicaciones instaladas.

Seguridad

1. Modo de bloqueo de pantalla: establecer en ninguno, deslizar, patrón, PIN, contraseña.

2. Bloqueo automático: seleccione el tiempo de bloqueo automático.

3. Establecer el bloqueo de la tarjeta SIM:

1) Bloquear la tarjeta SIM: Pulse para bloquear la tarjeta SIM, introduzca el código PIN y active la función de bloqueo de la tarjeta SIM.

2) Cambiar el PIN de la tarjeta SIM: Introduzca primero el código PIN original y, a continuación, introduzca dos veces el nuevo código PIN.

4. Mostrar contraseña: Activa y desactiva la visualización de la contraseña.

5. Administrador de dispositivos: Visualiza o desactiva el Administrador de dispositivos.

6. Origen desconocido: Permite activar o desactivar la instalación de una app de origen desconocido.

7. Tipo de almacenamiento: Muestra el tipo de almacenamiento.

8. Permisos de app: Gestionar los permisos de la app referentes a seguridad

Añadir cuenta: Cambiar la configuración de la función de sincronización automática o administrar cuentas para sincronizar.

Idioma y método de entrada: puede elegir el idioma. configurar el teclado, seleccionar el método de entrada.

Copia de seguridad y reinicio: Al restaurar los ajustes predeterminados de fábrica se borrarán todos los datos del teléfono, tenga cuidado.

Fecha y hora

1. Determine automáticamente la fecha y la hora: utilice la red para proporcionar la hora.

2. Determine automáticamente la zona horaria: Utilice la zona horaria proporcionada por la red.

3. Ajuste fecha: Ajuste manualmente la fecha actual.

4. Ajuste hora: Ajuste manualmente la hora actual.

5. Seleccione zona horaria: establecer la zona horaria local.

6. Use formato de 24 horas: ajuste para mostrar la hora en formato de 24 horas.

- Acerca del teléfono móvil: Consultar información sobre el teléfono, como actualizaciones del sistema, información de estado, información legal, modelo de teléfono, número de versión, procesador, etc.

Problemas comunes y soluciones

Para ahorrarle tiempo y gastos innecesarios, realice las siguientes comprobaciones sencillas antes de ponerse en contacto con un servicio postventa profesional:

No se puede encender el teléfono

1. Compruebe manteniendo pulsada la tecla [Encendido/Apagado] durante al menos 2 o 3 segundos.

2. Compruebe si la batería está agotada, por favor, cárguela.

Error de la tarjeta SIM

1. La superficie metálica de la tarjeta SIM puede estar sucia. Limpie el punto de contacto metálico de la tarjeta SIM con un isopo limpio.

2. Si la tarjeta SIM no está instalada, instálela correctamente según el manual de instrucciones.

3. Si la tarjeta SIM está dañada, póngase en contacto con su proveedor de servicios de red.

No se puede conectar a la red

1. La señal es débil. Desplácese a un lugar donde la señal sea fuerte e inténtelo de nuevo.

2. Excede el área de cobertura del proveedor de servicios de red.

3. Tarjeta SIM no válida, póngase en contacto con su proveedor de red.

No se puede llamar al número

1. Confirme si se ha pulsado el botón de marcación después de marcar.

2. Por favor, confirme si la llamada está prohibida por falta de saldo.

3. Compruebe si la tarjeta SIM es válida.

4. Confirme si la función de restricción de llamadas está activada.

5. Confirme si la función de marcación fija está activada.

Mala calidad de la llamada

1. Compruebe si el ajuste del volumen no es el adecuado.

2. Si utiliza el teléfono móvil en zonas con mala recepción, como cerca de edificios altos o sótanos, las ondas de radio pierden eficacia.

3. Utilizar el teléfono durante un período de alto volumen de llamadas, como después de las horas de trabajo, cuando las líneas estén congestionadas y puede ser la causa de que no se realice la llamada con éxito.

No se puede llamar al número

1. Confirme que el teléfono está encendido y conectado a la red.

2. Por favor, confirme si tiene prohibido llamar por saldo insuficiente.

3. Confirme si la tarjeta SIM es válida.

4. Confirme si la función de restricción de llamadas está activada.

Los contactos no le oyen

1. Confirme que el micrófono está encendido y nada lo obstruye.

2. Mantenga el micrófono en la parte inferior del teléfono cerca de su boca.

Tiempo de espera corto

1. El tiempo de espera está relacionado con los ajustes del sistema de la red y puede estar en una zona donde la recepción es mala. Cuando no se recibe la señal, el teléfono seguirá transmitiendo para encontrar la estación base, lo que consume una gran cantidad de energía de la batería, dando lugar a un tiempo de espera más corto. Por favor, desplácese a un lugar con señal fuerte o apague temporalmente el teléfono.

Necesita reemplazar la batería

Por favor diríjase a un distribuidor autorizado y reemplace la batería.

No se puede cargar

1. Mal contacto, compruebe si el enchufe está conectado.

2. Sucio, limpie el cargador del móvil con un paño limpio.

3. Cuando cargue en un ambiente por debajo de 0°C o por encima de 45°C, por favor cambie el ambiente de carga a un lugar con una temperatura más moderada.

4. La batería o el cargador podría estar dañados y necesitar ser reemplazados.

5. Si la información anterior no le ayuda a resolver el problema, por favor anote el modelo y número de serie de su teléfono, la información de autorización o factura de compra, y una descripción clara del problema, a continuación, póngase en contacto con su proveedor local de servicio postventa.

Atención:

Existe peligro de explosión si sustituye la batería por un modelo incorrecto, acuda siempre a un servicio autorizado y distribuidores de confianza, deshágase siempre de la batería usada siguiendo las instrucciones. Está prohibido utilizar cualquiera herramienta o manipular de manera no autorizada este teléfono, los daños generados por imprudencia del usuario quedarán fuera de la cobertura de la garantía.

Precauciones de manipulación

No utilice el dispositivo en lugares donde se haya prohibido expresamente el uso de dispositivos inalámbricos, de lo contrario podrá dar lugar a interferencias de otros dispositivos electrónicos u otros peligros.

1. Requisitos del entorno de funcionamiento

- No utilice el dispositivo ni cargue la batería en zonas peligrosas por la presencia de elementos como gas, polvo, vapor, agentes químicos explosivos, etc.

- Evite la exposición excesiva al polvo extremo, la humedad y las salpicaduras, o dejar este equipo sobre una superficie inestable.

- No utilice este dispositivo en caso de tormenta eléctrica por si se produjera un mal funcionamiento del equipo o una descarga eléctrica.

- Evite la exposición prolongada al sol o colocarlo cerca de aparatos de calefacción como calefactores eléctricos, microondas, hornos, calentadores de agua, fuego, velas, etc.

- Apague el aparato mientras reposta o aparca en una gasolinera.

2. Requisitos de los accesorios

- No desarme el dispositivo. Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo, no aprobados expresamente por los proveedores, podrían anular la cobertura de garantía de este equipo.

- Para cualquier reparación acuda a técnicos profesionales, nunca desarme usted mismo el equipo si no está autorizado.

- Utilice únicamente dispositivos y accesorios aprobados por el fabricante.

3. Seguridad de carga

- No sobrecargue la batería, detenga la carga si no puede cargarse completamente en el tiempo requerido. Es probable que la batería se sobrecaliente, eche humo, estalle o se incendie repentinamente debido a un proceso de carga anormal. Cuando esté completamente cargada, desconecte el cargador y desenchúfelo de la toma de corriente.

- Por favor, utilice siempre un adaptador de corriente autorizado para cumplir con los términos de la garantía y evitar daños, cargue la batería utilizando el cargador especificado de este equipo para obtener el mejor rendimiento.

- No utilice baterías defectuosas, si la batería tiene un olor extraño, está descolorida, deformada, etc., deje de cargarla o desmóntela del dispositivo inmediatamente.

- No arroje la batería al fuego, al microondas o a un recipiente de alta presión, ya que podría sobrecalentarse, explotar o incendiarse repentinamente.

4. Cuidado de la batería

(1) Cargue completamente la batería antes de su uso inicial.

- Conserve la vida útil de la batería apagando el dispositivo y extrayendo las pilas cuando no se esté utilizando y no se prevea que se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.

- Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

(2) Guarde las pilas correctamente

- Retire la pila del aparato.

- Cargue y descargue la batería al 40% - 65% si no va a utilizarla durante 10 días o más. Esto puede prolongar considerablemente la vida útil de la batería.

- La batería debe estar por debajo del 65% cuando esté inactiva durante más de 10 días para evitar que se hinche.

- Guarde la batería en un ambiente fresco y seco a menos de 25 °C.

(3) Características de la batería de litio

- La capacidad de la batería se reducirá después de varios ciclos de carga.

- La capacidad de la batería disminuye gradualmente incluso sin ser utilizada.

- Se requiere más tiempo de carga en lugares sombreados.

- Cargar y almacenar la batería de litio en condiciones de calor acortará su vida útil. Por favor, no las deje dentro del vehículo o cerca de la calefacción.

- Si el tiempo de funcionamiento de la batería se ha reducido significativamente, sustitúyala inmediatamente para evitar fugas de líquido.

(4) Carga de la batería de litio

- Conecte el dispositivo con un adaptador de CA, enciéndalo, el LED se mostrará de color rojo.

- El LED verde indica carga completa.

- El LED se apaga cuando la temperatura de funcionamiento es alta, el contacto es deficiente o la batería está dañada.

5. Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar y realizar algún mantenimiento al dispositivo: por favor, apague el dispositivo y desconecte todas las conexiones con otros equipos.

- Cuando no utilice la radio, cubra el conector de accesorios.

- Para limpiar el polvo, utilice un cepillo suave y algún paño un poco húmedo con detergente neutro (sin productos químicos, ni corrosivos fuertes).

- Mantenga secos el equipo y los accesorios.

- No utilice el horno microondas, el secador de pelo ni otros aparatos de calor para secarlos.

Descarga de responsabilidad

Este manual está sujeto a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Propiedad Intelectual de la República de China y otras leyes y reglamentos, que prohíben la producción o distribución del contenido de este manual en forma de licencia sin el permiso previo por escrito de la Empresa. De acuerdo con el principio de mejora y desarrollo continuos, la Empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar los productos descritos en este manual sin previo aviso. El contenido de este manual se proporciona "tal cual" y, salvo que la legislación aplicable disponga lo contrario, no impone ninguna garantía negativa o implícita de ningún tipo sobre su exactitud, fiabilidad o contenido, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o de inadecuación para un fin determinado. El contenido de este manual contiene referencias a las especificaciones del producto para el usuario. Muchas de las funciones de red que se describen en este manual son servicios especiales prestados por dos proveedores de servicios de red. El acceso a estas funciones de red depende de los dos proveedores de servicios de red que le presten los servicios. En caso de que se produzcan incoherencias en el uso del producto o de que no pueda obtener la información o los datos más precisos, o si experimenta algún problema, debe ponerse en contacto con la línea de atención al cliente para plantear preguntas o sugerencias.

Nota:

- Es importante utilizar un sistema operativo genuino. El uso de un sistema pirata puede ser arriesgado.

- Tenga cuidado de no sujetar el auricular o el receptor mientras esté en una llamada para evitar interrupciones.

Especificaciones

Sistema operativo: Android 10

Dimensiones: 135 x 70 x 23.5 mm

Peso: 265 g

Altavoz: Altavoz Clase - K

Procesador: Unisoc SC9863a 64 bits Octa-core, superior a 1.6 GHz

Red: 2G: GSM 850/900/1800 /1900MHz

3G: WCDMA 850/900/1900 /2100MHz, TD-SCDMA B34/B39

4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20, TDD-LTE B38/B39/B40/B41

Pantalla: Pantalla táctil capacitiva WVGA de 4.0 pulgadas, 800*480px

Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM

Cámara: Trasera 13MP con flash + frontal 5MP

Batería: Extraíble 3.8V/4600mAh Li-Polimer

Conectividad: BT/WiFi/NFC/GPS/A-GPS/BDS/Gravity sensor/Light sensor/ Proximity sensor

Impermeabilidad: IP65

Función POC: Soportada

Función SOS: Soportada