Smartphone F25



Manual del usuario

Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.

Aviso antes del uso:

- Cualquier mantenimiento o reparación sólo puede ser realizada por técnicos profesionales, no lo desmonte usted mismo.
- No use o cargue la unidad en ambientes explosivos (como gas, polvo o vapor)
- Por favor apague la unidad cuando reposte o estacione en la gasolinera
- No deje la unidad expuesta al sol durante mucho tiempo, ni la coloque cerca de aparatos de calefacción.
- No coloque la unidad en lugares extremadamente polvorientos, húmedos, salpicados o superficies inestables.

Guía de seguridad: Es muy importante que los usuarios conozcan el correcto funcionamiento de la unidad.

Cómo colocar la batería:

- 1. Coloque el fondo del paquete de baterías apuntando a la parte inferior de la unidad.
- 2. Empuje el paquete de pilas ligeramente hacia abajo hasta que la pila quede encajada.

Cómo retirar la batería:

- 1. Empuje el pestillo hacia arriba al extraer el paquete de pilas.
- 2. Extraiga la batería tirando de ella hacia arriba.

Instalación de la antena:

Sujete la parte inferior de la antena; atorníllela firmemente en el equipo en el sentido de las agujas del reloj. **Nota:** No cuelgue el llavero en la antena, causará daños a la antena y degradará su rendimiento.

Instalación de la pinza trasera:

Coloque la pinza trasera en la ranura situada encima del compartimento de la batería si es necesario. Esto facilitará su transporte.

Nota: Saque la batería de la unidad; enfoque la ranura de enganche de la pinza trasera en el riel de montaje situado encima del compartimento de la batería. Deslice la pletina posterior hacia abajo hasta que quede incorporada.



Retire el paquete de baterías antes de quitar el gancho trasero, luego presione el disco de acero de desmontaje del gancho trasero hasta que se afloje, por fin empuje el gancho trasero hacia arriba y quítelo.



Conozca su teléfono



Aspectos básicos

- Primera puesta en marcha

Asegúrese de que la batería se ha colocado correctamente.

Encendido: Pulse y mantenga presionada la tecla de colgar hasta que se encienda la imagen en la pantalla. Algunas tarjetas SIM pueden tener un código PIN de protección, la contraseña inicial suele ser: 1234.

- Desbloqueo de la pantalla

Pulse brevemente la tecla de colgar para bloquear la pantalla. Deslice el icono de desbloqueo en cualquier dirección y entrará en modo de espera.

- Configuración personalizada

Si mantiene pulsado el espacio en blanco de la pantalla principal, entrará en la interfaz de configuración personalizada. En la interfaz de ajustes personalizados puede configurar el fondo de pantalla, añadir widgets y configurar el sistema.

- Eliminar y borrar los iconos

Si mantiene pulsado el icono del menú o del widget en la pantalla, podrá eliminar o borrar el icono correspondiente.

- Restaurar la configuración de fábrica

En el menú de configuración, elija "backup & reset" para restaurar la configuración de fábrica. **Advertencia:** Restaurar los ajustes de fábrica restablecerá el teléfono a los valores iniciales de fábrica. Es decir, limpia el sistema, los datos de las aplicaciones y los ajustes, incluidas las aplicaciones que haya descargado.

Menú Funcional

- Vídeos: Vea los vídeos grabados o descargados, cambie o comparta también los archivos de vídeo.
- Música: Haga clic para acceder a la interfaz de música. Podrás elegir entre artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción con cuatro modos de arreglo. Haga clic en el nombre de la canción para reproducirla.
- Galería: Permite ver imágenes, fotos y vídeos. Haga clic en el icono de la cámara para acceder al modo de cámara.
- Cámara: Tome fotos, vídeos, puede ajustar la luz, el color, etc. También se puede ajustar de acuerdo con el gusto individual o el entorno de disparo para un mejor uso.
- Mensajería: Haga clic para acceder a la interfaz de mensajes, se mostrará la lista de mensajes recibidos. Puede editar, enviar o borrar los mensajes.
- Marcación: Realice una llamada. Las opciones de menú bajo la pantalla le permiten visitar el historial de llamadas, el teclado de marcación y la configuración.
- Contactos: Puede llamar a sus amigos añadidos en la lista. También puede enviar correos electrónicos o mensajes.
- Gestor de archivos: Visualiza y gestiona los archivos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta SD.
- Calculadora: Puede realizar cálculos aritméticos sencillos y varios tipos de cálculos matemáticos.
- Ajustes: Entra en el menú y configura la unidad de manera personalizada. Incluyendo las redes inalámbricas y red de datos, perfiles de audio, pantalla, almacenamiento, batería, aplicaciones, ubicación, seguridad, idiomas y entradas, copia de seguridad y reinicio, añadir cuentas, fecha y hora, accesibilidad, acerca del teléfono, etc.

Explicación de las teclas



- 1. Tecla superior derecha: Pulsación larga (5 segundos) para volver al menú principal; pulsación corta para salir.
- 2. Tecla de encendido derecha (encendido/colgar): Pulsación larga (3 segundos) para apagar; pulsación corta para estar en espera.
- 3. Tecla superior izquierda: Opciones del menú de funciones.
- 4. Tecla de marcación izquierda (atender/enviar): Entrar en la interfaz del teclado de marcación.
- 5. Tecla OK: Pulsación larga para bloquear, pulsación corta para confirmar
- 6. Tecla OK: Pulsación larga para desbloquear, pulsación corta para confirmar
- 7. Tecla (*): Cambia el método de entrada
- 8. Tecla Número 1: Puntuaciones
- 9. Perilla de volumen: Gire hacia la derecha para subir; hacia la izquierda para bajar.
- 10. Llamada de emergencia SOS: Pulsación larga para entrar en llamada de emergencia (Necesita un software APK de terceros para disponer de esta función.)
- 11. Tecla de programación de integración: Pulsación corta para entrar en programación de integración, pulsación larga durante 5 segundos, habrá un aviso sistemático, después de eso podrá hablar con todo el mundo de forma online.
- 12. Tecla de cámara: Pulsación corta para entrar en cámara, pulsación larga durante 3 segundos cambia a grabación con cámara frontal. Pulse de nuevo para detener la grabación. (Necesita colocar una tarjeta TF de almacenamiento antes de su uso).