Cascos inalámbricos Bluetooth – Modelo P9

Instrucciones

Botón Power ON/OFF – Mode: ⏻/M

Botón Play/Pause/Llamada: ⏯/📞

1. Encendido: Pulsación larga al botón "Power ON/OFF – Mode" unos 2s, oirá la voz: "modo bluetooth", las luces azul y roja parpadearán alternativamente.

2. Apagado: Pulsación larga al botón "Power ON/OFF – Mode" unos 3s, oirá la voz: "Power OFF" se apagarán las luces.

3. Emparejamiento: Entre en el estado de búsqueda tras el encendido y encuentre el modelo de producto, oirá la voz "modo bluetooth", las luces azul y roja parpadearán alternativamente.

4. Emparejamiento exitoso: oirá la voz " Ding Dong" y se encenderá la luz azul.

5. Desconectar: oirá la voz " Dong " y las luces azul y roja parpadearán alternativamente.

6. Encendido/Apagado de la luz LED: Tres clics o pulsación larga al botón "Play/Pause/Llamada" / la luz LED se enciende o apaga como indicador.

7. Emparejamiento automático: Emparejamiento automático al encender, oirá la voz: "Ding Dong" y se encenderá la luz azul.

8. Desconexión fuera de distancia: (los auriculares entran en estado de emparejamiento, las luces azul y roja parpadean alternativamente, los auriculares se conectarán automáticamente si se mueven al rango de trabajo en unos minutos, o se apagarán automáticamente después de 5 minutos sin conexión; oirá la voz: "Ding Dong" y se encenderá la luz azul.

9. Ajuste de volumen: Pulsación larga a los botones: "V+ / V-" ; Volumen máximo/mínimo: "DD".

10. Pista anterior: Pulsación corta al botón: "V-".

11. Pista siguiente: Pulsación corta al botón: "V+".

12. Reproducción/pausa: Pulsación corta al botón "Play/Pause/Llamada" .

13. Indicación de llamada entrante: oirá un sonido: Ling Ling.

14. Contestador de llamadas: Pulsación corta al botón "Play/Pause/Llamada".

15. Rechazar llamadas: Pulsación larga al botón "Play/Pause/Llamada".

16. Remarcar el último número: Pulsación doble al botón "Play/Pause/Llamada".

17. Colgar llamadas: Pulsación corta al botón "Play/Pause/Llamada".

18. Indicación de batería baja: Si el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V., oirá una voz que indica: "please charge"

19. Baja Electricidad / Apagado: Si el voltaje de la batería es inferior a 3.1V, oirá la voz: " Power Off ".

20. Indicador de carga: Luz roja encendida durante la carga.

21. AUX IN: Un enchufe en los auriculares, otro enchufe en los dispositivos de audio, oirá la voz: "Power Off" y la luz indicadora se apagará.

22. Carga completa: Una vez la carga esté completa la luz roja se apagará.

23. Modo FM: Un solo clic al botón "Power ON/OFF – Mode", oirá la voz: Modo FM

24. Búsqueda automática de emisoras: Doble clic al botón "Play/Pause/Llamada" / parpadeará la luz azul.

25. Modelo de tarjeta SD: Inserte la tarjeta TF para reproducir música automáticamente, oirá la voz: "SD card model"