# Auriculares deportivos Bluetooth 4.1

## Manual de instrucciones

## Carga de los auriculares

1. Durante la carga, la luz indicadora será roja

2. Cuando el auricular esté completamente cargado, la luz roja se volverá azul, por favor desenchufe el cargador.

**Asuntos que requieren atención**

Debido a que el auricular Bluetooth dispone de baterías de litio de pequeña capacidad, la carga debe utilizar equipos de carga originales y de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Voltaje de carga: 5V

Corriente de carga: 500 Ma

Tiempo de carga: 1 hora, o cuando la luz se ponga azul.

Nota: No cargar de acuerdo con esta guía, puede dañar el auricular, en extremos casos incluso causar una explosión, de igual forma, puede hacer que cualquier fallo quede fuera de la garantía de este producto.

## Para aparear los auriculares a un móvil con el bluetooth activado

A. Encienda los auriculares, en modo de espera

B. Configure el teléfono para que busque dispositivos Bluetooth

C. Cuando el teléfono encuentre los auriculares, confirme seleccionando los auriculares de la lista

D. Introduzca el código de acceso 0000 cuando se lo pida el teléfono

E. Repita los pasos si el emparejamiento no ha tenido éxito, sólo es necesario emparejar una vez (si el emparejamiento ha tenido éxito, empieza a parpadear en azul, indicando que está en modo de espera y que ya está listo para recibir llamadas)

## Para responder llamadas

a. Pulsa la tecla de respuesta del teléfono, o b. Pulsa brevemente la tecla de respuesta/fin del auricular

## Para colgar llamadas

a. Pulsa la tecla del teléfono o b. Pulsa brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular.

## Para rechazar una llamada

a. Pulsa la tecla de finalización del teléfono, o b. Mantén pulsada la tecla de respuesta/fin durante 1 segundo cuando el teléfono esté sonando.

## Para realizar llamadas

a. Marque el número desde el teléfono y pulse la tecla de respuesta del teléfono; la llamada se transferirá automáticamente a los auriculares.

## Para remarcar el último número marcado

a. Pulse dos veces la tecla de respuesta (2 pulsaciones cortas) cuando el auricular esté en modo de espera.

## Para activar el discado por voz

a. Su teléfono debe soportar esta función, cuando esté en modo de espera, pulse y mantenga pulsada la tecla respuesta/fin durante 3 segundos,

b. Escriba o diga el número a marcar, siga la guía de usuario de su teléfono, grabe la voz a través de los auriculares para obtener el mejor y más preciso resultado.

## Para ajustar el volumen del auricular

a. Pulse la tecla de subir volumen de su teléfono para subir el volumen

b. Pulse la tecla de bajar volumen de su teléfono para bajar el volumen

## Para almacenar los auriculares

a. Apague los auriculares

b. Rango de temperatura: desde 10°C / 14°F  hasta 60°C / 134°F

c. No exponga los auriculares a la lluvia ni a ningún líquido.