

Manual del usuario del reloj inteligente para niños T45

Antes de utilizar este producto, lea atentamente el manual para una correcta instalación y un uso rápido. Colores por favor refiérase al producto real.

1. Preparación antes de usar

Por favor, compruebe si el producto es el modelo correcto con accesorios completos.

Por favor, utilice la tarjeta Nano SIM que soporta la red 4g. Consulte los detalles con su operador local. (por favor apague la unidad antes de insertar la tarjeta)

La tarjeta SIM necesita activar la función GPRS y la función de visualización del identificador de llamadas.

Instale la APP en el teléfono móvil.

2. Inserte la tarjeta Nano SIM

Por favor, utilice la tarjeta Nano SIM que soporta la red 4g. Esta tarjeta debe tener activada la función de identificación de llamada, tráfico de datos GPRS, acceso a Internet y función de llamada. Tenga en cuenta que en el caso de romper la tarjeta sim, por favor inserte la tarjeta sim en estado apagado.

3. Encendido/Apagado

Encendido: Cuando el reloj esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido para encenderlo.

Apagado: En condiciones normales de funcionamiento, el reloj sólo puede apagarse de forma remota mediante la app o entrando en la interfaz de ajustes. Si el reloj no tiene una tarjeta instalada o no está conectado a la aplicación, puede entrar en la interfaz de configuración para apagarlo. Tenga cuidado de no extraer la tarjeta SIM directamente cuando el reloj esté encendido para evitar que la tarjeta se queme.

4. Descripción del reloj:

Instrucciones de funcionamiento de los botones:

Botón de encendido:

1. cuando el reloj está apagado, pulse prolongadamente el botón de encendido para encenderlo
2. El reloj se conecta a Internet y la aplicación establece el número sos. Mantenga pulsado el número para marcar 3 números. Si nadie responde, marque Loop dos veces.

Botón Atrás: pulsación corta para volver a la interfaz anterior.

5. Descargar APP

5.1 Escanea el código QR para descargar la app del reloj. El código QR de la APP también se puede encontrar en la interfaz de descarga de la app en el reloj.



5.2 Registro e inicio de sesión

Siga las instrucciones de la APP para registrar correctamente una cuenta e iniciar sesión.

6. Introducción de algunas funciones

Posicionamiento LBS, GPS, WIFI: para ver la ubicación en tiempo real desde el mapa de la APP

Huellas: Ver histórico de huellas

Zona de seguridad: Se pueden establecer 3 vallas de seguridad, y habrá un aviso de alarma cuando el reloj salga de la valla. Alarma: se pueden configurar 3 juegos de despertadores

Agenda: El reloj se puede configurar con 15 números de teléfono y el reloj puede hacer llamadas entre sí.

Chateamos: Toque para ir a chatear con la aplicación, puede enviar voz e imágenes al teléfono. Nota: El reloj no puede enviar información a la aplicación móvil, y la aplicación móvil puede enviar información al reloj.

Cámara: Pulsa para hacer una foto o un vídeo o abre la tapa trasera para encender automáticamente la cámara:

Marcar: El reloj puede marcar de forma autónoma y la aplicación puede activar o desactivar esta función.

Videollamada: Pulsa para ir a seleccionar chat individual o chat de grupo de videochat con APP. El chat de grupo puede ser de hasta 8 personas juntas.

Galería: Haga clic dentro para ver la foto tomada por el reloj. Las fotos se pueden compartir, borrar y modificar. Ajustes: ajustes de volumen (volumen multimedia, volumen de alarma, volumen de timbre, volumen de llamada).

Ajuste del brillo, hibernación, reinicio, apagado, información del dispositivo (actualización inalámbrica, número de modelo, número de versión, IMEI).

Estilo de escritorio (un cuadrado, cuatro cuadrados), herramienta de limpieza (limpiar aplicación de fondo, limpiar caché)

Más (Bluetooth, linterna, red móvil, ajustes de fecha y hora, idioma).

Código QR:

1. Descarga del código QR: Haga clic para mostrar el código QR, escanear el código para descargar la APP.

2. Código de registro: muestra el código de registro del dispositivo.

Matemáticas locas: haga clic en la interfaz para iniciar el juego haciendo clic en «Inicio». La dificultad del juego se divide en tres niveles: «simple, general y difícil». Puedes configurarlo haciendo clic en el botón «Configuración» de la interfaz.

Plan de estudios: haz clic para ir a ver el curso de lunes a viernes Configurado por la APP

Tocar con amigos: Haga clic para entrar en la interfaz, dos relojes toque para hacer amigos, después de que el amigo tiene éxito, la imagen se iluminará.

Este modelo se puede utilizar para hacer hasta cuatro amigos. Haga clic en el avatar de un amigo para chatear con tus amigos y enviar voces y fotos a tus amigos. Pulsa prolongadamente en el mensaje enviado por el amigo para «borrar» y «borrar todo». Pulsa prolongadamente en «Imagen de amigos» para eliminar a tus amigos.

SOS: Establezca 3 números de contacto de emergencia. En caso de emergencia, el reloj emite una alarma pulsando el botón SOS durante 3 segundos y marca 3 números de forma cíclica. Cuando nadie responde, finaliza la llamada circular.

Monitorización remota: configurando en APP, el reloj marca activamente el número establecido (normalmente el número de los padres), y el teléfono móvil puede realizar la escucha unidireccional del reloj y conocer las circunstancias que rodean al niño.

Prohibición de uso: Se pueden establecer tres periodos de tiempo, y el reloj bloquea todas las llamadas y otros sonidos durante el periodo de tiempo (válido de lunes a viernes).

Configuración de recordatorio SMS: puede controlar si el reloj abre la función SMS de información de alarma relacionada (SMS de carga normal)

Miembros de la familia: Muestra todas las cuentas de los miembros de la familia que se han vinculado al reloj.

Modo de trabajo: 3 modos de trabajo, por defecto modo normal.

Estilo de escritorio:

Un solo cuadrado: Después de cambiar a 4 cuadrados, deslice hacia la izquierda en la interfaz principal para editar la pantalla de funciones del escritorio.

Cuatro cuadrados: la interfaz principal no se puede deslizar a la izquierda / derecha
Apagado remoto: el reloj se puede apagar de forma remota por la aplicación después de encender el reloj.

7. Solución de problemas

El reloj no puede conectarse al servidor cuando se enciende por primera vez. Por favor, compruebe:

- 1) ¿La tarjeta SIM del reloj es 4g?
- 2) Si la tarjeta SIM del reloj está activada para el tráfico de datos.
- 3) Si los parámetros del servidor son IP y APN, y el IMEI es correcto. Debe asegurarse de que el código de barras IMEI del reloj es el mismo que el IMEI escrito en el reloj cuando se produce. Los clientes pueden editar el mensaje de texto pw,123456,ts# al reloj por teléfono móvil. (El reloj debe ser cargado con una tarjeta, el mensaje de texto debe ser introducido en el método de entrada Inglés). si algún problema, por favor pida ayuda a sus distribuidores locales.
- 4) Hay dos casos en los que no se puede registrar:
 - a. El número de dispositivo no existe o el número de dispositivo fue registrado. Debe preguntar a su distribuidor
 - b. Si se ha registrado la cuenta, el cliente puede registrarse de nuevo cambiando otra cuenta.