# Altavoz portátil Manual de Usuario



#### **Ranuras:**



- Ranura Micro USB: Utiliza el cable de carga Micro USB (DC5V) v8 estándar para la carga de energía.
- Ranura TF: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 cuando se introduce una tarjeta TF en la ranura.
- Ranura USB: puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 al introducir un USB en la ranura.

## **Botones:**



- 1 Cambio de modo: bluetooth, aux, fm, USB (cuando se encuentra conectado), tarjeta micro SD (cuando se encuentra conectado)
- 2 Pulsar para anterior canción/emisora, mantener pulsado para bajar volumen
- 3 Play / pausa / coger llamada
- 4 Pulsar para siguiente canción/emisora, mantener pulsado para subir volumen

## **Modos:**

Podrá cambiar entre los diferentes modos pulsando una sola vez el botón "Modo".

Reproducir a través de USB/Tarjeta TF: Tras introducir un USB o una tarjeta TF podrá empezar a escuchar música simplemente pulsando el botón "Reproducir/pausar". Para cambiar de canción deberá pulsar los botones "Siguiente" reproducirá la siguiente canción. "Anterior" reproducirá la canción anterior. Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "+" pulsado para aumentarlo y el botón "-" pulsado para reducirlo.

**Modo Bluetooth:** Al iniciar de sonido, el modo predeterminado es el modo bluetooth. Podrá conectar la barra a cualquier dispositivo bluetooth, para ello encienda la barra, diríjase al bluetooth del dispositivo que quiera conectar y busque: BT Speaker. Modo Siguiente/ Volumen + Anterior/ Volumen - Pausa/ Reproducir/ Escanear

Tras conectarlo deberá aceptar todos los permisos solicitados.

- Reproducción de música: Una vez conectado podrá reproducir música desde su teléfono y controlarla desde la barra de sonido. Para cambiar de canción deberá pulsar los botones "Siguiente" reproducirá la siguiente canción. "Anterior" reproducirá la canción anterior. Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "+" pulsado para aumentarlo y el botón "-" pulsado para reducirlo. Para pausar la música deberá usar el botón "Reproducir/pausar".
- Manos libres: Una vez conectada al bluetooth, el altavoz actuará como un manos libres. Si recibe una llamada durante la conexión podrá aceptarla pulsando el botón de "reproducir/pausar" o rechazarla manteniendo pulsado el mismo botón pulsado uno segundos.

Si prefiere contestar a través de su teléfono, podrá hacerlo manteniendo pulsado el botón "modo".

Modo Radio FM: Para cambiar al modo "Radio FM" deberá pulsar el botón "Modo" una sola vez. Para cambiar el volumen deberá mantener el botón

"+" pulsado para aumentarlo y el botón "-" pulsado para reducirlo. Para cambiar la emisora deberá pulsar el botón "reproducir/pausar" para una búsqueda de emisora automática o los botones "anterior/siguiente" para una búsqueda manual.

#### **Notas:**

- El modo manos libres solo funciona cuando el modo bluetooth está conectado.
- Al cambiar al modo Radio FM, el modo bluetooth se pondrá en pausa y volverá a conectarse automáticamente una vez se vuelva a cambiar a este.