

# MANUAL DE USO SMARTWATCH PHONE R121

## 1. Vista general:



## 2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón de encendido.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón de encendido.
- **Volver a la esfera principal:** toque el botón “volver a la esfera” en el cristal del reloj.

## 3. Cambio de idioma:



#### 4. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone

1. Busque en App Store o Google Play la aplicación gratuita **USMART**.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono y en el reloj. La visibilidad también debe estar activa.
3. Puede registrarse o saltar ese paso.
4. Vaya al panel SETTING para vincular el reloj. Cambie el nombre.
5. Presione FIND WATCH para encontrar el reloj; éste vibrará y sonará cuando la conexión se haya realizado.
6. Presione SYNC DATA; los datos del podómetro, de la calidad del sueño y del recordatorio de actividad se sincronizarán con la aplicación.



#### 5. Funciones:

- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. Introduzca sus datos personales (altura, peso) para una mayor precisión en el cálculo de las calorías.
- **Recordatorio de actividad:** entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras el que quiera que se le avise.
- **Monitor de sueño:** entre al menú y seleccione la opción. La calidad de sueño será monitoreada.
- **SMS:** si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida.
- **Llamadas:** mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen, silenciar el micrófono, terminar la llamada... etcétera.
- **Historial de llamadas:** verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar directamente.
- **Contactos:** podrá ver sus contactos y llamar a cualquiera de ellos.
- **Gestos:** moviendo el reloj con la muñeca (haciendo el gesto de voltearlo), podrá contestar llamadas, encender la pantalla... estas opciones pueden ser personalizadas en el reloj.
- **Disparo de cámara remoto:** la cámara puede ser abierta o cerrada remotamente, y tomar fotografías.
- **Música Bluetooth:** puede controlar remotamente la música de su smartphone.
- **Grabador de voz y vídeo.**
- **Siri:** sólo para iOS.
- **Brújula:** debe calibrar la brújula antes de usarla. El punto rojo marca el norte.

Para el uso de la mayoría de estas funciones **es necesaria la instalación de la aplicación.**

## 6. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.
- **Baja calidad o volumen de las llamadas:** compruebe que la cobertura de su compañía de servicios telefónicos sea buena, o bien si hace una llamada por Bluetooth, que la distancia entre el reloj y el smartphone no sea mayor a 10 metros.

## 7. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.