

Manual Smart Watch T180

1. Avisos de seguridad:

- El reloj debe ser cargado durante al menos 2 horas antes de ser utilizado.
- El código de seguridad original es 1122.
- Cambie el código original para asegurar la seguridad de sus datos.

1.1 Descarga de la aplicación “Fundo Companion” ó “Fundo Wear”:

“Fundo Companion”:

- Para descargar el lector de Código QR: App **SCANLIFE** disponible para iOS/ANDROID
- Escanee el Código QR que aparecerá en el menú de su Smartwatch con su teléfono móvil.
- Descargue la APP “Fundo Companion”:



Fundo Companion

“Fundo Wear”:

- Busque en Google Play la aplicación “Fundo Wear”.
- Descargue e instale la app “Fundo Wear”.



Fundo Wear

PARÁMETROS DE HARDWARE:

CPU	MTK6261
Memoria	32 GB Micro SD
Pantalla	1.54" IPS LCD with 240*240 Píxeles de resolución.
Panel táctil	2.5D con panel táctil capacitivo.
Bluetooth	3.0
Camera	2.0M
G-sensor	Podómetro, recordatorio de actividad, monitor de sueño, anti pérdida, cámara remota.
Batería:	430mAH de polímero de Litio.

CARACTERÍSTICAS:

Funciones de llamada	GSM/GPRS/850/900/1800/1900
	Marcación, manos libres, registro de llamadas, agenda y llamadas bluetooth.
SMS	SMS del teléfono.
	SMS locales.
Entretenimiento	Música Bluetooth
Aviso de llamadas	Sonido y vibración
Marcación	Integrado en el dial.
Anti pérdida	Anti pérdida para encontrar un dispositivo a otro, compatible con Apple y Android.
Podómetro	Contador de pasos, calorías quemadas y distancia.
Aviso sedentario	Aviso de actividad.
Monitor de sueño	Monitor de calidad del sueño.
Cámara	Fotografías tradicionales, independiente del reloj.
	Cámara remota, el reloj controla la aplicación móvil.
Otros	Alarma, calendario, cronómetro y calculadora; compatible con Android, QQ, Facebook, Twitter y otras aplicaciones de información a tiempo real y chat.
Notificaciones remotas por bluetooth	QQ, WeChat, Twitter, Facebook, otros mensajes instant.
	Mostrar SMS.
	Noticias, ajustes de sistema, varias notificaciones de APP.
	Recordatorio de agenda y sincronización de fecha/hora.

2.2 Utilización:

Puede acceder a la siguiente página deslizando la pantalla hacia la izquierda, entrar en los menús pulsando, volver al menú anterior deslizando hacia la derecha. Si la distancia de deslizamiento es demasiado corta, podrá ser interpretado como una pulsación.

3. Descarga e instalación de la aplicación:

3.1. Descarga y sincronización de software:

Escanee el código QR con un programa compatible previamente descargado en su teléfono. Descargue la aplicación e instálela en su teléfono Android. Ésta aplicación se utiliza únicamente para sincronizar el teléfono y el reloj, no utilizará el GPRS de su teléfono. Asegúrese de actualizar periódicamente la aplicación.

3.2. Utilización del software de sincronización:

Una vez instalada la aplicación, acceda a las opciones de accesibilidad de su teléfono y active “Bluetooth notice (service)”. Acepte los avisos que le salgan. La aplicación funcionará en segundo plano automáticamente. Elija las notificaciones bluetooth de su Smartphone que desee. El servicio de teléfono incluye SMS, entradas y buscar reloj.

Nota: no apague el bluetooth, afectará a la sincronización entre Smartphone y reloj.

3.3. Conexión bluetooth y sincronización:

3.3.1. Del teléfono al reloj:

Abra el menú bluetooth de su teléfono. Encienda el bluetooth y busque un nuevo dispositivo. El reloj se mostrará como Z50. Elija emparejar (sincronizar).

3.3.2. Del reloj al teléfono:

Abra “BT Dialer on Z50” en su reloj, busque un nuevo dispositivo y seleccione su teléfono de la lista. Siga las instrucciones del paso anterior.

4. Funciones básicas:

4.4.1. Mensajes

Sincroniza los mensajes del teléfono y smartwatch

4.4.2. Agenda

4.4.3. Marcador

4.4.4. Registro de llamadas:

Podrá ver el registro de llamadas de su teléfono después de sincronizarlo vía bluetooth, incluidas llamadas perdidas, números marcados y llamadas recibidas. Puede ver la fecha, hora y número de teléfono de la llamada perdida después de seleccionarla. Sólo podrá llamar a éste número.

4.4.5. Bluetooth:

Para ver el estado del bluetooth, apagarlo o encenderlo.

4.4.6. Marcador Bluetooth

4.4.7. Notificaciones remotas:

Cuando llega un SMS, un mensaje QQ y otras aplicaciones en el teléfono conectado, el reloj le alertará para que pueda leerlo.

4.4.8. Cámara remota:

Para controlar la cámara de su Smartphone desde el reloj. Necesario conectar la cámara desde el teléfono.

4.4.9. Anti pérdida:

Para buscar el reloj o el teléfono.

4.4.10. Configuración:

El código de seguridad es 1122.

4.4.11. Podómetro:

Para medir los pasos, distancia, tiempo de ejercicio, etc.

4.4.12. Monitor de sueño:

Muestra su calidad de sueño basada en el tiempo de los mismos.

4.4.13. Recordatorio de actividad:

Alarma recordatorio para hacer ejercicio o levantarse.

4.4.14. Quick Response:

Para descargar el software de sincronización (Código QR con el que podrá descargar la aplicación en su smartphone. Será necesaria una aplicación de lector de códigos QR, que podrá encontrar en Google Play).

4.4.15. Cámara

4.4.16. Gestor de archivos.

4.4.17. Alarma

4.4.18. Calendario

4.4.19. Perfiles

4.4.20. Reproductor de música

Para reproducir música de su teléfono vía bluetooth

4.4.21. Cámara

4.4.22. Visor de imágenes

5. Avisos

5.1. Cargue su Smartwatch durante 1-2 horas hasta conseguir una carga completa antes de su primer uso.

5.2 Utilice los accesorios del reloj y los de tu Smartphone.

5.3 El bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el bluetooth.

5.4 Reconecta el bluetooth si se desconecta ocasionalmente. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.

5.5 Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.

6. Solución de problemas comunes

6.1 Incapaz de encender: Puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.

6.2 Apagado automático: La batería esta baja, póngalo a cargar.

6.3 Tiempo de uso demasiado corto: La batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo. Con la tarjeta SIM la batería puede agotarse más rápido si la señal es demasiado baja.

6.4 No carga: La vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.

6.5 No aparece el nombre de la llamada entrante: Olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conecto el BT o no lo seleccionó.

6.6 La voz se escucha mal: El teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.