

# MANUAL DE USUARIO SMARTWATCH X121 – AK-H1

## 1. VISTA GENERAL Y BOTONES



## 2. ANTES DEL PRIMER USO:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón ON/OFF.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón ON/OFF.
- **Desplazarse por los menús:** desplácese a la izquierda o derecha en la pantalla táctil.

## 3. CÓMO INTRODUCIR UNA TARJETA NANOSIM:

La ranura de la tarjeta NanoSIM se encuentra en un lateral del reloj, bajo una tapa protectora. Para colocarla correctamente apague el smartwatch, levante la tapa protectora e introduzca la tarjeta NanoSIM hasta que quede correctamente colocada.



## 4. CAMBIO DE IDIOMA:

Si por defecto el smartwatch está en un idioma que desconoce o no desea, siga los siguientes pasos para cambiarlo:



## 5. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTPHONE:

- a. Descargue desde Play Store la aplicación gratuita “FunFit”. También puede escanear el código QR de la derecha mediante una aplicación gratuita lectora de QR como “Scanlife”.
- b. Conecte el Bluetooth en el teléfono. La visibilidad también debe estar activa.
- c. Busque la función Bluetooth y encienda la visibilidad del smartwatch.
- d. Desde los ajustes de bluetooth de su teléfono puede buscar y enlazar su smartwatch.



- Desde los ajustes del smartwatch también podrá buscar y conectar su teléfono móvil.
- e. Cuando seleccione el dispositivo correspondiente le aparecerán varios mensajes tanto en el teléfono como en el reloj. Acepte todos y conceda permisos para que el reloj pueda acceder a contactos, llamadas, etc. de forma que pueda utilizar todas las funcionalidades completas.

**NOTA:** Aplicación sólo disponible para Android.

## 6. FUNCIONES:

- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camina, y el podómetro contará los pasos. También mostrará la distancia recorrida y las calorías quemadas. Podrá marcar un objetivo y configurar sus datos físicos para una mayor precisión en las mediciones.
- **Modo multideportivo**, con medición de tiempo, pasos, frecuencia, ritmo cardíaco, etc:
  - Andar
  - Running
  - Running en cinta
  - Montañismo / escalada: con datos sobre altitud, velocidad vertical, desplazamiento horizontal y vertical.
  - Cross country
  - Media maratón / Maratón
  - Ciclismo
- **Reproductor de música:** podrá reproducir la música contenida en la memoria del reloj.
- **Cámara:** permite realizar fotografías desde la cámara del reloj, situada en la zona superior de éste.
- **Llamadas:** podrá realizar llamadas desde el reloj sin necesidad de utilizar el teléfono móvil (necesario introducir tarjeta SIM).
- **Mensajes de texto:** si ha introducido una tarjeta SIM podrá enviar mensajes directamente desde el reloj sin necesidad de conectarlo al móvil.
- **Monitor de sueño:** monitorea el tiempo de sueño y la calidad del mismo mientras duerme.
- **Registro de llamadas y marcador:** realice llamadas directamente desde su smartwatch, y vea las últimas llamadas realizadas y recibidas. Si ha introducido una tarjeta SIM podrá llamar directamente desde el reloj sin necesidad de conectarlo al móvil.
- **Brújula.**
- **Altímetro, barómetro y termómetro.**

Desde la aplicación se podrá acceder a otras funciones tales como:

- **Notificaciones de llamadas, SMS y aplicaciones:** desde la aplicación podrá activar esta función de forma que cuando llegue una notificación a su teléfono móvil, el smartwatch le mostrará un aviso con el icono o nombre correspondiente de la aplicación de la que proviene.

Podrá realizar y recibir llamadas y mensajes independientes del teléfono mediante el uso de una tarjeta NanoSIM que podrá colocar correctamente si sigue los pasos indicados en el punto número 3.

Este Smartwatch Phone dispone de sistema operativo integrado Android 4.4 lo cual le permitirá descargar aplicaciones como Whatsapp, Google Maps, etc desde Play Store. Para ello únicamente necesitará conexión a internet y una cuenta de Google con la que iniciar sesión.



## 7. FUNCIONES ADICIONALES:

La primera vez que instale la aplicación y enlace el reloj (mediante la aplicación), se mostrarán avisos de accesos a las llamadas, SMS, etc. Deberá pulsar en "Permitir" para disponer de toda la funcionalidad del smartwatch.

Si no recibe las notificaciones compruebe que la aplicación tenga acceso a ellas. Para ello permita el acceso a notificaciones de la aplicación FunFit para la correcta notificación de aplicaciones tipo Whatsapp, WeChat, etc. en smartwatch.

Para configurarlo, entre en los ajustes del teléfono y busque un apartado en el que pueda configurar las notificaciones (varía en función de la marca del terminal utilizado). Una vez ahí le aparecerá un gestor de notificaciones con las aplicaciones existentes en el teléfono. Busque la aplicación "FunFit" y active el interruptor de la opción "Permitir notificaciones".

## 8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.

## **9. AVISOS:**

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.