

Power Bank Z030

Modelo:WP03

Gracias por elegir nuestros power banks. En este manual encontrará una guía práctica para el uso de nuestro producto. Las especificaciones y la información de esta hoja pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El diseño del producto y el contenido del manual son propiedad de la compañía o del fabricante autorizado, no se permite su reproducción o republicación sin permiso por escrito. Cuando abra el paquete, por favor, compruebe los artículos de acuerdo con la lista de empaque. Si hay alguna escasez o daños, por favor, póngase en contacto con el distribuidor al que se lo compró.

Características y especificaciones

- Nombre del producto: Power Bank
- Tasa de conversión:>85%.
- Conector del cargador: Micro USB
- Funciones de protección: Funciones de protección inteligentes incorporadas para cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas.
- Dispositivos compatibles: teléfonos móviles, iPad, Tablet PC, reproductores MP3, reproductores MP4, PDAs, cámaras digitales, consolas de juegos portátiles, dispositivos Bluetooth, etc.

Lista de accesorios

- 1 Power Bank
- 1 cable de carga
- 1 manual del usuario
- Conectores (opcional)
- Adaptador USB (opcional)
- Bolsa de terciopelo (opcional)

Cómo utilizarlo

- Usar Power Bank para cargar el teléfono celular
- Usar Power Bank para cargar Tablet PC
- Cargue el Power Bank por sí mismo con un adaptador de alimentación de CA (no incluido)
- El Power Bank también puede ser cargado por el puerto USB de su ordenador (no se muestra arriba).

-Ponga su teléfono móvil encima de el Power Bank para cargar el dispositivo de forma inalámbrica (su dispositivo debe ser compatible con la carga inalámbrica).

1. Cómo comprobar el nivel de potencia

-Todos los indicadores apagados significan que el Power Bank está en estado de baja potencia y necesita ser cargado antes de ser usado, mientras que todos los indicadores están en meana la potencia es >80%.

-Si el indicador de alimentación está encendido, se encuentra en estado normal; si el indicador de alimentación está débil o apagado, significa que el banco de alimentación necesita ser cargado antes de utilizarlo.

2. Cómo usar la antorcha LED brillante

-Sólo para bancos de potencia con linterna LED brillante

-Para algunos bancos de energía, por favor presione dos veces el botón de encendido/apagado para encender/apagar la linterna LED brillante.

-Para algunos bancos de energía, por favor presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender/apagar la linterna LED brillante.

Advertencias

-El Power Bank generará calor durante la carga. Utilícelo en un área bien ventilada cuando realice la carga.

-Mantenga el Power Bank alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua u otros líquidos.

-No utilice el Power Bank si está mojado o dañado para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones. Las reparaciones inadecuadas del dispositivo pueden poner en peligro al usuario.

-No utilice el banco de potencia con las manos mojadas.

-El banco de energía no es un juguete. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

- Banco de energía no debe guardarse en un coche durante el tiempo caluroso. Nunca abra la carcasa de la batería. Las baterías contienen dispositivos de seguridad que protegen las células del interior contra el abuso. Si están dañados, pueden hacer que la batería se encienda o explote.

-No cargue al banco de energía y cargue un dispositivo electrónico al mismo tiempo. Esto acortará la vida de la batería del banco de energía.

- Es una condición normal que el rendimiento de la batería disminuya después de varios años de uso.
- Las baterías y el banco de energía no deben desecharse con la basura doméstica.

Almacenamiento y mantenimiento

- Si no utiliza los Power Bank portátiles durante mucho tiempo, proceda una vez al año de acuerdo con las siguientes instrucciones para mantener sus funciones normales.
- Primero haz que esté completamente cargada, luego descárgala con algunos dispositivos externos, luego recárgate hasta la mitad de su capacidad y luego guárdala en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda realizar una carga y descarga completa cada 3 meses para asegurar el mejor estado de las celdas de la batería.

Consejos especiales

- Por favor, elija el conector adecuado de acuerdo a su dispositivo e identifique los puertos de entrada y salida de los bancos de energía.
- El Power Bank no se puede recargar mientras se cargan los dispositivos móviles.
- Si no está en uso, se recomienda desconectar el cargador o el cable de salida con los Power Bank.
- Si la tensión de salida del Power Bank es inferior a la tensión nominal/de trabajo de sus dispositivos, es posible que el dispositivo no esté cargado o completamente cargado.
- Si la tensión de salida del Power Bank es superior a la tensión nominal/de trabajo de su dispositivo, podría sobrecargar su dispositivo o dañar el propio banco de potencia o incluso dañar su dispositivo.