

Z049 - F13 - Castellano

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Usted puede leer este manual para entender el uso de los equipos y cómo hacerlo simplemente. La Compañía se reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin previo aviso.

Configuración del producto

1. Reloj inteligente *1
2. Cable de datos * 1
3. Manual* 1

Este producto es compatible con IP68 a prueba de agua, para que esté disponible para usarlo mientras se lave las manos, nadar, tomar una ducha, etc.

Descripción de tecla

- A: Página arriba
- B: Página abajo
- C: Presione brevemente la tecla de Entrar, mantenga presionado para ingresar al modo deportivo.
- D: Presione brevemente para regresar, mantenga presionado para iniciar.
- E: Tecla de acceso directo a la página arriba / abajo.

46



Descripción de carga: Este producto usa un cargador magnético. Alinee la cabeza de carga en la parte posterior del contacto de carga, adsorberá automáticamente la carga.

47



Actualización de firmware: en el estado de conexión Bluetooth normal, entra "APP", haga clic en Más en la esquina inferior derecha, luego haga clic en actualización de firmware. Si hay una nueva versión, se le pedirá que realice una actualización, haga clic en SÍ, habrá una barra de progreso, el proceso de actualización demorará de 3 a 5 minutos. El dispositivo se iniciará automáticamente y se conectará con el teléfono inteligente después de que se complete la actualización. Por favor desconecte el Bluetooth, luego conecta de nuevo. Tenga en cuenta que si la barra de progreso está atascada, no haga nada, deje que el progreso funcione lentamente hasta que se complete.

49

Tenga en cuenta que los dos contactos del cable de carga no pueden tocar el objeto conductor al mismo tiempo, de lo contrario, provocará una combustión de cortocircuito.

Instrucciones de conexión: I: Los usuarios del sistema del teléfono IOS y Android: A través del navegador del teléfono para escanear el código QR del reloj y seleccionar la primera para descargar, o barrer con un WeChat. Cuando abra la interfaz y luego haga clic en la opción superior derecha, seleccione el navegador móvil para abrir y descargar.

48



Porque podría haber alguna diferencia en el protocolo de Bluetooth para diferentes teléfonos inteligentes, a veces puede causar inestabilidad en la conexión Bluetooth. Desactiva Bluetooth en el teléfono, luego vuelve a conectar el y el teléfono.

Instrucción de Características principales: (primero para abrir la APP en el teléfono móvil y conectarse para lograr las siguientes funciones)

Interfaz de espera: entra al menú principal, la función de marcación para reemplazar, hay una variedad de marcación que se puede reemplazar.

Podómetro: muestre el número de pasos del día, guarde los datos a las 12 en punto cada noche y restaure

50

sin frecuencia cardíaca).

Notificaciones: función de notificación final sincrónica del teléfono móvil, como mensaje de QQ y Wechat, etc., si desea mostrar los detalles de las notificaciones, necesita configurar la función de notificación de QQ y Wechat como mostrar los detalles en el teléfono celular, puede muestre las últimas notificaciones, presione la tecla de entrar para ingresar, presione la tecla táctil para el siguiente mensaje, presione brevemente la tecla de abrir para regresar. Vibrará para llamadas y mensajes entrantes.

Herramientas: versión del software (compruebe la dirección y el nombre de Bluetooth), cámara de Bluetooth (abra la cámara Bluetooth por la APP, haga clic el reloj para tomar fotografías, mantenga presionada para salir). Busque el teléfono (Entrar para buscar el reloj) apagado (selecciona el apagado, presiona prolongadamente).

Idioma: es compatible de inglés y chino, el valor predeterminado se sincroniza automáticamente, qué idioma es el teléfono, qué idioma se muestra.

Cronómetro: presione la tecla de entrar para ingresar, luego presione de nuevo para pausar.

Alarma: puede configurar varias alarmas a través de la APP en el teléfono móvil.

Transmisión de datos: es necesario descargar la APP FunDo en el teléfono móvil, una vez que la conexión es exitosa, el podómetro, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y el modo multideportivo pueden transmitirse al teléfono móvil. Algunos datos deben sincronizarse manualmente.

52

a 0.

Distancia: muestra la distancia de paso del día, guarde los datos a las 12 en punto cada noche y restaure a 0.

Calorías: muestre la cantidad de calorías quemadas del día, guarde los datos a las 12 en punto cada noche y restaure a 0.

Frecuencia cardíaca: presione la tecla de entrar para examinar y escanear los cambios del capilar de la piel con luz verde para obtener los datos de la frecuencia cardíaca, cambia a otros menús para detener la medición, la frecuencia cardíaca normal es generalmente 60-90 veces / minuto, los atletas profesionales ser menos de 60 veces, cuando se hace ejercicio extenuante llegará a más de 200 veces. Los ejercicios a largo plazo pueden lograr una mejor función cardiopulmonar.

Monitorización del sueño: el reloj inteligente abrirá esta función automáticamente de 9 p.m. a 9 a.m. cada noche. Puede verificar los datos detallados de la calidad del sueño conectando la APP en el teléfono.

Deportes: presione Entrar para ingresar al modo multideportivo, presione la tecla táctil para seleccionar el modo deportivo. Seleccionado un modo, presione Entrar para iniciar el deporte, presione brevemente la tecla de Retorno para detenerse, presione la tecla de Retorno el reloj de nuevo para guardar los datos del deporte y luego regresará al modo multideportivo. Hay modos de Corriendo, Equitación, Baloncesto, Natación, Tenis de mesa, Bádminton, Alpinismo y Fútbol en el modo multideportivo. Cada información de ejercicio tiene tiempo de movimiento, consumo de calorías y frecuencia cardíaca (modo de natación

51

Garantía

Si aparece un problema de calidad causado por la fabricación, los materiales y el diseño cuando está usando normalmente y correctamente, ofreceremos una garantía gratuita de placa base de un año desde el día de la compra, una garantía gratis para la batería y el adaptador dentro de los 6 meses.

Sobre la falla causada por los motivos personales del usuario, no ofrecemos garantía gratuita, como las siguientes maneras:

Falla causada por desmontaje y modificación del reloj.

Falla causada por caída inmodesta durante el uso.

Todo daño artificial o negligencia y uso indebido de terceros (como: hacer que el agua entre en el equipo host, la fuerza externa se rompa, dañar los componentes periféricos, etc.), todo esto está fuera del alcance de la garantía.

Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el sello del lugar de compra y la fecha de compra.

Si tuvo problemas durante el uso, lleve el producto a la empresa o al punto de distribución de la empresa. Por favor haga los productos finales como el estándar.

Fecha de compra:

Código de IMEI:

Tienda de compra:

Firma de cliente:

Firma del vendedor:

Sello de tienda:

53