

1. Advertencia de seguridad

- La información contenida en este documento no se modificará ni ampliará de acuerdo con ningún aviso,
- El reloj debe cargarse al menos 2 horas antes de su uso

1.2. Código de seguridad

- El código original es 1122. Este código puede impedir que su reloj sea utilizado por otros sin su permiso.
- Por favor, cambie el código original para asegurar su información personal.

2. Detalles del producto:

2.1 Detalles del producto

Botón de encendido: Pulsación larga para encender/apagar; pulsación corta para despertar/pantalla oscura/volver al menú principal

Puerto USB: Carga/Datos:

Pantalla táctil: cada función (menú principal) se mostrará y visualizará en la pantalla táctil captiva.

2.2 Productos de acceso rápido

Puede entrar en la siguiente página deslizando la pantalla hacia la izquierda, y volver a la última página deslizando la pantalla hacia la derecha; se producirá un error por un clic si la distancia de arrastre es demasiado corta.

2.3 Visualización del reloj (la siguiente imagen es sólo para referencia)

Método de ajuste:

Método 1: Encendido, cuando el teléfono esté en modo reloj, por favor, haga clic en la pantalla central y configure diferentes interfaces de reloj si lo desea.

Método 2: Encendido, Menú principal: ajuste-ajuste del teléfono-visualización del menú de espera-visualización del fondo de pantalla.

3. Uso rápido del producto

3.1 Descarga el software de sincronización.

Escanee el código QR y descargue la APP que puede coincidir con su teléfono Android. Esta APP sólo se utiliza para la sincronización entre el reloj y el teléfono, no tomará su teléfono GPRS.

Si ya ha descargado el software relacionado, por favor, compruebe la versión y utilice la más nueva relacionada con el fin de garantizar todo el uso normal de la función. Por favor, actualice el software cuando tenga uno nuevo.

3.2.1 Instalar y utilizar el software de sincronización

Instalación de la aplicación Android:

Por favor, instale la aplicación Android en su teléfono inteligente, puede almacenarla en la memoria de su teléfono o instalarla mediante el asistente de sincronización.

Uso de la aplicación Android (ya instalada)

(Teléfono inteligente) Configuración-Accesibilidad-Ingresa en el aviso de Bluetooth (servicio), active este servicio. (Por favor, elija "seguro" cuando se muestren los avisos de advertencia) la aplicación se ejecuta en segundo plano automáticamente y la función de sincronización se activará como se indica a continuación:

Haga clic en los avisos de Bluetooth y elija el servicio de notificación, seleccione su aplicación personal o de sistema en la aplicación de notificación.

El servicio telefónico incluye SMS, llamadas entrantes y búsqueda de reloj. Aviso:

Por favor, no cierre el servicio de notificación de Bluetooth cuando esté limpiando el software en segundo plano o cierre el software de la aplicación en segundo plano. Afectará a la función de sincronización entre el reloj y el teléfono si se cierra.

3.3 Conexión Bluetooth y función de sincronización

3.3.1 Del teléfono al reloj

Configuración del teléfono: encienda el Bluetooth y busque los dispositivos, haga clic en emparejar los dispositivos cuando los encuentre. Y también elija "sí" en su teléfono móvil, emparejado hecho.

Por favor, elija "seguro" cuando haya una solicitud de la guía telefónica. Mientras tanto, es mejor que elija "no recordar de nuevo", esto es conveniente cuando se conecta la próxima vez (sin recordar de nuevo).

Aviso: el software de sincronización puede abrirse en la APP de sincronización ya instalada y en la accesibilidad, el móvil mostrará el Bluetooth conectado después de 2-5 minutos; el reloj le informará de la hora de la sincronización con el teléfono, después de que la sincronización se encienda. El mensaje se sincronizará con el reloj cuando se reciba en el móvil.

3.3.2 Del reloj al teléfono

Marcador BT en el reloj inteligente ---Buscar nuevo dispositivo - encontrar su reloj inteligente (como el s9500)- conectar Los procesos siguientes son los mismos que en 3.3.1

3.4 Función base

3.4.1 Mensaje

Sincronizar el mensaje del teléfono o del reloj.

3.4.2 Bluetooth

Establece el estado del Bluetooth, encender/apagar.

3.4.3 Registro de llamadas

Puede comprobar los registros de llamadas de su teléfono después de conectarse con el Bluetooth.

Se muestran todos los registros, incluyendo las llamadas perdidas, las llamadas marcadas y las llamadas recibidas; puede comprobar la fecha, la hora y el número de teléfono de la llamada perdida después de elegirla. Pero sólo puede llamar a este número.

3.4.4 Marcador BT

Dispositivos emparejados desde el reloj inteligente

3.4.5 notificador remoto (Sólo para usuarios de Android)

Cuando hay SMS, mensajes entrantes de QQ y otras aplicaciones en el teléfono conectado, el teléfono del reloj le avisará para leerlos. 3.4.6 Cámaras remotas

La cámara del reloj inteligente puede controlar la cámara del teléfono inteligente.

3.4.7 Anti pérdida

El reloj busca el teléfono, o el teléfono busca el reloj.

3.4.8 Ajuste

Aviso: establece la visualización de los relojes y el tema en la configuración del teléfono. En la configuración de seguridad. El código de seguridad es 1122.

3.4.9 Podómetro

Puede adoptarse como una herramienta para evitar el ejercicio insuficiente o excesivo midiendo el consumo de calorías o de calorías en base a los datos recogidos, como el número de pasos, la distancia, el tiempo de velocidad, etc. para controlar el ejercicio.

Si desea volver al menú principal pero mantener el podómetro durante el ejercicio. Por favor, pulse el botón de encendido.

3.4.10 Monitor de sueño

Muestra tu calidad de sueño en base a tus horas de sueño.

3.4.11 Recordatorio de sedentarismo

Puedes establecer una hora para recordarte que debes hacer algo de ejercicio, te sugerimos que este tiempo sea de una hora.

3.4.12 Respuesta rápida

Puede descargar el software de sincronización cuando escanea la respuesta rápida, si hay una nueva versión que necesita actualizar, por favor, póngase en contacto con nuestro servidor, nuestra empresa le proporcionará un nuevo enlace para su descarga.

3.4.13 Alarma

3.4.14 Calendario

3.4.15 Calculadora

3.4.16 Perfiles

3.4.17 Gestor de archivos

3.4.18 Reproductor de audio

Puede reproducir música desde un teléfono local o un teléfono inteligente después de conectarlo con Bluetooth.

3.4.19 Cámara

3.4.20 Fotos 3.4.21 Grabador

3.4.22 QQ: necesita insertar la tarjeta SIM primero, y la tarjeta SIM tiene GPRS. 3.4.23 Navegador

Navegador necesita que su teléfono tenga tarjeta SIM y pueda navegar por Internet.

4. Aviso

Menú principal: Configuración del tema, elija el tema que desee.

4.1 Cambio completo antes de usar, el tiempo de carga necesita 1-2 horas.

4.2 Utilizar el cable de accesorios y el cargador, o los accesorios de su teléfono androide.

4.3 Bluetooth se desconectará cuando exceda las distancias, después de encender el Anti perdido. La función de búsqueda inteligente no se puede utilizar antes de volver a conectar con Bluetooth.

4.4 Por favor, vuelva a conectar con BT si se desconecta ocasionalmente (por favor, conecte manualmente si el Bluetooth se desconecta más de 5 minutos). Por favor, acepte la sincronización de la agenda telefónica, de lo contrario no se podrá llamar a la agenda telefónica.

4.5 Cuando se reproduce la música, algunos de los nombres de la música puede mostrar y algunos no pueden, es normal. Porque los teléfonos Android son diferentes.

5. Solución de problemas comunes

Por favor, consulte la siguiente función clave para cualquier problema con el reloj, si el problema sigue sin resolverse, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o técnico designado.

5.1 No se puede encender

El tiempo de pulsación del botón de encendido es demasiado corto, por favor, manténgalo más de 3 segundos

Baja potencia, por favor, cárguela.

5.2 Apagado automático

Baja potencia, por favor, cárguelo.

5.3 Tiempo de uso demasiado corto.

La batería no está llena, por favor, asegúrese de que está a plena potencia (la carga completa necesita al menos 2 horas).

Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía se agotará pronto si la señal es demasiado pobre.

5.4 No se puede cargar.

La vida de la batería se reducirá después de algunos años, por favor, compruebe si la batería funciona.

Cambie el cargador si no funciona.

Por favor, compruebe que la ranura USB se conecta bien, si no, por favor, inténtelo de nuevo.

5.5 No hay nombre de la persona que llama cuando se recibe una llamada

Olvidó elegir la carga de la agenda telefónica cuando se conectó con BT, o no seleccionó mantener la carga de la agenda telefónica.

Olvidó sincronizar la agenda telefónica cuando se conectó de nuevo, por favor empareje el dispositivo y conecte BT de nuevo.

5.6 Mala voz en las llamadas telefónicas

El reloj y el teléfono están demasiado lejos, por favor, acérquese más; mala señal de BT.

Mala señal de su propio lugar de llamada telefónica, por favor cambie un lugar mejor para la llamada telefónica.