



Smartwatch – DMAF0191 – TK28

Manuel d'instruction

Merci d'avoir choisi la montre intelligente de notre société. Ce manuel vous permet de découvrir l'utilisation de l'appareil, ainsi que ses fonctions pratiques et sa facilité d'utilisation.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans avis préalable.

Contenu :

- Une boîte d'emballage
- Manuel d'instruction
- Montre
- Support de charge

L'appareil est étanche au niveau IP68, il peut résister à la pluie, au lavage à la main et à la natation. Mais il ne peut pas résister aux douches chaudes ou aux saunas, car il ne peut pas empêcher la vapeur d'eau de pénétrer. Si de l'eau pénètre en ne suivant pas les instructions, l'entreprise ne fournira pas de garantie gratuite. Si de l'eau s'accumule dans le trou de l'enceinte après l'avoir immergée dans l'eau, secouez l'eau et le son redeviendra normal.

Instructions: Appuyez longuement sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser l'horloge.

Boutons sur le côté :

- Une pression longue permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil.
- Une pression brève éteint l'écran lorsqu'il se trouve dans l'interface de veille,
- Une pression courte dans l'interface du sous-menu permet de revenir à l'interface de veille lorsque l'horloge est verrouillée.

Bouton sur le côté :

- Une pression courte sur l'interface de veille permet d'accéder à l'interface du compteur de pas,
- Une pression courte sur l'interface du menu secondaire permet de revenir à la fonction précédente du menu (lorsque l'écran est éteint, une pression courte sur les boutons haut et bas allume l'écran).
- Geste TP : Dans l'interface de veille, faites glisser vers la droite pour accéder à la fonction de fonctionnement.
- Balayez vers la gauche pour accéder au menu.
- Balayez vers le bas pour accéder à la barre de raccourcis.
- Balayez vers le haut pour afficher les notifications.
- Lorsque vous entrez dans une fonction, faites glisser la souris vers la droite pour revenir.
- Changer de cadran : Dans l'interface de veille, appuyez et maintenez l'écran, la sélection de cadran apparaîtra, faites glisser vers la gauche ou la droite pour choisir le cadran que vous voulez, et cliquez pour confirmer.

Connexion de la montre avec le téléphone portable : Tout d'abord, téléchargez l'application "Fen Dong" sur votre téléphone portable et installez-la, il existe deux versions : Android et IOS.



Avec un téléphone Android, vous pouvez télécharger l'application en recherchant "Fen Dong" sur le marché des applications, et avec un mobile IOS, vous pouvez la télécharger en recherchant "Fen Zhong" dans l'App Store.

Une fois l'installation terminée, il y aura plusieurs rappels d'autorisation d'accès, appuyez sur autoriser sur tous, seulement quand la montre et le téléphone mobile sont connectés à Bluetooth 3.0 et 4.0 vous pouvez exécuter toutes les fonctions.

Méthode de connexion à Bluetooth 4.0:

Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application "Fen Dong" et activez le Bluetooth sur votre téléphone portable. L'application affichera un rappel d'activation, appuyez sur la touche de confirmation. Cliquez sur "Plus" en bas à droite pour ajouter un appareil, recherchez le TK28 et appuyez sur "Connecter".

Sur certains téléphones Android, vous devez activer le GPS pour trouver le nom Bluetooth de la montre.

Méthode de connexion à Bluetooth 3.0 :

Entrer dans le menu principal de la montre - Rechercher Bluetooth - Activer Bluetooth - Sélectionner le nom du mobile auquel vous voulez vous connecter - Lorsque le mobile reçoit le rappel de se connecter au dispositif Bluetooth, cliquer sur "V" pour confirmer, appuyer sur autoriser sur tous les rappels de permission d'accès. Dans la fonction Bluetooth du téléphone mobile, vous pouvez voir que le TK28 se connecte, il est donc déjà connecté avec succès.

Comment vérifier que le Bluetooth est bien connecté : Dans l'interface de veille de la montre, faites glisser la barre de raccourcis vers le bas. Si le signal Bluetooth en haut est vert, cela signifie que le Bluetooth 4.0 est connecté, s'il est bleu, cela signifie que le Bluetooth 3.0 est connecté, si le signal est des deux couleurs, cela signifie que les Bluetooth 3.0 et 4.0 sont bien connectés.

Reconnexion automatique de Bluetooth :

1. Lorsque vous vous éloignez de la portée de la connexion Bluetooth, aucun rappel ne s'affiche sur le bracelet ; lorsque le bracelet atteint la portée de connexion, lorsque vous ouvrez l'APK, le Bluetooth se reconnecte automatiquement.
2. Après avoir fermé l'application en arrière-plan, ou redémarrer le mobile, ou activer la fonction d'effacement du mobile. Lorsque vous entrez à nouveau dans l'application Fen Dong, si le bracelet se trouve dans la portée de la connexion Bluetooth, celle-ci se reconnecte automatiquement. Introducción de las funciones principales:

Composition du numéro de téléphone : Grâce à la connexion au téléphone mobile, vous pouvez passer un appel avec la montre.

Répertoire téléphonique : Vous pouvez synchroniser les contacts du téléphone portable.

Historique des appels : Vous pouvez synchroniser l'historique des appels du téléphone mobile.

Messages : Synchronisation des messages du téléphone portable (pas encore compatible avec le terminal IOS).

Bluetooth : Vous pouvez rechercher l'appareil que vous voulez connecter ou déconnecter l'appareil connecté.

Notifications : Pour réaliser cette fonction il est nécessaire de se connecter à l'application "Fen Dong" sur le mobile, pour accéder aux notifications de la troisième application configurée.

Surveillance du sommeil : De 9 heures tous les soirs à 9 heures le lendemain, il enregistrera la durée et la qualité de votre sommeil, afin de vous aider à mieux ajuster vos horaires de travail et de repos, et à améliorer la qualité de votre sommeil. Sur l'interface de la fonction sommeil, faites glisser vers le haut pour entrer dans les options et afficher les options de la fonction sommeil.

Surveillance de la fréquence cardiaque : Mettez la montre, la meilleure position est sur le dessus de l'os du poignet vers le bras, la montre peut surveiller la fréquence cardiaque en temps réel, la valeur normale est de 60-90 battements/minute. Cliquez sur Démarrer. Dans l'interface de notification, activez toutes les autorisations d'accès de "Fen Dong". Ouvrez l'application "Fen Dong", l'application "Plus de notifications", activez l'autorisation d'exécution en arrière-plan, entrez et sélectionnez "Aucune limite". Retournez-y. Vous recevrez un rappel pour activer le démarrage automatique, activez-le. Revenez en arrière, sélectionnez les applications que vous souhaitez recevoir des notifications et appuyez dessus pour les activer.

Dépannage des problèmes courants :

1. La montre ne peut pas être mise en marche :

Pour avoir appuyé trop peu longtemps sur le bouton d'alimentation : il faut le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes.

Pile faible : utilisez le socle de charge pour charger la montre.

2. Impossible de charger la montre normalement : Vérifiez si les contacts de charge sont en contact normal avec la montre. Lorsque la batterie est très faible, un avertissement indiquant qu'elle est en train de se charger apparaîtra après un certain temps de ce processus.

3. Les problèmes logiciels peuvent être résolus en réinitialisant les paramètres initiaux.

Description de la garantie:

1. Pendant l'utilisation normale du produit, s'il y a des problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, le matériel, la conception ou d'autres raisons, à partir de la date d'achat, la montre est garantie pendant 2 ans.

2. Aucune garantie n'est fournie gratuitement pour les défaillances dues à des raisons personnelles de l'utilisateur, telles qu'énumérées ci-dessous :

- Les dommages causés par le démontage ou la modification non autorisés de la montre.
- Dommages causés par une chute accidentelle pendant l'utilisation.
- Tout dommage causé par la défaillance ou la mauvaise utilisation d'un tiers (par exemple, de l'eau pénétrant dans l'hôte, une fissure causée par une force extérieure, des dommages et des rayures sur les composants périphériques, etc.) n'est pas couvert par la garantie.

3. Pour demander la garantie d'un produit, vous devez envoyer la facture ou la preuve d'achat, plusieurs photos de l'état actuel du produit et une description du problème que vous rencontrez à service@conosurexclusivas.com.