Kids Smart Watch S6

Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer qu'il est correctement installé et que ses fonctions sont correctement utilisées. La couleur du produit réel peut différer de la couleur indiquée dans ce manuel.

Avant la première utilisation :

- Chargez la batterie pendant au moins deux heures.

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "ON/OFF" pendant quelques secondes.

Carte SIM

- Vous devez insérer une carte SIM pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de la montre.

- Eteignez la smartwatch, assurez-vous que la montre est éteinte avant d'insérer la carte.

- Attention : la carte SIM ne doit pas comporter de code PIN.

- Nous ne pouvons être tenus responsables d'éventuels dysfonctionnements dus à une mauvaise configuration de la carte SIM. En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur téléphonique pour configurer la carte SIM.

Mode d'emploi

1. Caméra A, 2. Caméra B, 3. Bouton d'alimentation ON/OFF, 4. Le dos, 5. Fente pour carte SIM, 6. Port USB

Mode d'emploi tactile : balayez vers la gauche et la droite pour changer d'écran de veille, cliquez pour accéder au menu principal.

Marche/Arrêt

Marche : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

* Si l'appareil ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit faible. Essayez à nouveau après avoir rechargé l'appareil pendant quelques minutes.

Chargement

Retirez le bouchon en silicone du port de charge USB, puis connectez l'extrémité Micro-USB du câble à la montre et l'autre extrémité au chargeur USB.

*Une fois le chargeur branché sur la prise de courant, l'icône de la batterie en haut à droite de l'écran commence à défiler, indiquant que l'appareil est en mode de charge. L'icône de la batterie cesse de défiler et affiche une image de batterie pleine lorsqu'elle est entièrement chargée. Nous vous conseillons d'utiliser un chargeur 5V 1A.

Remarque : n'utilisez pas d'adaptateur dont la tension de sortie nominale est supérieure à 5 V afin d'éviter d'endommager l'appareil.

Installation d'une carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement comme indiqué par le sens du symbole (puce vers le haut, angle biseauté vers l'intérieur). (Installez la carte SIM lorsque l'appareil est éteint.)

*La carte SIM doit être compatible avec le réseau GSM, sinon la fonction de communication ne sera pas valide.

Interface principale et instructions d'utilisation

1. Indicateur de batterie, 2. Jour de la semaine, 3. Date, 4. Heure du jour, 5. Signal

Contacts

Appuyez sur dans l'interface de veille pour accéder au menu principal, sélectionnez Contacts et appuyez sur pour entrer, vous pouvez choisir respectivement Papa, Maman ou autres, appuyez sur le numéro défini pour accéder à l'interface, après l'édition, appuyez sur enregistrer. Appuyez sur l'avatar dans l'interface d'enregistrement du répertoire pour passer l'appel correspondant. Remarque : le répertoire peut enregistrer 10 numéros.

Composition Dans le menu principal

Sélectionnez composer et appuyez sur pour entrer. Après avoir saisi le numéro sur l'interface du clavier de numérotation, appuyez sur le bouton de numérotation pour passer directement l'appel.

Appareil photo

Sélectionnez Appareil photo dans le menu principal et appuyez sur pour accéder à l'interface de prévisualisation, appuyez sur le bouton du milieu pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de conversion dans le coin supérieur gauche pour changer d'appareil photo et appuyez sur le bouton de retour pour revenir en arrière.

Photos

Sélectionnez Photos dans le menu principal et cliquez sur Entrée pour afficher les photos enregistrées.

Vidéo

Sélectionnez Vidéo dans le menu principal et cliquez pour entrer, cliquez sur l'icône de la caméra dans le coin inférieur gauche pour commencer l'enregistrement et cliquez sur l'icône de retour pour terminer l'enregistrement et sauvegarder. Cliquez sur l'icône de la caméra dans le coin supérieur gauche pour basculer entre les caméras avant et arrière.

Lecteur

Sélectionnez Player dans le menu principal, cliquez pour entrer, sélectionnez la vidéo à lire.

Musique

Sélectionnez Lecteur de musique dans le menu principal, cliquez pour lire la musique. Remarque : vous devez d'abord copier la chanson dans le dossier Ma musique sur la montre.

Enregistreur

Sélectionnez Enregistreur dans le menu principal et cliquez pour entrer, vous pouvez enregistrer.

Calculatrice

Sélectionnez Calculatrice dans le menu principal et cliquez pour entrer, vous pouvez utiliser une calculatrice pour effectuer des calculs simples.

Calendrier

Sélectionnez Calendrier dans le menu principal et cliquez pour entrer, vous pouvez afficher le calendrier.

Alarme

Sélectionnez Alarme dans le menu principal et cliquez pour entrer, vous pouvez régler l'alarme, jusqu'à trois alarmes différentes sont prises en charge. Vous pouvez sélectionner l'heure et la période.

Papier peint

Sélectionnez le fond d'écran dans le menu principal et cliquez pour entrer, vous pouvez définir le fond d'écran dans le menu principal.

Outils

Dans le menu principal, sélectionnez l'outil et cliquez pour entrer. Il existe un menu pour le chronomètre / la minuterie / la gestion des fichiers.

Jeux

Dans le menu principal, sélectionnez le jeu et cliquez pour entrer. Il y a jeux de puzzle intégrés dans l'horloge.

Configuration

- Langue : Multi-langues.

- Heure/date : Vous pouvez régler l'heure et la date.

- Appels : Vous pouvez consulter la liste des appels passés depuis l'appareil.

- Mode silencieux : L'horloge est en mode silencieux lorsque cette fonction est activée.

- Contrôle parental : Appuyez longuement sur l'écran pour accéder aux paramètres du contrôle parental. Selon l'indication, cliquez trois fois sur la zone colorée correspondante pour déverrouiller et accéder à l'interface de réglage du contrôle parental. Le temps de jeu quotidien peut être réglé sur : pas de jeu, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, illimité.

- Réinitialisation : après avoir sélectionné cette option, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine.

FAQ.

Q : Quel type de carte SIM convient à cette montre ?

R : La montre ne prend en charge que les cartes SIM avec la norme de communication 2G GSM. Pour passer un appel téléphonique, le service d'appel vocal de la carte SIM doit être activé. Veuillez contacter votre opérateur de communication local pour plus d'informations.

Q : Puis-je utiliser la montre sans carte SIM ?

R : Si la montre n'a pas de carte SIM, les fonctions de communication telles que les appels seront désactivées.

Q : Quelles sont les exigences en matière de chargeur ?

R : Utilisez un chargeur USB pour la montre. Il est recommandé d'utiliser UNIQUEMENT un chargeur de téléphone portable de 5V (1A recommandé). Attention : Évitez d'utiliser le chargeur avec une sortie de plus de 5 V, car le dépassement de cette tension est dangereux pour l'appareil.

Q : Combien de temps faut-il pour recharger complètement la montre ?

R : La montre peut mettre 2 à 3 heures à se recharger. Une icône de charge sur la montre indique le niveau de charge actuel. Lorsque la charge est faible, rechargez-la immédiatement.

Q : La montre ne s'allume pas.

R : La charge de la batterie est complètement épuisée si la montre n'est pas utilisée pendant une longue période. Avant d'essayer de la rallumer, chargez-la d'abord pendant au moins 10 minutes.