INSTRUMENT DE BEAUTÉ 2 EN 1

RU-638

Brève introduction:

L'instrument de beauté Ru-638 est doté de fonctions ultrasoniques et d'élimination des taches. Il est facile et simple à manipuler et à transporter.

Ultrasons:

1. Les vibrations à haute fréquence (1 MHz - 3 MHz) génèrent des ultrasons à forte capacité de pénétration. Il s'agit d'un instrument spécial capable d'émettre une onde alternative et de la diffuser autour de lui. Il est beaucoup plus puissant que l'onde sonique normale, avec une fréquence élevée, une bonne directivité, une forte capacité de pénétration et une grande capacité d'expansion.

2. Grâce à la vibration à haute fréquence, il effectue un micro-massage doux des cellules de la peau, accélère la circulation sanguine, facilite le métabolisme, active les cellules et améliore l'absorption des nutriments.

Utilisation:

1. Avant d'utiliser cette fonction, nettoyer la peau à l'aide d'un produit nettoyant.

2. Après avoir nettoyé la peau, choisissez un produit approprié en fonction de l'état de la peau et de la maladie afin d'obtenir le meilleur effet.

3. Branchez l'appareil et mettez-le sous tension. Appuyer sur le bouton Power, régler le temps de travail avec les boutons A/V sous le cadre d'affichage TIME et l'intensité de travail avec les boutons ♦/V. Appuyez sur le bouton WAVE pour sélectionner l'onde pulsée ou l'onde continue.

4. Sélectionnez la sonde appropriée en fonction de la partie à traiter, les petites parties utilisent la plus petite, les grandes parties utilisent la plus grande. Réglez le temps de travail et appuyez sur la touche START pour commencer à travailler.

5. Pendant le fonctionnement, l'esthéticienne doit tenir la sonde fermement, la faire tourner lentement et régulièrement, afin que la peau reçoive un traitement ultrasonique suffisant.

6. Retirer la sonde à la fin du traitement, laisser l'essence sur la peau et la faire pénétrer en profondeur.

Attentions:

1. Les patients souffrant d'angiocardiopathie, de maladie hémorragique, de blessures et les femmes enceintes ne peuvent pas suivre ce traitement.

2. Garder les sondes propres et sèches. Ne pas laver à l'eau, désinfecter et nettoyer avec du coton, ne pas faire tomber ou heurter les sondes.

3. Ne pas laisser les sondes fonctionner sans aucune opération, sinon la machine risque de se briser.

4. Ne pas utiliser autour du globe oculaire.

5. Les personnes souffrant d'hypohépatite, de cirrhose et de problèmes rénaux ne peuvent pas utiliser cet appareil.

Élimination des taches

La coagulation du courant électrique à haute fréquence provoque la nécrose cellulaire de l'épiderme, ce qui permet d'éliminer complètement toutes sortes de taches sur le visage et les autres surfaces de la peau. L'effet est évident, sans saignement ni cicatrice.

Utilisation:

1. Connecter le stylo anti-taches à la prise correspondante.

2. Branchez l'appareil et mettez-le sous tension.

3. Appuyer sur le bouton Select pour choisir la fonction d'élimination des taches, régler le temps de travail avec les boutons A /V sous le cadre d'affichage TIME et l'intensité de travail avec les boutons ♦/V.

4. Touchez la tache avec le stylo. Après le traitement, appliquer un revêtement antimicrobien pendant 2 ou 3 jours.

Attentions:

1. Pendant le traitement, veuillez maintenir une distance adéquate entre le stylo et la peau. N'insérez pas le stylo trop profondément dans la peau et ne restez pas dans la même position au cas où le derme serait brûlé.

2. Si la tache n'a pas pu être enlevée en une seule fois, recommencez après que la croûte se soit détachée. Ne scannez pas trop profondément au cas où il resterait une cicatrice.

3. Après le traitement, évitez de vous exposer au soleil ou de vous enduire de crème solaire. Laissez la croûte se détacher automatiquement. Ne la décollez pas à la main, car elle pourrait s'infecter et laisser une cicatrice.

4. Avant le traitement, désinfectez la zone de la tache et le stylo.

Service d'entretien:

1. L'instrument est garanti pendant un an, à l'exception des accessoires et des consommables. Nous assurons un service d'entretien après la période de garantie, mais il est payant.

2. Si vous souhaitez remplacer ou acheter les consommables et les accessoires, veuillez contacter le distributeur pour obtenir des conseils.

3. Les pannes causées par l'homme, telles que décrites ci-dessous, ne sont pas couvertes par la garantie.

a. Panne causée par le démontage ou la transformation de l'instrument par le client lui-même.

b. Panne causée par un entretien incorrect ou déraisonnable.

c. Panne causée par des coups ou une chute de l'instrument.

d. Panne causée par une utilisation incorrecte.

e. Dommages causés par une catastrophe irrésistible comme un tremblement de terre ou un incendie.

4. Tout commentaire ou suggestion est le bienvenu.