

Appareil de beauté pour le cou et le visage

SC850 – AK0679



Manuel d'instructions

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'instrument.

Appareil de massage ultrasonique pour le visage et le cou :

- Il dispose de trois modes soniques : faible vitesse (bleu), vitesse moyenne (vert), haute vitesse (rouge), avec fonctionnement intelligent : après avoir sélectionné le mode, lorsque la tête de massage entre en contact avec la peau, la vibration commence.
- La tête de massage est spécialement conçue pour les épaules et le cou, mais peut également être utilisée sur d'autres parties du corps. Elle s'ajuste de manière ergonomique et aide à transmettre l'énergie à chaque partie de la peau. Les têtes de massage chauffent à 45 °C pour activer la peau. Elles peuvent favoriser la circulation sanguine, stimuler les points d'acupuncture du cou, nettoyer les méridiens, améliorer la circulation et favoriser le métabolisme, favoriser l'élimination des substances toxiques accumulées et retarder le vieillissement des cellules de la peau.
- La lumière bleue est la plus froide, elle peut favoriser la synthèse de collagène, activer la peau, améliorer le relâchement cutané et affiner les pores. De plus, elle contribue grandement à améliorer les peaux grasses et sensibles.
- La lumière verte peut augmenter le métabolisme cellulaire, favoriser la microcirculation à la surface de la peau et aider à lutter contre la lymphé et l'œdème. Elle a également pour effet d'adoucir et d'équilibrer la peau.
- La lumière rouge peut renforcer la vitalité cellulaire, accélérer la circulation sanguine et favoriser la croissance des fibroblastes et du collagène. Elle a également une influence significative sur l'amélioration des ridules, des rides, du relâchement cutané, de la mélanine et des cicatrices.

Structure du produit



1. Tête
2. Source lumineuse LED (lumière bleue/verte/rouge)
3. Indicateur de niveau (intensité)
4. Indicateur de mode (fonction)
5. Bouton marche/arrêt (ON/OFF) / Sélecteur de mode
6. Port de chargement USB.

REMARQUE:

Appui long sur le bouton MARCHE (ON/OFF) : pour allumer/éteindre, appui court pour changer de mode, double clic pour régler l'intensité.

L'appareil ne fonctionne pas pendant le chargement, les voyants d'intensité clignotent progressivement, les trois voyants s'allument ensemble lorsque la charge est complète.

Caractéristiques du produit

La tête de massage aérodynamique est spécialement conçue pour le cou. Son design aérodynamique s'harmonise en transférant l'énergie à chaque centimètre de la peau. La tête de massage à vibration sonique, grâce à ses trois modes (lumière bleue, rouge et verte), permet de favoriser la circulation sanguine, de stimuler les points d'acupuncture du cou et du visage, de drainer les méridiens, d'améliorer la circulation et de stimuler le métabolisme, afin d'atténuer les rides du cou, de réduire les œdèmes, de détendre les épaules et le cou, d'éliminer rapidement la fatigue et de restaurer la force physique.

Les trois modes sont : traitement de la peau et anti-rides (lumière bleue), chauffage et lifting (lumière rouge), soin EMS (lumière verte) ; maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pour démarrer l'appareil, en changeant de mode à chaque pression, jusqu'à ce qu'un cycle soit

terminé, maintenez la touche marche/arrêt enfoncee pour éteindre l'appareil. Il existe trois intensités pour chaque mode, et chaque mode est accompagné d'une vibration.

Charge via câble USB.

Appareil portable de taille pratique, pour une utilisation à tout moment et en tout lieu.

Introduction d'un nouveau concept de design bionique, design en forme de queue de poisson, délicat et novateur.

Remarques:

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (environ 3 mois), veuillez le retirer et le charger complètement avant de le ranger.

Instructions

1. Comment utiliser le mode nettoyage et éclat

Ce mode permet de nettoyer efficacement les pores et de rendre la peau éclatante.

La lumière verte améliore la fonction d'alternance de l'utilisation de l'oxygène, favorise la microcirculation superficielle du corps, le drainage lymphatique et la réduction des gonflements.

(1) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis sélectionnez le mode de nettoyage CLEAN (ce mode est équipé d'une lumière verte).

(2) Appliquez uniformément du démaquillant ou une lotion nettoyante sur la peau (l'appareil n'est pas étanche, ne le versez pas directement sur la tête).

(3) Tenez la bande du capteur métallique des deux côtés avec vos mains pour former un circuit avec votre corps.

(4) Utilisez la tête rajeunissante pour lifter le visage ou le cou de bas en haut.

2. Comment utiliser le mode de soin EMS

- Ce mode peut stimuler et détendre efficacement la peau pour aider les produits de soin à hydrater la peau en profondeur

- Il utilise la lumière rouge, qui peut pénétrer efficacement en profondeur dans la peau, activer le collagène, améliorer le relâchement cutané et réduire les rides d'expression.

(1) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyez à nouveau pour passer en mode EMS et sélectionnez le mode de nettoyage CLEAN (ce mode est équipé d'une lumière rouge)

(2) Appliquez uniformément le tonique ou la lotion quotidienne sur la peau

(3) Tenez la bande du capteur métallique des deux côtés avec vos mains pour former un circuit avec votre corps.

(4) Utilisez la tête rajeunissante pour lifter le visage ou le cou de bas en haut.

3. Comment utiliser le mode hydratation chaude

- Ce mode réveille et détend la peau en douceur, l'aïdant à retrouver son éclat et sa vitalité.
 - Grâce à la lumière bleue, il peut améliorer l'acné et ses marques, éliminer les bactéries et l'humidité, pour une peau plus saine et plus stable.
- (1) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyez à nouveau pour passer en mode HOT et sélectionnez le mode de nettoyage CLEAN (ce mode est équipé de la lumière bleue).
- (2) Appliquez un masque facial ou un masque pour le cou.
- (3) Tenez la bande du capteur métallique des deux côtés avec vos mains pour former un circuit avec votre corps.
- (4) Utilisez la tête rajeunissante pour lifter le visage ou le cou de bas en haut.

Mode d'emploi

1. Soulevez depuis le menton vers les joues.



2. Soulevez depuis les joues vers le coin de l'œil.



3. Soulevez depuis le bas du cou vers les joues.



4. Soulevez le front depuis le bas vers le haut.



Étapes pour prendre soin du cou:

Appliquez les produits de soin de la peau de manière uniforme sur le cou.

Choisissez le mode d'intensité en fonction de vos besoins personnels, la tête de massage doit être déplacée de bas en haut sur le cou. Si l'arrière du cou a également besoin d'être massé, massez en exerçant une légère pression, en combinant différents mouvements et forces sur les points d'acupuncture.

Étapes pour les soins du visage:

Appliquez les produits de soin de la peau uniformément sur le visage.

Choisissez le mode en fonction de vos besoins personnels.

Appuyez sur les points d'acupuncture pour soulager la tension musculaire.

Ajustez la peau du visage, tirez et soulevez de bas en haut, afin de remodeler le visage.

Attention:

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et n'utilisez pas de produits nettoyants chimiques corrosifs.

Placez-le dans un endroit sec et aéré.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions et conservez-les soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le produit se recharge à l'aide d'un câble USB. Il faut environ 3,5 heures pour le recharger complètement lorsqu'il est complètement déchargé. Il peut être utilisé de 2 à 12 heures en continu selon le mode et l'intensité sélectionnés.

Le voyant rouge clignote lorsque la batterie est faible, le voyant rouge reste allumé pendant le chargement et le voyant vert s'allume une fois le chargement terminé.

Le produit dispose d'une fonction mémoire. Après s'être éteint, il redémarrera automatiquement dans le dernier mode utilisé lors de sa remise en marche.

Ce produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. L'appareil dispose d'une fonction de chauffage, à environ 45 degrés ; la peau présente une légère différence de température, elle peut sembler chaude, après avoir appliqué une huile essentielle ou une crème de massage sur la peau, l'appareil s'ajustera automatiquement à la température la plus confortable. Si vous vous sentez

mal pendant l'utilisation de cet appareil ou si vous remarquez une anomalie sur votre peau, veuillez cesser de l'utiliser et consulter immédiatement votre médecin.

L'appareil n'est pas étanche, ne le plongez pas dans l'eau. Veuillez placer l'appareil dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, et le stocker dans un environnement exempt de produits chimiques corrosifs.

Lorsque vous effectuez des soins de beauté, veuillez n'utiliser que la quantité appropriée de produits de soin de la peau. L'utilisation d'une quantité excessive de ces produits empêche leur absorption complète par la peau et peut entraîner la pénétration de liquide résiduel à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut nuire à la durée de vie du produit.

Nettoyez-le avec un chiffon propre après chaque utilisation. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit afin d'éviter tout danger.