Manuel de l'utilisateur - Smart Watch W27

Merci d'avoir choisi notre produit !

Pour bien comprendre et utiliser cet appareil, pour connaître toutes les caractéristiques et la méthode d'utilisation simple, veuillez d'abord lire ce manuel.

Les fonctions indiquées dans le manuel d'utilisation peuvent être légèrement différentes de celles du produit physique, veuillez vous référer au produit final.

Les erreurs de frappe dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps utile avec les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se

réserve le droit d'interprétation finale.

Emballage : Une boîte cadeau, un manuel d'utilisation, un bracelet intelligent.

Remarque : Le produit est étanche selon la norme IP68. Il peut être porté en se lavant les mains, sous la pluie, etc.

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable.

Avertissements de sécurité pour l'utilisation de la batterie : ne pas démonter, frapper, presser ou mettre au feu ; si elle est gravement gonflée, ne pas continuer à l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute température ; ne pas utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.

Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche, un bain ou un sauna chauds, car les vapeurs pénètrent dans l'hôte et endommagent les composants périphériques. Tous ces éléments ne sont pas couverts par la garantie.

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.

Instruction des boutons :

Couronne supérieure : Faites défiler pour zoomer/dézoomer le menu intelligent, ou changez de visage de montre, tapez pour entrer dans le menu principal, double tapez pour changer de style de menu.

Bouton inférieur : Maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil ; appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsque l'écran est éteint.

Instructions tactiles： Tapez pour accéder à chaque fonction, glissez vers la droite pour revenir ; sur la page d'accueil, glissez vers le bas pour accéder à la barre d'état, glissez vers le haut pour accéder au centre de notification, glissez vers la gauche pour accéder aux fonctions favorites, glissez vers le + pour ajouter des fonctions favorites, glissez vers la droite pour accéder au menu principal.

Instructions de chargement : Ce produit adopte un chargeur magnétique à broche qui prend en charge les chargeurs de téléphone de 5 V ou le port USB de l'ordinateur. Placez la broche du chargeur sur les épingles du dos de la montre, elle se chargera automatiquement. Une charge complète prend environ 1,5 heure.

⚠ **Attention :** Les deux broches du câble de charge magnétique ne doivent pas être connectées en même temps à un matériau conducteur, ce qui pourrait provoquer un court-circuit.

Changement de bracelet de montre : Tirez le bracelet vers l'avant de n'importe quel côté, le bracelet de la montre peut être facilement démonté.

La montre se connecte au téléphone, téléchargez d'abord l'application "MActivepro" sur le téléphone, en vous référant aux deux méthodes suivantes :

1) Téléphone Android/iOS : Scannez l'image du code QR suivant à l'aide d'un navigateur ou de n'importe quel scanner pour le télécharger.

2) Téléphone Android : recherchez et téléchargez l'application "MActivepro" sur Google Play ;
Téléphone iOS : recherchez et téléchargez l'application "MActivepro" dans l'Apps Store ;

Après l'installation, activez le Bluetooth du téléphone et l'application MActivepro, confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par "MActivepro" sont activées, et remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "Watch 7" (activez le GPS du téléphone intelligent avant de le lier) et appuyez sur "Connecter".

Comment régler le rappel de notification : Dans "MActivepro" - Appareil - Notifications, sélectionnez l'application correspondante, activez l'interrupteur.
Que dois-je faire si je ne reçois pas les notifications ?
1. Si le téléphone ne reçoit pas les notifications dans le centre de notification, la montre ne peut pas les recevoir non plus. Elle doit être configurée comme un téléphone capable de recevoir les notifications des applications correspondantes, en activant l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone.
2. Si vous ne recevez toujours pas de notification après l'étape (1). Réinitialisez la montre au réglage d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone et vérifiez si l'appareil connecté a "Watch 7". Si c'est le cas, désassemblez la montre, désactivez le Bluetooth du téléphone, puis réactivez-le pour vous reconnecter.
3. Si les 2 étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème de notification, désinstallez l'application "MActivepro" et téléchargez-la à nouveau. N'oubliez pas d'accepter toutes les permissions demandées par l'application une fois l'installation terminée et, au tout début, d'allumer l'application, puis de vous reconnecter.

Mise à jour du micrologiciel : Lorsque le Bluetooth est connecté, dans "MActivepro", appuyez sur "Device- "Firmware version"- il vous rappellera si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, une barre de processus s'affiche, attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarre et se reconnecte à l'application du téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. La mise à jour prend 3 à 5 minutes.

Caractéristiques principales :

- **Appel:** Cet appareil prend en charge les appels Bluetooth, sous la montre se connecte au téléphone pour passer ou recevoir des appels. Cliquez sur l'icône Bluetooth 3.0 dans le menu déroulant. Lorsque l'icône est bleue, le téléphone entre dans les paramètres - Bluetooth - et recherche l'appairage "Appel de veille".

Bluetooth 3.0 peut être désactivé en cliquant pour passer en mode de faible consommation d'énergie, ce qui peut prolonger la durée d'utilisation.

- **Répertoire téléphonique :** Après vous être connecté à l'App du téléphone, vous pouvez ajouter 10 contacts fréquemment utilisés au répertoire de la montre à partir de l'App.
- **Langue/Heure/Date：**

Synchronisation de la langue/date/heure entre le téléphone portable et la Smart Watch après avoir été connectés.

- **Visages de montre en veille :** Il y a des couples de cadrans de montres pour les options, appuyez longuement sur 3 secondes à l'écran d'accueil pour changer de cadrans de montres ; permet également de télécharger de nouveaux cadrans de montres dans l'App ; il est possible de personnaliser vos photos comme arrière-plan du cadran de montre.
- **Notifications :**

Synchronisation et affichage des notifications d'applis telles que Facebook, WhatsApp, SMS, Email etc, entre le téléphone portable et la Smart Watch. Jusqu'à 8 notifications peuvent être affichées sur la montre. Veuillez ajuster les paramètres dans l'application Fundo et autoriser l'affichage des notifications (permissions de l'application). Il est possible de refuser des appels entrants via la montre.

- **Infos sur l'activité :**

Affichage des données d'entraînement et de santé, notamment les pas, la distance, la consommation de calories. Ces données seront sauvegardées jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à 0 pour le jour suivant. Vous pouvez consulter les données précédentes dans l'historique.

- **Exercice :**

Sélectionnez un mode sportif pour enregistrer votre séance d'entraînement. Entrez pour démarrer l'activité, faites glisser vers la droite pour mettre en pause la séance d'entraînement, touchez pour terminer la séance d'entraînement. Il enregistre la durée, les calories, la fréquence cardiaque, etc.

Santé :

Fonction de surveillance de la fréquence cardiaque :

Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil qui scanne les capillaires de surface de la peau à l'aide de diodes optiques vertes. Il faut compter environ 2 secondes pour que la mesure et l'enregistrement commencent. Glissez vers d'autres menus pour arrêter la mesure. Veuillez consulter en ligne les informations relatives à la fréquence cardiaque moyenne et à la fréquence cardiaque pendant l'exercice pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin.

Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction tension artérielle :
Placez vos mains à plat sur une surface et ne bougez pas. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour obtenir un résultat.

Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction d'électrocardiogramme (ECG) :
L'appareil combine un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur ECG pour afficher des informations sur la fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat sur l'application.

Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

Fonction oxygène du sang :
Le taux d'oxygène dans le sang (SP02H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. Veuillez consulter en ligne les informations relatives au pourcentage d'oxygène dans le sang sain ou anormal pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin.

Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement.

- **Moniteur de sommeil :**

Le suivi du sommeil sera automatiquement actif de 21h30 à 12h00 le lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité du sommeil avec l'application dans le téléphone.

- **Fonction chronomètre :**

Appuyez sur le démarrage et la pause, appuyez à nouveau pour l'arrêt.

- **Télécommande (Musique) :**

Permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur le téléphone via la Smart Watch (une appli de lecture de musique doit être installée sur le téléphone).

À propos de : Vérifier le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth, le numéro de version.
Réinitialiser : Appuyez pour réinitialiser toutes les données (mode usine).
Fonction d'alarme : Vous pouvez régler plusieurs heures d'alarme via l'application Fundo sur le téléphone.
Sédentarité, rappel de boisson : Via l'application, définissez une heure pour faire de l'exercice et/ou un rappel de boire.
Fonction de recherche du téléphone : Lorsque l'appareil et le téléphone sont connectés, la fonction "Trouver le téléphone" permet de localiser votre téléphone portable. Appuyez sur "Trouver le téléphone" et localisez votre téléphone grâce à la sonnerie/au son émis par votre téléphone.

Réveil au poignet : Vous pouvez "réveiller" la montre par un mouvement du poignet. Réglez cette fonction à l'aide de l'application. Veuillez noter que cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Détails de la garantie
Le fabricant/distributeur garantit que le produit est exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Les défauts qui surviennent dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux seront compensés, remplacés ou remboursés à notre discrétion.

Preuve d'achat
Cette garantie est valable pour l'achat initial et n'est pas transférable. Veuillez conserver votre bordereau d'achat, votre facture fiscale ou votre reçu comme meilleure preuve d'achat et comme preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué.

Étendue de la garantie
Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Tous les produits ou pièces défectueux seront réparés ou remplacés. Cette garantie ne couvre pas les piles ou tout autre article consommable.

Usure normale
L'usure normale du produit ou des pièces du produit n'est pas couverte par cette garantie.

Non inclus dans les conditions de garantie
La présente garantie ne couvre pas

- Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou un fonctionnement incorrect, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le distributeur.

- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du fabricant fourni avec le produit.

- Tout produit qui a été utilisé à des fins autres que celles prévues.

- Tout dommage causé par une mauvaise alimentation électrique ou une mauvaise connexion des câbles.