

Montre intelligente pour enfants

Manuel d'utilisation

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel pour une installation correcte et une utilisation rapide.

1. Préparation avant utilisation

Veuillez vérifier que le produit est le bon modèle avec les accessoires complets.

Veuillez utiliser une carte Nano SIM qui supporte le réseau 4G. Veuillez vérifier les détails auprès de votre opérateur local (veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer la carte).

La carte SIM doit activer la fonction GPRS et la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant. Installez l'application sur le téléphone portable. L'APP

Pour plus de détails, demandez à votre revendeur le code-barres ou le code OR.

2. Insérer la carte Nano SIM

Veuillez utiliser une carte Nano SIM qui supporte le réseau 4G. Cette carte doit permettre l'identification de l'appelant, le trafic de données GPRS, l'accès à Internet et la fonction d'appel. Veuillez noter qu'en cas de rupture de la carte SIM, veuillez insérer la carte SIM hors tension.

3. Marche/Arrêt

Allumage : lorsque la montre est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour l'allumer.

Éteindre : Dans des conditions normales d'utilisation, la montre ne peut être éteinte qu'à distance via l'application ou en entrant dans l'interface des réglages. Si la montre n'a pas de carte installée ou n'est pas connectée à l'appli, vous pouvez entrer dans l'interface des réglages pour l'éteindre. Veuillez à ne pas retirer la carte SIM directement lorsque la montre est allumée afin d'éviter de brûler la carte.

4. Présentation de l'horloge.



Mode d'emploi des boutons :

Bouton d'allumage :

1. lorsque la montre est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre.
2. La montre se connecte à Internet et l'application définit le numéro SOS. Appuyez sur le numéro et maintenez-le enfoncé pour composer 3 numéros. Si personne ne répond, le numéro sera composé en boucle deux fois.

Bouton de retour :

Une pression courte permet de revenir à l'interface précédente.

5. Télécharger APP

5.1 Scannez le code QR pour télécharger l'application de la montre. Le code QR de l'APP se trouve également dans l'interface de téléchargement de l'application de la montre.



5.2 Enregistrement et connexion

Suivez les instructions de l'APP pour créer un compte et vous connecter.



Remplissez les informations nécessaires à l'enregistrement du

Après l'inscription, connectez-vous

5.3 Relier la montre au compte de l'App

Une fois que le compte a été enregistré avec succès, la montre est liée, scannez le code QR enregistré attaché à la montre ou entrez manuellement le code d'enregistrement à 15 chiffres. Si le code-barres d'enregistrement sur l'autocollant de la montre est perdu, le code d'enregistrement peut être trouvé dans l'interface de téléchargement de l'application de la montre.

Entrez ensuite dans les paramètres d'appairage.



6. Introduction de certaines fonctions

Positionnement LBS, GPS, WIFI: pour voir l'emplacement en temps réel sur la carte de l'APP.

Étapes : Affichez l'historique des itinéraires parcourus précédemment.

Zone de sécurité : 3 clôtures de sécurité peuvent être définies, et une alarme est émise lorsque la montre quitte la clôture.

Alarme : 3 séries de réveils peuvent être réglées.

Répertoire téléphonique : la montre peut être configurée avec 15 numéros de téléphone et les montres peuvent s'appeler les unes les autres.

We Chat : Touchez pour aller discuter avec l'application, vous pouvez envoyer de la voix et des images au téléphone. Remarque : la montre ne peut pas envoyer d'informations à l'application mobile, et l'application mobile peut envoyer des informations à la montre.

Appareil photo : appuyez pour prendre une photo ou une vidéo, ou ouvrez le couvercle arrière pour activer automatiquement l'appareil photo.

Numérotation : La montre peut composer un numéro de manière autonome et l'application peut activer ou désactiver la fonction.

Appel vidéo : cliquez pour sélectionner un chat individuel ou un chat de groupe avec l'APP. Le chat de groupe peut réunir jusqu'à 8 personnes.

Galerie : cliquez à l'intérieur pour afficher les photos prises par la montre. Les photos peuvent être partagées, supprimées et modifiées.

Réglages : Réglages du volume (volume multimédia, volume de l'alarme, volume de la sonnerie, volume de la sonnerie, volume de l'appel).

Réglage de la luminosité, hibernation, redémarrage, mise hors tension, informations sur l'appareil (mise à jour sans fil, numéro de modèle, numéro de version, IMEI).

Style du bureau (un carré, quatre carrés), outil de nettoyage (nettoyer l'application en arrière-plan, vider le cache).

Plus (Bluetooth, torche, réseau mobile, date et heure, langue).

Code QR :

1. télécharger le code QR : Cliquez pour afficher le code QR, scannez le code pour télécharger l'APP.
2. Code d'enregistrement : affiche le code d'enregistrement de l'appareil.

Crazy Math : cliquez sur l'interface pour démarrer le jeu en cliquant sur "Start". La difficulté du jeu est divisée en trois niveaux : "simple, général et difficile". Vous pouvez la configurer en cliquant sur le bouton "Settings" de l'interface.

Syllabus : cliquez pour aller voir le cours du lundi au vendredi Configuré par l'APP

Se faire des amis : cliquez pour entrer dans l'interface, deux horloges se touchent pour se faire des amis, une fois que l'ami a réussi, l'image s'allume.

Ce modèle peut être utilisé pour faire jusqu'à quatre amis. Cliquez sur l'avatar d'un ami pour discuter avec lui et lui envoyer des voix et des photos. Appuyez longuement sur le message envoyé par l'ami pour "supprimer" et "supprimer tout". Appuyez longuement sur "Photo des amis" pour supprimer vos amis.

SOS : Définissez 3 numéros de contact d'urgence. En cas d'urgence, la montre émet une alarme en appuyant sur le bouton SOS pendant 3 secondes et compose 3 numéros de façon cyclique. Si personne ne répond, l'appel circulaire s'arrête.

Surveillance à distance : en configurant l'APP, la montre compose activement le numéro défini (généralement celui des parents), et le téléphone portable peut écouter la montre dans un sens et connaître les circonstances entourant l'enfant.

Interdiction d'utilisation : Trois périodes de temps peuvent être définies, et la montre bloque tous les appels et autres sons pendant cette période (valable du lundi au vendredi).

Réglage du rappel par SMS : vous pouvez contrôler si la montre ouvre la fonction SMS pour les informations relatives à l'alarme (chargement normal des SMS).

Membres de la famille : affiche tous les comptes des membres de la famille liés à la montre.

Mode de fonctionnement : 3 modes de fonctionnement, le mode normal par défaut.

Un seul carré : après être passé à 4 carrés, glissez vers la gauche sur l'interface principale pour modifier l'écran des fonctions du bureau.

Quatre carrés : l'interface principale ne peut pas être glissée vers la gauche/droite Arrêt à distance : l'horloge peut être arrêtée à distance par l'application après l'avoir mise en marche.

7. Résolution des problèmes

La montre ne peut pas se connecter au serveur lorsqu'elle est allumée pour la première fois. Veuillez vérifier :

- 1) Si la carte SIM à l'intérieur de la montre est 4g.
- 2) Si la carte SIM à l'intérieur de la montre est activée pour le trafic de données.
- 3) Si les paramètres du serveur sont IP et APN, et que l'IMEI est correct. Vous devez vous assurer que le code-barres IMEI de la montre est identique à l'IMEI inscrit sur la montre lors de sa fabrication. Les clients peuvent envoyer le message texte pw,123456,ts# à la montre à partir d'un téléphone portable (la montre doit être chargée avec une carte, le message texte doit être saisi en anglais). En cas de problème, veuillez contacter service@conosurexclusivas.com.
- 4) Il y a deux cas où l'enregistrement n'est pas possible :
 - a) Le numéro de l'appareil n'existe pas ou le numéro de l'appareil a été enregistré. Renseignez-vous auprès de votre distributeur.
 - b) Si le compte a été enregistré, le client peut s'enregistrer à nouveau en changeant de compte.