

Peigne à cheveux SY-S01



Manuel d'instruction

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie. N'utilisez pas cet appareil lorsque vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre type d'appareil médical placé à l'intérieur du corps du patient.

Pour éviter tout risque, n'utilisez pas l'appareil en même temps qu'un appareil électrochirurgical.

- Pour des raisons de santé, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes.
- Ne placez pas le peigne verticalement avec les dents vers le haut, car il y a un risque de fuite.
- Pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs à la peau sensible, testez d'abord le produit sur une petite zone afin de stimuler et de vérifier l'état et la réaction de la peau lors de l'utilisation du produit.
- Vérifiez le niveau électrique des dents du peigne avec vos doigts avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit s'il est déformé, fissuré, rayé ou sale.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Ce produit n'est pas étanche et ne doit pas être immergé ou rincé avec de l'eau. La batterie de cet appareil ne doit pas être percée ou manipulée afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Veuillez charger et stocker le produit à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Si vous souffrez d'un problème clinique de la peau, y compris mais non limité au mélanome ou à l'acné, ou si vous avez tout autre problème dermatologique (y compris le carcinome basocellulaire, la kératose actinique, le lupus érythémateux disséminé, les maladies ou anomalies de la coagulation et des membres telles que les chéloïdes, les cicatrices chéloïdes ou des antécédents de mauvaise cicatrisation), consultez votre médecin avant de commencer à utiliser le produit.

- Après le traitement, vous pouvez ressentir un léger mal de tête car la circulation sanguine est affectée, vous pouvez également ressentir de la chaleur et des picotements pendant le traitement. Ces réactions disparaissent généralement après quelques minutes. Si les symptômes ne disparaissent pas après 24 heures ou plus d'utilisation, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas de chargeurs endommagés ou de fiches trop lâches pour permettre une charge complète, car cela peut entraîner une fonte, des courts-circuits et des incendies.
- Si le chargeur est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son agent de service ou un technicien américain afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de matières inflammables ou explosives (alcool, essence, aérosols, etc.), car elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Débranchez toujours le produit de la prise électrique avant de procéder à son entretien ou à sa maintenance.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles spécifiées dans ce manuel, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une explosion du produit.

REMARQUE

Si l'une des conditions suivantes se présente, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit:

- Symptômes d'eczéma du cou-de-pied ou d'eczéma.
- Symptômes pouvant affecter la perception de la chaleur ou la capacité à fonctionner de manière ovale.
- Si vous avez récemment subi un traitement manuel ou cosmétique.
- Si vous avez utilisé des produits susceptibles d'affecter la peau ou sa perception de la chaleur.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une quelconque gêne sur votre peau ou votre corps.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont la respiration est faible ou lente ou qui souffrent d'un handicap mental, à moins qu'elles n'aient été instruites ou assistées dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Il est interdit aux jeunes enfants confiés à une personne handicapée d'utiliser cet appareil et aux enfants de jouer avec cet appareil.

Si vous constatez une anomalie dans le fonctionnement de cet appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez-le afin d'éviter les brûlures.

Parties du produit



1. Témoin lumineux d'augmentation et de diminution de la puissance microélectronique ; 2. témoin lumineux d'augmentation et de diminution de la puissance microélectronique.

2. Témoin lumineux de charge / témoin lumineux de mode

3. EMS

4. Réservoir de liquide

5. Orifice de refroidissement

6 et 7. Interrupteur à lumière colorée

8. Port de charge

9. Poignée

10. Dents ou poils de massage

Ce produit doit être utilisé en conjonction avec un produit de conditionnement.

Chargement

- Lors de la première utilisation, veuillez utiliser le peigne une fois qu'il est complètement chargé.
- Connectez le peigne au câble de charge et au chargeur, puis branchez le tout sur une prise de courant. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Lors du chargement, le témoin lumineux s'allume en interne et lorsqu'il est complètement chargé, le témoin lumineux s'allume complètement. Le processus de charge dure environ 3 heures.
- Un produit entièrement chargé peut être utilisé pendant environ 90 minutes (le produit est réglé sur une minuterie de 15 minutes). Si le produit est réutilisé, il peut être rechargé directement.
- La durée d'utilisation peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

Avant l'utilisation

Sécher le peigne et ses poils. Avant utilisation, nettoyez l'huile et l'eau de la brosse, et assurez-vous que la peau est en bon état et exempte de blessures.

Cela permettra de préserver la santé de la peau.

- Appliquez une bonne solution de conditionnement sur la peau.

Liquide



1. Relever la boîte située à l'extrémité de la cartouche de stockage,
 2. Placez le liquide de conditionnement, puis rebouchez la cartouche de stockage pour la remettre en place dans le peigne. Après avoir rempli le liquide, vous pouvez utiliser votre doigt pour appuyer sur le haut des dents du peigne afin de vérifier que le liquide s'écoule correctement.
- (2) Appuyez sur le bouton de ramassage et maintenez-le enfoncé.
- 1) Appuyez sur le bouton de levage et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour régler le mode d'intensité lumineuse. Le voyant rouge s'allume et l'appareil passe en mode pat. Le mode pat peut être utilisé pour le patinage quotidien, en fonction des différents besoins,

appuyez sur le bouton de lumière colorée pour nuancer la lumière rouge dont vous avez besoin, et réglez la lumière selon vos besoins.

2. Le peigne est appliqué sur le cuir chevelu (les dents du peigne doivent être en contact total avec la peau), appuyez doucement sur le dessus pour voir et déplacez lentement le peigne dans le sens de la pousse naturelle des cheveux. Lors du peignage, les cheveux peuvent être saisis d'une seule main afin de réduire le degré de stress sur la peau affectée et d'éviter la perte de cheveux. Si un liquide est ajouté, il doit être réparti uniformément sur toutes les parties de la peau traitée.

3. Utilisez 15 minutes par session.

1) Le produit est réglé par défaut sur 15 minutes.

2) Si vous souhaitez interrompre le fonctionnement pendant l'utilisation, vous pouvez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

Mode massage

Appuyez brièvement sur le bouton de levage pour régler et accéder au mode de massage.

1. Le mode massage avec moteur à vibrations à sur-fréquence et lumière colorée masse la peau, détend les muscles tendus, soulage la fatigue et favorise l'absorption des produits de soin de la peau.

2. La lumière LED colorée s'adapte à la réaction de votre peau.

Mode soin et relaxation

1. Appuyer deux fois pour passer en mode thérapie. Le mode thérapie est équipé de différentes couleurs de lumière et de la microélectricité EMS, qui peut découvrir les parties manquantes des méridiens et soulager la fatigue.

2. L'EMS de ce produit est configuré avec différentes positions. Les réglages sont indiqués du plus petit au plus grand selon les ordres de réglage. Le luminaire est équipé d'une fonction microélectronique qui permet à l'utilisateur d'ajuster la lumière au niveau de confort optimal (en raison de la sécheresse de la peau, de la tolérance à la microélectricité et de la résistance de la peau, la perception de la microélectricité et l'effet ne seront pas les mêmes pour chaque personne).

3. La lumière LED règle l'intensité comme décrit ci-dessus.

Mode Kin-Fat

1. Appuyer trois fois pour passer en mode Kin-Fat après avoir soulevé le peigne. Le mode Healthy Development (développement sain) est doté d'un système EMS microélectronique, d'une lumière colorée et d'un surcadençage de l'intensité des vibrations. Il s'agit d'un mode multi-effectif avec différentes efficacités de produits ajoutés pour promouvoir l'absorption des produits de conditionnement, obtenant ainsi l'effet de cheveux sains en tapotant les sessions sur le cuir chevelu.

2. Ce mode peut être utilisé pour chaque fonction selon vos propres besoins, avec la même méthode d'estimation de l'intensité que les autres modes.

ATTENTION

- Ce produit n'est pas étanche, ne l'immergez pas dans l'eau et ne le rincez pas directement à l'eau.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 2 mois), rechargez-le tous les 2 mois et rangez-le une fois qu'il est complètement chargé.

N'utilisez pas l'appareil sans autorisation

- Après utilisation, videz le liquide du réservoir et séchez-le avant de le ranger.
- Conservez le produit dans un sac de voyage.
- Conservez le produit dans un environnement sec.
- Tenir à l'écart des yeux des enfants.
- Conservez le produit dans un endroit peu humide et peu poussiéreux.
- Éviter de le stocker à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

RECYCLAGE

Ce produit ne peut pas être éliminé comme un produit ménager général à la fin de sa durée de vie utile. Veuillez consulter les autorités locales pour obtenir des informations sur le tri et le recyclage des déchets dans l'intérêt de la conservation.

Cet appareil est équipé d'une batterie interne :

- (1) la batterie doit être retirée de l'appareil avant utilisation ;
- (2) l'appareil doit être mis hors tension lorsque la batterie est retirée ;

L'utilisateur ne peut pas remplacer la batterie lui-même. Il est recommandé d'apporter le produit à un point de collecte officiel pour faire retirer la batterie.

Retrait de la batterie : prenez les mesures de sécurité nécessaires pour soulever le produit avec l'outil et vous débarrasser des batteries. Faites fonctionner le produit jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée ; soulevez les vis de la base et faites levier sur l'extérieur du produit ; soulevez les 3 vis de la carte de circuit imprimé à l'aide d'un tournevis cruciforme ; desserrez les vis de la carte de circuit imprimé et retirez la carte de circuit imprimé ; retirez la batterie en enlevant le câble de la batterie.

GARANTIE :

-Pendant la période de garantie, si le produit présente un défaut de matériau ou de procédé, nous remplacerons les pièces ou l'ensemble du produit, selon le cas. Les demandes de garantie

doivent être soumises au représentant commercial agréé, accompagnées d'une preuve de la date d'achat du produit.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie. La société ne garantit pas les éléments suivants

- Les dommages causés par une utilisation incorrecte, comme l'utilisation de l'alimentation électrique, le branchement du produit sur une prise inadéquate, ou les dommages humains.
- Détérioration normale du produit due au vieillissement, à l'usure, à la détérioration ou à la casse.
- Problèmes liés au produit en raison d'une utilisation à d'autres fins, d'un fonctionnement incorrect, de l'entretien par un tiers ou de l'utilisation de pièces d'un tiers. Consommables, accessoires et autres consommables ne convenant pas à cet appareil.
- Les dommages causés par des cas de force majeure (tels que la foudre, les tremblements de terre, les incendies, les inondations, etc.).