Ventilateur portatif – F1

Manuel de l'utilisateur

* Note : Nous recommandons de charger complètement l'équipement avant de l'utiliser pour la première fois.

Méthode d'utilisation de base :

1. [Indicateur de charge] Clignote une fois toutes les 6 secondes lorsque la puissance est inférieure à 30 % Clignote une fois toutes les 2 secondes lorsque la puissance est inférieure à 5 % Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et le voyant vert s'allume une fois la charge effectuée.

2. [Régulation de la vitesse du ventilateur] Appuyez sur la touche pour la première fois en mode bas, appuyez à nouveau sur la touche en mode moyen, appuyez sur la touche pour la troisième fois en mode haut, appuyez sur la touche pour la quatrième fois pour éteindre le ventilateur.

Attention : ne pas introduire les doigts ou des corps étrangers dans le ventilateur :

1) Ne pas introduire les doigts ou des objets étrangers dans les pales rotatives du ventilateur, ni dans le couvercle avant et/ou arrière du ventilateur.

2. Ne pas placer de produits tels que des tissus ou autres à proximité du ventilateur afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement.

3. En cas de bruit anormal, d'odeur, de température élevée, de rotation irrégulière du ventilateur et d'autres anomalies, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.

Restrictions d'utilisation :

Ne pas utiliser dans les circonstances suivantes, sous peine d'électrocution, d'incendie, de blessures et d'autres dommages :

1. Endroits à température élevée, à forte humidité ou en contact avec de l'eau.

2. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé

Entretien :

1. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez le ventilateur.

2. Maintenez la sortie d'air du moteur à l'écart de la poussière ou des peluches et débranchez la prise d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil à l'aide d'un aspirateur, n'essayez pas de démonter le ventilateur pour nettoyer les peluches. Ne nettoyez pas la surface avec des outils abrasifs ou des solvants qui pourraient l'endommager. 3.

3. Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le moteur.