Smartwatch W28MAX



Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi notre produit.

Pour bien comprendre l'utilisation de cet appareil, connaître toutes ses caractéristiques et son mode de fonctionnement simple, veuillez d'abord lire ce manuel.

Les fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent être légèrement différentes de celles de la montre physique.

Les erreurs typographiques dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps opportun avec les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Remarque

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Ne la démontez pas, ne la frappez pas, ne la pressez pas et ne la mettez pas au feu; si elle est très enflée, ne continuez pas à l'utiliser; ne la placez pas dans un environnement à haute température; n'utilisez pas la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.

Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche/un bain chaud ou un sauna, car les vapeurs pénètrent dans l'équipement et endommagent les composants périphériques. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.

Guide d'utilisation

Couronne supérieure : Faites défiler pour zoomer/dézoomer le menu intelligent ou changer d'écran de montre, tapez pour entrer dans le menu principal, double tapez pour changer de style de menu.

Bouton du bas : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil; appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsqu'il est éteint.

Instructions tactiles : touchez pour accéder à chaque fonction, glissez vers la droite pour revenir en arrière ; sur la page d'accueil, glissez vers le bas pour accéder à la barre d'état, glissez vers le haut pour accéder au centre de notification, glissez vers la gauche pour accéder aux fonctions favorites, glissez vers le + pour ajouter des fonctions favorites. glissez vers la droite pour accéder au menu principal.



* MARCHE / ARRÊT

Instructions tactiles



1. Barre d'état ; 2. Fonctions fréquemment utilisées ; 3. Les notifications; 4. Menu déroulant

Changement de papier peint



Changer de fond d'écran : Appuyez et maintenez l'écran d'accueil pour changer les différents fonds d'écran de la montre.

Bracelet

Changement de bracelet : d'une main, appuyez sur le bouton situé au dos du boîtier ; de l'autre, poussez le bracelet vers l'extérieur.



1. Appuyer / 2. Pousser

Instructions de chargement : ce produit utilise un chargeur sans fil compatible avec les chargeurs de téléphones portables de 5V et les ports USB des ordinateurs. Placez la montre sur le disque de charge et elle se chargera automatiquement. Une charge complète prend environ 3 heures.

Connexion:

Pour connecter votre montre à votre téléphone, téléchargez d'abord l'application MActive Pro sur votre téléphone, et procédez comme suit.



MActive Pro

- 1) Téléphone Android/iOS: Scannez l'image du code QR avec le navigateur ou n'importe quel scanner pour la télécharger.
- Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone et sur l'application, confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par l'application sont activées et remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "Watch8" (activez le GPS sur le smartphone avant de procéder à l'appairage) et appuyez sur "Connecter".

Paramètres des messages

Dans App - Device - Notifications, sélectionnez les Apps correspondantes, activez l'interrupteur.

Que se passe-t-il si je ne reçois pas de notification?

1. La notification de la montre synchronise uniquement les notifications du téléphone provenant du centre de notification, telles que les appels entrants, les SMS, WhatsApp, WeChat, etc,

Si le téléphone ne reçoit pas de notifications dans le centre de notification, la montre ne peut pas non plus les recevoir. Elle doit être configurée comme un téléphone capable de recevoir des notifications des applications concernées, veuillez activer l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone.

- 2. si vous ne recevez toujours pas de notifications après l'étape (1). Réinitialisez la montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone et vérifiez si l'appareil connecté a "Watch8". Si c'est le cas, désassemblez la montre, désactivez le Bluetooth du téléphone, puis réactivez-le pour vous reconnecter.
- 3) Si les deux étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème de notification, désinstallez l'application et téléchargez-la à nouveau.

N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations qui vous sont demandées. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application lorsque l'installation est terminée, rallumez-la et reconnectez-la.

Fonctions principales

Mise à jour du micrologiciel: lorsque le Bluetooth est connecté, dans l'application, appuyez sur "Appareil - "Version du micrologiciel" - il vous rappellera si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, une barre de processus s'affiche, attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarre et se reconnecte à l'application téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. La mise à jour dure de 3 à 5 minutes.

Appels : Cet appareil prend en charge les appels Bluetooth, et la montre contrôle le téléphone pour passer ou recevoir des appels. Appuyez sur l'icône d'appel Bluetooth dans le menu déroulant, sous Paramètres du téléphone - Appel Bluetooth - recherchez "Appel de la montre" et connectez-vous à la montre.

L'audio des appels Bluetooth peut être désactivé, mais la montre ne peut alors ni passer ni recevoir d'appels Bluetooth ; le mode basse consommation est activé par défaut, ce qui peut prolonger la durée d'utilisation.

Répertoire : Après vous être connecté à l'application téléphonique, vous pouvez ajouter 100 contacts fréquemment utilisés au répertoire de la montre à partir de l'application.

Langue/Heure/Date : synchronisation de la langue, de la date et de l'heure entre le téléphone portable et la smartwatch après connexion.

Écrans d'horloge en veille: vous avez le choix entre plusieurs arrière-plans d'horloge; appuyez sur l'écran d'accueil pendant 3 secondes pour changer d'arrière-plan d'horloge; vous pouvez également télécharger de nouveaux arrière-plans d'horloge dans l'application; vous pouvez personnaliser vos photos en tant que fond d'écran.

Moniteur de sommeil : le moniteur de sommeil est activé automatiquement de 22h00 à 20h00 le jour suivant. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil à l'aide de l'application sur votre téléphone.

Exercice: sélectionnez un mode sport pour enregistrer vos exercices. Entrez pour commencer l'activité, glissez vers la droite pour interrompre l'exercice, touchez pour le terminer. Enregistrez la durée, les calories, la fréquence cardiaque, etc.

Notifications : Synchronisez et affichez les notifications provenant d'applications telles que Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, etc. entre le téléphone portable et la smartwatch. Jusqu'à 8 notifications peuvent être affichées sur la montre. Ajustez les paramètres de l'application MActive Pro et autorisez l'affichage des notifications (autorisations de l'application). Vous pouvez rejeter les appels entrants via la montre.

Informations sur l'activité: affiche les données relatives à l'entraînement et à la santé, notamment les pas, la distance et la consommation de calories. Ces données sont enregistrées jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à zéro pour le jour suivant. Vous pouvez consulter les données précédentes dans l'historique.

Fonction de surveillance du rythme cardiaque: lorsque cette fonction est activée, le rythme cardiaque est mesuré par l'appareil en balayant la surface capillaire de la peau à l'aide de diodes optiques vertes. Attendez environ 2 secondes pour commencer la mesure et l'enregistrement. Faites défiler les autres menus pour arrêter la mesure. Consultez l'internet pour obtenir des informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque à l'effort pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin.

Note : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif.

Fonction chronomètre : appuyez sur cette touche pour démarrer et faire une pause, appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter.

Réinitialisation: appuyez sur cette touche pour réinitialiser toutes les données (mode usine).

Télécommande (musique) : permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur votre téléphone via la smartwatch (une application de lecture de musique doit être installée sur votre téléphone).

Règles féminines : Définissez votre propre période de règles, le meilleur rappel pour surveiller votre santé.

À propos : Vérifiez le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth et le numéro de version.

Fonction d'alarme : Vous pouvez régler plusieurs heures d'alarme via l'application MActive Pro sur votre téléphone.

Sédentarité, rappel de boire : L'application permet de définir une heure pour faire de l'exercice et/ou un rappel de boire.

Fonction de recherche de téléphone: Comme l'appareil et le téléphone sont connectés, la fonction de recherche de téléphone peut aider à localiser votre téléphone portable. Appuyez sur "Trouver le téléphone" et localisez votre téléphone grâce à la sonnerie/au son émis par votre téléphone.

Alarme de poignet : Vous pouvez "réveiller" la montre par le mouvement de votre poignet. Réglez cette fonction à l'aide de l'application. Veuillez noter que cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Non inclus dans les conditions de garantie.

Cette garantie ne couvre pas

- -Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou un fonctionnement incorrect, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le revendeur.
- -Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du fabricant fourni avec le produit.
- -Tout produit qui a été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- -Tout dommage causé par une alimentation électrique inadéquate ou une connexion de câble incorrecte.