Smartwatch W29 Max

Manuel d'instruction

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour bien comprendre l'utilisation de cet appareil, en connaître toutes les caractéristiques et la méthode d'utilisation la plus simple, veuillez d'abord lire ce manuel. Les fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent différer légèrement des fonctions physiques. Les erreurs typographiques dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps utile avec les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Remarques :

- Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée.

Avertissements de sécurité concernant l'utilisation de la batterie : ne pas la démonter, la frapper, l'écraser ou la mettre au feu ; si elle est très gonflée, ne pas continuer à l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute température ; ne pas utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.

- Ne l'utilisez pas dans une douche/bain chaud ou dans un sauna, les vapeurs pénétreraient dans l'appareil et endommageraient les composants périphériques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.

Guide d'utilisation

Couronne supérieure : Défilement pour zoomer/dézoomer le menu intelligent, ou pour changer le fond d'écran de la montre, toucher pour entrer dans le menu principal, double toucher pour changer le style du menu.

Bouton du bas : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil ; appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsque celui-ci est éteint.

Instructions tactiles : touchez pour accéder à chaque fonction. Glissez vers la droite pour revenir en arrière. Sur la page d'accueil, balayez vers le bas pour accéder au centre d'applications. Balayez vers le haut pour accéder à la barre de notification. Balayez vers la gauche pour accéder

à la fonction favorite, appuyez sur + ajouter des fonctions favorites. Balayez vers la droite pour afficher les raccourcis récents. Appuyez sur la couronne pour accéder au menu principal.

Changer le fond d'écran : Appuyez et maintenez l'écran d'accueil pour changer les différents fonds d'écran de l'horloge.

Bracelet de montre

Changement de sangle : (1) une main appuie sur le bouton situé à l'arrière de l'étui, (2) l'autre main pousse la sangle vers l'extérieur.

Instructions de chargement : ce produit utilise un chargeur sans fil compatible avec les chargeurs de téléphone portable de 5 V et les ports USB des ordinateurs. Placez la montre sur le disque de charge et elle se chargera automatiquement. Une charge complète prend environ 3 heures.

Instructions pour le toucher

1 - Notifications, 2 - Fonctions les plus utilisées, 3 - Centre d'applications, 4 - Écran partagé.

Connexion

Pour coupler la montre à votre smartphone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Pour Android / iOS : scannez le code suivant via votre navigateur ou une application de scannage pour télécharger l'application MActive Pro:

MActive Pro

Après l'installation, allumez le téléphone et l'application, confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par l'application sont activées et remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "ajouter un appareil", recherchez l'appareil "Watch9" (activez la fonction GPS sur le smartphone avant de l'appairer) et appuyez sur "connecter".

Paramètres des messages

Dans App - Device - Notifications, sélectionnez les Apps correspondantes, activez l'interrupteur.

Que faire si je ne reçois pas la notification ?

1. La notification de la montre synchronise uniquement les notifications du téléphone à partir du centre de notification, comme les appels entrants, les SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si le téléphone ne reçoit pas de notifications dans le centre de notification, la montre ne peut pas non plus les recevoir, elle doit être définie comme téléphone actif pour recevoir les notifications des applications correspondantes, activez (ON) dans l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone.

2. Si vous ne recevez toujours pas de notifications après l'étape (1). Réinitialisez la montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone et vérifiez si l'appareil connecté a "Watch9". Si c'est le cas, désassemblez la montre, désactivez le Bluetooth du téléphone, puis réactivez-le pour vous reconnecter.

3) Si les deux étapes précédentes ne résolvent pas le problème de notification, désinstallez l'application et téléchargez-la à nouveau. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application lorsque vous terminez l'installation, que vous allumez l'appareil et que vous le reconnectez.

Caractéristiques principales

Mise à jour du micrologiciel : lorsque vous connectez le Bluetooth, dans l'application, appuyez sur "Appareil - Version du micrologiciel" vous rappellera si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, une barre de processus s'affiche, attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarre et se reconnecte à l'application téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. La mise à jour dure de 3 à 5 minutes.

Modifier la connexion audio du téléphone : Balayez vers le haut sur la page d'accueil en veille pour accéder à la barre d'état, appuyez sur la deuxième option de l'icône de connexion pour la désactiver ou appuyez à nouveau pour l'activer.

Répertoire : une fois connecté à l'application du téléphone, vous pouvez ajouter 100 contacts fréquemment utilisés au répertoire de la montre à partir de l'application.

Langue/Heure/Date : synchronisation de la langue, de la date et de l'heure entre le téléphone portable et la smartwatch après connexion.

Réinitialisation : Appuyez sur cette touche pour réinitialiser toutes les données (mode usine).

Période féminine : Définissez votre propre période de temps, ce qui vous permet de mieux suivre votre santé.

Fond d'écran de l'horloge en veille : vous avez le choix entre plusieurs fonds d'écran, appuyez 3 secondes sur l'écran d'accueil pour changer de fond d'écran ; l'application vous permet également de télécharger de nouveaux fonds d'écran ; vous pouvez également personnaliser vos photos en tant que fond d'écran de l'horloge.

Moniteur de sommeil : le moniteur de sommeil est automatiquement activé de 22h00 à 8h00 le lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil à l'aide de l'application sur votre téléphone.

Exercice : sélectionnez un mode sport pour enregistrer vos exercices. Entrez pour commencer l'activité, glissez vers la droite pour interrompre l'entraînement, touchez pour le terminer. Enregistrez la durée, les calories, la fréquence cardiaque, etc.

Notifications : Synchronisez et affichez les notifications provenant d'applications telles que Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, etc. entre le téléphone portable et la smartwatch. Jusqu'à 8 notifications peuvent être affichées sur la montre. Ajustez les paramètres de l'application MActive Pro et autorisez l'affichage des notifications (autorisations de l'application). Vous pouvez rejeter les appels entrants via la montre.

Informations sur l'activité : affiche les données d'entraînement et de santé, notamment les pas, la distance et la consommation de calories. Ces données sont enregistrées jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à zéro pour le jour suivant. Vous pouvez consulter les données ci-dessus dans l'historique.

Fonction de surveillance du rythme cardiaque : lorsque cette fonction est activée, le rythme cardiaque est mesuré par l'appareil en balayant la surface capillaire de la peau avec les diodes optiques vertes. Attendez environ 2 secondes pour commencer la mesure et l'enregistrement. Défilez vers d'autres menus pour arrêter la mesure. Consultez Internet pour obtenir des informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque à l'effort pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Fonction chronomètre : appuyez sur pour démarrer et faire une pause, appuyez à nouveau pour arrêter.

Télécommande (musique) : permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur votre téléphone via votre montre intelligente (une application de lecture de musique doit être installée sur votre téléphone).

À propos : Vérifiez le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth et le numéro de version.

Fonction d'alarme : Vous pouvez régler plusieurs heures d'alarme via l'application MActive Pro sur votre téléphone.

Sédentarité, rappel de boire : via l'application, définissez une heure pour faire de l'exercice et/ou un rappel pour boire de l'eau.

Fonction "Trouver le téléphone" : si l'appareil et le téléphone sont appariés, la fonction "Trouver le téléphone" vous permet de localiser votre téléphone portable. Appuyez sur "Trouver le téléphone" et localisez votre téléphone grâce à la sonnerie/au son émis par votre téléphone.

Alarme de poignet : Vous pouvez "réveiller" la montre par le mouvement de votre poignet. Réglez cette fonction à l'aide de l'application. Veuillez noter que cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Non inclus dans les termes de la garantie :

- Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou un fonctionnement inapproprié, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le revendeur.

- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du fabricant fourni avec le produit.

- Tout produit qui a été utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- Tout dommage causé par une alimentation électrique incorrecte ou une mauvaise connexion des câbles.

- Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Elle ne couvre pas l'usure normale des piles ou de tout autre article consommable tel que les sangles.