Casque sans fil Bluetooth - Modèle P9

Instructions

Bouton Marche/Arrêt - Mode: ⏻/M

Touche Lecture/Pause/Appel: ⏯/📞

1. Mise sous tension : appuyez longuement sur le bouton "Power ON/OFF - Mode" pendant environ 2s, vous entendrez la voix : "bluetooth mode", les lumières bleue et rouge clignoteront alternativement.

2. Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton "Marche/Arrêt - Mode" pendant environ 3 secondes, vous entendrez la voix : "Arrêt", les lumières s'éteindront.

3. Appairage : Entrez dans le statut de recherche après la mise sous tension et trouvez le modèle du produit, vous entendrez la voix "mode Bluetooth", les lumières bleue et rouge clignoteront alternativement.

4. Appairage réussi : vous entendrez la voix "Ding Dong" et la lumière bleue s'allumera.

5. Déconnexion : vous entendrez la voix "Dong Dong" et les lumières bleue et rouge clignoteront alternativement.

6. Voyant LED On/Off : Trois clics ou une pression longue sur le bouton "Play/Pause/Call" / le voyant LED s'allume ou s'éteint comme indicateur.

7. Appairage automatique : L'appairage automatique se fait à la mise sous tension, vous entendrez la voix : "Ding Dong" et la lumière bleue s'allumera.

8. Déconnexion hors de la distance : (les écouteurs entrent dans l'état d'appairage, les lumières bleue et rouge clignotent alternativement, les écouteurs se connectent automatiquement s'ils se déplacent dans la zone de travail dans quelques minutes, ou s'éteignent automatiquement après 5 minutes sans connexion ; vous entendrez la voix : "Ding Dong" et la lumière bleue s'allumera.

9. Réglage du volume : pression longue sur les boutons : "V+ / V-" ; volume max/min : "DD".

10. Piste précédente : Appui court sur le bouton : "V-".

11. Piste suivante : Appui court sur le bouton : "V+".

12. Lecture/pause : Appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause/Appel".

13. Indication d'appel entrant : vous entendrez un son : Ling Ling.

14. Répondeur : Appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause/Appel".

15. Rejeter l'appel : Appuyez longuement sur le bouton "Lecture/Pause/Appel".

16. Recomposer le dernier numéro : Double pression sur le bouton "Play/Pause/Call".

17. Raccrocher l'appel : pression courte sur le bouton "Play/Pause/Call".

18. Indication de batterie faible : si la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, vous entendrez un message vocal : "veuillez charger".

19. Faible puissance / arrêt : si la tension de la batterie est inférieure à 3,1 V, vous entendrez un message vocal indiquant : "arrêt".

20. Indicateur de charge : le voyant rouge s'allume pendant la charge.

21. AUX IN : Une prise sur le casque, une autre sur les appareils audio, vous entendrez la voix : "Power Off" et le voyant lumineux s'éteindra.

22. Chargement terminé : une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

23 Mode FM : Un clic sur le bouton "Power ON/OFF - Mode", vous entendrez la voix : Mode FM.

24. Recherche automatique de stations : double-cliquez sur le bouton "Play/Pause/Call" / la lumière bleue clignote.

25. Modèle de carte SD : Insérez une carte TF pour jouer de la musique automatiquement, vous entendrez la voix : "modèle de carte SD".