

Manuel d'utilisation de la montre intelligente pour enfants T45

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel pour une installation correcte et une utilisation rapide. Les couleurs se réfèrent au produit réel.

1. Préparation avant utilisation

Vérifiez que le produit est le bon modèle et qu'il est équipé de tous les accessoires nécessaires.

Veuillez utiliser une carte Nano SIM qui supporte le réseau 4G. Veuillez vérifier les détails auprès de votre opérateur local (veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer la carte).

La carte SIM doit activer la fonction GPRS et la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant.

Installez l'APP sur le téléphone portable.

2. Insérez la carte Nano SIM

Veuillez utiliser la carte Nano SIM qui prend en charge le réseau 4G. Cette carte doit permettre l'identification de l'appelant, le trafic de données GPRS, l'accès à Internet et la fonction d'appel. Veuillez noter qu'en cas de carte SIM cassée, veuillez insérer la carte SIM en état d'arrêt.

3. Mise sous tension/hors tension

Marche : Lorsque la montre est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre.

Mise hors tension : Dans des conditions normales d'utilisation, la montre ne peut être mise hors tension qu'à distance via l'application ou en entrant dans l'interface des paramètres. Si la montre n'a pas de carte installée ou n'est pas connectée à l'appli, vous pouvez entrer dans l'interface des réglages pour l'éteindre. Veuillez à ne pas retirer la carte SIM directement lorsque la montre est allumée afin d'éviter de brûler la carte.

4. Description de la montre :

Instructions d'utilisation des boutons :

Bouton d'alimentation :

1. Lorsque la montre est éteinte, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
2. La montre se connecte à Internet et l'application définit le numéro de sos. Appuyez sur le numéro et maintenez-le enfoncé pour composer 3 numéros. Si personne ne répond, composez deux fois le numéro Loop.

Bouton Retour : appuyez brièvement pour revenir à l'interface précédente.

5. Télécharger l'APP

5.1 Scannez le code QR pour télécharger l'application de la montre. Le code QR de l'APP peut également être trouvé dans l'interface de téléchargement de l'application sur la montre.



5.2 Enregistrement et connexion

Suivez les instructions de l'APP pour créer un compte et vous connecter.

6. Présentation de certaines fonctions

Positionnement LBS, GPS, WIFI : pour visualiser la position en temps réel à partir de la carte de l'APP.

Empreintes digitales : affichage de l'historique des empreintes digitales

Zone de sécurité : 3 clôtures de sécurité peuvent être définies, et une alarme est émise lorsque la montre quitte la clôture. Alarme : 3 jeux de réveils peuvent être configurés.

Répertoire téléphonique : La montre peut être configurée avec 15 numéros de téléphone et les montres peuvent s'appeler les unes les autres.

Chat : Appuyez pour aller au chat avec l'application, vous pouvez envoyer de la voix et des images au téléphone.

Remarque : la montre ne peut pas envoyer d'informations à l'application mobile, et l'application mobile peut envoyer des informations à la montre.

Appareil photo : appuyez pour prendre une photo ou une vidéo ou ouvrez le couvercle arrière pour activer automatiquement l'appareil photo :

Numérotation : La montre peut composer un numéro de manière autonome et l'application peut activer ou désactiver cette fonction.

Appel vidéo : Appuyez pour sélectionner le chat individuel ou le chat vidéo de groupe avec l'APP. Le chat de groupe peut réunir jusqu'à 8 personnes.

Galerie : Cliquez à l'intérieur pour voir la photo prise par la montre. Les photos peuvent être partagées, supprimées et modifiées. Réglages : Réglages du volume (volume multimédia, volume de l'alarme, volume de la sonnerie, volume de la sonnerie, volume de l'appel).

Réglage de la luminosité, hibernation, redémarrage, mise hors tension, informations sur l'appareil (mise à jour sans fil, numéro de modèle, numéro de version, IMEI).

Style du bureau (un carré, quatre carrés), outil de nettoyage (nettoyer l'application en arrière-plan, vider le cache).

Plus (Bluetooth, torche, réseau mobile, réglages de la date et de l'heure, langue).

Code QR :

1) Télécharger le code QR : Cliquez pour afficher le code QR, scannez le code pour télécharger l'APP.

2. Code d'enregistrement : affiche le code d'enregistrement de l'appareil.

Crazy Math : cliquez sur l'interface pour démarrer le jeu en cliquant sur « Start ». La difficulté du jeu est divisée en trois niveaux : « simple, général et difficile ». Vous pouvez la configurer en cliquant sur le bouton « Settings » de l'interface.

Syllabus : cliquez pour aller voir le cours du lundi au vendredi Configuré par l'APP

Tapez avec des amis : cliquez pour entrer dans l'interface, deux horloges tapent pour se faire des amis, une fois que l'ami a réussi, l'image s'allume.

Ce modèle peut être utilisé pour se faire jusqu'à quatre amis. Cliquez sur l'avatar d'un ami pour discuter avec lui et lui envoyer des voix et des photos. Appuyez longuement sur le message envoyé par l'ami pour « supprimer » et « supprimer tout ». Appuyez longuement sur « Photo d'amis » pour supprimer vos amis.

SOS : Définissez 3 numéros de contact d'urgence. En cas d'urgence, la montre émet une alarme en appuyant sur le bouton SOS pendant 3 secondes et compose 3 numéros de façon cyclique. Si personne ne répond, l'appel circulaire s'arrête.

Surveillance à distance : en configurant l'APP, la montre compose activement le numéro défini (généralement celui des parents), et le téléphone portable peut écouter la montre dans un sens et connaître les circonstances entourant l'enfant.

Interdiction d'utilisation : trois périodes de temps peuvent être définies, et la montre bloque tous les appels et autres sons pendant cette période (valable du lundi au vendredi).

Réglage du rappel par SMS : vous pouvez contrôler si la montre ouvre la fonction SMS pour les informations relatives à l'alarme (chargement normal des SMS).

Membres de la famille : affiche tous les comptes des membres de la famille liés à la montre.

Mode de travail : 3 modes de travail, mode normal par défaut.

Style du bureau :

Carré simple : après avoir changé pour 4 carrés, glissez vers la gauche sur l'interface principale pour modifier l'écran de fonction du bureau.

Quatre carrés : l'interface principale ne peut pas glisser vers la gauche ou la droite.

Extinction à distance : l'horloge peut être éteinte à distance par l'application après avoir été allumée.

7. Résolution des problèmes

L'horloge ne peut pas se connecter au serveur lorsqu'elle est allumée pour la première fois. Veuillez vérifier :

- 1) La carte SIM de la montre est-elle 4g ?
- 2) Si la carte SIM de la montre est activée pour le trafic de données.
- 3) Si les paramètres du serveur sont l'IP et l'APN, et si l'IMEI est correct. Vous devez vous assurer que le code-barres IMEI sur la montre est le même que l'IMEI inscrit sur la montre lors de sa fabrication. Les clients peuvent envoyer le message texte pw,123456,ts# à la montre par téléphone portable (la montre doit être chargée avec une carte, le message texte doit être saisi en anglais). En cas de problème, veuillez demander de l'aide à votre distributeur local.
- 4) Il y a deux cas où l'enregistrement n'est pas possible :
 - a. Le numéro de l'appareil n'existe pas ou le numéro de l'appareil a été enregistré. Vous devez vous adresser à votre distributeur
 - b. Si l'affichage du compte a été enregistré, le client peut s'enregistrer à nouveau en changeant de compte.