

# Marmite électrique AV0328

## Mode d'emploi



Lisez attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil, car elles contiennent des conseils importants concernant son installation, son utilisation et sa sécurité.

## **Mode d'emploi :**

1. Branchez le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension de la prise correspond à celle du produit.
2. Ce produit dispose de deux puissances. Une fois branché, vous devez choisir la puissance dont vous avez besoin pour chaque aliment.
3. Après utilisation, placez le bouton rotatif sur la position initiale (arrêt), laissez le produit refroidir naturellement et débranchez-le de la prise de terre.

## **Nettoyage et entretien :**

1. Après chaque utilisation, débranchez le produit et laissez la cocotte refroidir naturellement à température ambiante avant d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur. Placez-le ensuite dans un endroit sûr et aéré.
2. Il est strictement interdit de plonger le corps de la cocotte dans l'eau pour le nettoyer afin d'éviter d'endommager les composants électriques internes du produit. Le couvercle en verre peut être rincé à l'eau.
3. Il est strictement interdit d'utiliser des billes d'acier et d'autres objets durs qui pourraient facilement endommager le revêtement antiadhésif. La cocotte s'use naturellement après une utilisation prolongée, ce qui n'affectera pas l'utilisation normale du produit, mais rendra le nettoyage plus difficile.
4. Utilisez un détergent neutre ou de l'eau pour nettoyer l'intérieur de la cocotte et le couvercle. N'utilisez pas d'objets durs et tranchants (tels que des billes d'acier, des lames, etc.) pour nettoyer l'intérieur de la cocotte. Nettoyez-le ensuite plusieurs fois à l'aide d'un chiffon humide, séchez-le et placez-le dans un endroit sûr et aéré.
5. Le corps de la casserole de ce produit est recouvert d'une couche antiadhésive, il n'y aura donc pas de dépôts de calcaire après une utilisation prolongée, ce qui vous évitera d'avoir à éliminer le calcaire.

## **Points à prendre en compte :**

1. Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
2. Avant utilisation, vous devez vérifier si la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de la bouilloire électrique correspond à la tension que vous utilisez et utiliser une prise à trois broches avec une mise à la terre fiable. Ne partagez pas l'alimentation de la prise avec d'autres utilisateurs d'électricité afin de garantir votre sécurité personnelle.

3. Lorsqu'il est en cours d'utilisation, il doit être placé sur une surface stable et hors de portée des enfants.
4. N'utilisez pas ce produit sur ou à proximité de surfaces non résistantes à la chaleur, telles que les tapis et les plastiques. Lors de l'utilisation, ne remplissez pas plus de 80 % de la capacité afin d'éviter que les aliments ne débordent pendant la cuisson et ne provoquent un choc électrique.
5. Il est interdit de plonger le corps de la cocotte dans l'eau pour le nettoyer, sinon les composants électriques seront endommagés et des accidents dus à des fuites se produiront. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les résidus à la surface du corps de la cocotte et à l'intérieur de celle-ci. Le nettoyage de la surface de la cocotte prolonge sa durée de vie.
6. Utilisez ce produit dans un environnement sec. Rangez ce produit dans un endroit sec après utilisation. Ne rangez pas ce produit dans un environnement humide afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique du produit.
7. Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le corps de la cocotte, il est interdit d'allumer l'alimentation et la chaleur sèche. Débranchez l'alimentation électrique.
8. En cas de problèmes de qualité ou de dysfonctionnement, ne démontez pas la cocotte vous-même. Suivez les instructions et contactez le vendeur.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou des accessoires spéciaux achetés auprès du fabricant ou du vendeur.

### **Instructions relatives à la garantie :**

1. Dans les cas suivants, la garantie ne peut être utilisée :
  - Non-respect des instructions d'utilisation et dysfonctionnement.
  - En cas de catastrophe naturelle ou de dommages causés par une force extrême.
  - Défaut causé par une chute ou une collision.
2. Lorsque les utilisateurs ont besoin de services de maintenance, ils peuvent contacter le vendeur via :

**[service@emprendimientosurbanos.es](mailto:service@emprendimientosurbanos.es)**