

Manuel d'instructions

AX0094

Sécurité

1. Avant de brancher l'appareil pour la première fois, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à la tension de votre installation électrique.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
3. Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
4. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) d'un courant de fonctionnement différentiel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
5. **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
6. N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'utilisation
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Débranchez toujours le sèche-cheveux de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
10. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
11. Ne vaporisez pas de produits aérosol lorsque le sèche-cheveux est en marche.
12. Ne laissez pas le sèche-cheveux allumé lorsque vous ne l'utilisez pas.
13. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
14. Les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne doivent jamais être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.

15. Si toutefois le flux d'air est obstrué par inadvertance pendant l'utilisation, le dispositif de sécurité thermique intégré éteindra automatiquement l'appareil. Le sèche-cheveux se rallumera automatiquement après avoir refroidi pendant quelques minutes.

16. Éloignez vos cheveux de l'ouverture d'entrée d'air afin d'éviter qu'ils ne soient aspirés.

17. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne l'utilisez pas si vous avez les mains mouillées

Aperçu

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour profiter pleinement de votre produit de qualité :



A : Embout froid

B : Accessoire boucleur spiralé amovible (30 mm)

C : Bouton de déverrouillage

D : Interrupteur marche/arrêt / Réglage de la température (55 °C - 80 °C - 105 °C)

E : Filtre arrière à charnière

F : Anneau de suspension

G:Blower attachement

H : Brosse à boucler

I : Brosse multifonction

Fonctionnement

Réglages :

Votre appareil dispose des options de réglage suivantes :

Niveau de température

0 : Arrêt

1 : Température modérée pour un séchage et un coiffage en douceur

2 : Température élevée pour un séchage et un coiffage rapides

3 : Température maximale pour un séchage et un coiffage rapides

Changement de l'accessoire de coiffage :

Fixez l'accessoire sur le corps de l'appareil en alignant les guides sur les deux parties, puis appuyez sur les deux tout en faisant tourner doucement le peigne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic. Pour retirer le peigne, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur les côtés de l'appareil et retirez délicatement l'accessoire.

L'accessoire de coiffage est un peigne spiralé conçu pour boucler les cheveux.

Comment utiliser les accessoires :

L'accessoire de coiffage est un peigne spiralé conçu pour boucler les cheveux.

*Assurez-vous que le signe « ● » de l'accessoire et le signe « ▲ » de l'appareil sont alignés.

Tournez l'accessoire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « click ».

*Pour retirer, appuyez sur le signe « PUSH ▲ » de l'appareil, tournez l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

***Brosse soufflante**

Pour créer de belles ondulations latérales

1. Peigne à tension pour une meilleure prise des cheveux.

2. Pour utiliser le peigne à tension, placez fermement les cheveux dans la brosse.

***Brosse à rouleaux**

Étalez vos cheveux en mèches et enroulez-les sur la brosse ronde. Pour défaire la mèche, appuyez sur le bouton situé au-dessus de l'interrupteur. Ne peignez pas vos cheveux immédiatement après les avoir bouclés ; laissez-les refroidir

Fonctionnement

Vérifiez si la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique (sur la poignée de l'appareil) correspond à votre réseau électrique local.

1 Séchez soigneusement vos cheveux à la serviette après le lavage.

2 Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

3 Allumez l'appareil avec l'interrupteur D et réglez la température.

4 Si nécessaire, vous pouvez interrompre le flux d'air chaud pendant le séchage en tournant l'interrupteur D sur la position « 1 » (air froid).

Remarque

Le réglage air froid interrompt le fonctionnement de l'air chaud et fournit un flux d'air frais. Cela vous permet de mieux fixer votre coiffure et de la maintenir plus longtemps.

5 Après utilisation, éteignez l'appareil avec le bouton D et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Attention

N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et l'appareil pour détecter tout dommage visible.

Nettoyage

1. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon sec.

2. Les accessoires peuvent être nettoyés avec un chiffon humide ou rincés sous l'eau courante

Retirez les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer. Assurez-vous qu'ils soient secs avant de les utiliser ou de les ranger.

Ne jamais rincer l'appareil à l'eau.

Rangement

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez-le.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sec. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela risque de l'user prématurément et de le casser. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, l'appareil doit être remplacé en le retournant au détaillant auprès duquel il a été acheté ou à une personne qualifiée afin d'éviter tout danger

Informations sur la garantie

Le fabricant offre une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, d'une durée minimale d'un an, à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être fournie.

La garantie ne s'applique pas en cas de :

- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
- Utilisation de la force, dommages causés par des influences extérieures
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple branchement à une alimentation secteur inadaptée ou non-respect des instructions d'installation
- Appareil partiellement ou totalement démonté

Mise au rebut correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.