Kids Smart Watch S6

Manuale d'uso

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso per garantire una corretta installazione e un uso appropriato delle sue funzioni. Il colore del prodotto reale può variare rispetto a quello mostrato in questo manuale.

Prima del primo utilizzo:

- Caricare la batteria per almeno due ore.

- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante "ON/OFF" per alcuni secondi.

Scheda SIM

- Per poter utilizzare tutte le funzioni dell'orologio è necessario inserire una scheda SIM.

- Prima di inserire la scheda, spegnere lo smartwatch e assicurarsi che l'orologio sia spento.

- Attenzione: la carta SIM non deve avere un codice PIN.

- Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali guasti dovuti a una configurazione errata della scheda SIM. In caso di dubbio, rivolgersi alla propria compagnia telefónica il vostro gestore telefonico per configurare la scheda SIM.

Istruzioni per l'uso

1. Telecamera A, 2. Telecamera B, 3. Pulsante di accensione/spegnimento, 4. Retro, 5. Slot per scheda SIM, 6. Porta USB

Istruzioni per l'uso: scorrere a sinistra e a destra per cambiare la schermata di standby, fare clic per accedere al menu principale.

Accensione/spegnimento

Acceso: tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

* Se il dispositivo non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Riprovare dopo aver ricaricato il dispositivo per alcuni minuti.

Ricarica

Rimuovere il tappo di silicone dalla porta di ricarica USB, quindi collegare l'estremità Micro-USB del cavo all'orologio e l'altra estremità al caricatore USB.

*Una volta collegato il caricatore alla presa di corrente, l'icona della batteria in alto a destra dello schermo inizierà a scorrere, indicando che il dispositivo è in modalità di ricarica. Quando è completamente carica, l'icona della batteria smette di scorrere e visualizza l'immagine della batteria piena. Si consiglia di utilizzare un caricatore da 5V 1A.

Nota: non utilizzare un adattatore con una tensione di uscita nominale superiore a 5 V per evitare di danneggiare il dispositivo.

Installazione di una scheda SIM

Inserire la scheda SIM nell'apposito slot come indicato dalla direzione del simbolo (chip rivolto verso l'alto, angolo smussato verso l'interno). (Installare la scheda SIM con il dispositivo spento).

*La scheda SIM deve essere compatibile con la rete GSM; in caso contrario, la funzione di comunicazione non sarà valida.

Interfaccia principale e istruzioni per l'uso

1. Indicatore della batteria, 2. Giorno della settimana, 3. Data, 4. Ora del giorno, 5. Segnale

Contatti

Premere nell'interfaccia di standby per entrare nel menu principale, selezionare i Contatti e premere per entrare, si possono scegliere rispettivamente papà, mamma o altri, premere il numero impostato per entrare nell'interfaccia, dopo la modifica, premere salva. Premere l'avatar nell'interfaccia di registrazione della rubrica per effettuare la chiamata corrispondente. Nota: la rubrica può salvare 10 numeri.

Composizione nel menu principale

Selezionare componi e premere per entrare. Dopo aver inserito il numero nell'interfaccia di composizione, premere il tasto di composizione per effettuare direttamente la chiamata.

Fotocamera

Selezionare Fotocamera nel menu principale e premere per accedere all'interfaccia di anteprima, premere il pulsante centrale per scattare una foto, premere il pulsante di conversione nell'angolo in alto a sinistra per cambiare la fotocamera e premere il pulsante indietro per tornare indietro.

Foto

Selezionare Foto nel menu principale e premere invio per visualizzare le foto salvate.

Video

Selezionare Video dal menu principale e fare clic su entra, fare clic sull'icona della videocamera nell'angolo in basso a sinistra per avviare la registrazione e fare clic sull'icona indietro per terminare la registrazione e salvare. Fare clic sull'icona della telecamera nell'angolo in alto a sinistra per passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore.

Giocatore

Selezionare Lettore dal menu principale, fare clic per entrare, selezionare il video da riprodurre.

Musica

Selezionare Lettore musicale dal menu principale, fare clic per riprodurre la musica. Nota: è necessario copiare prima il brano nella cartella Musica dell'orologio.

Registratore

Selezionare Registratore nel menu principale e fare clic per accedere, per registrare.

Calcolatrice

Selezionare Calcolatrice nel menu principale e fare clic per accedere; è possibile utilizzare una calcolatrice per eseguire semplici calcoli.

Calendario

Selezionare Calendario dal menu principale e fare clic per accedere, per visualizzare il calendario.

Sveglia

Selezionare Sveglia nel menu principale e fare clic per accedere, per impostare la sveglia; sono supportate fino a tre sveglie diverse. È possibile selezionare l'ora e il periodo.

Sfondo

Selezionare lo sfondo nel menu principale e fare clic per accedere, per impostare lo sfondo del menu principale.

Strumenti

Nel menu principale, selezionare lo strumento e fare clic per accedere. È presente un menu per cronometro / timer / gestione dei file.

Giochi

Nel menu principale, selezionare il gioco e fare clic per accedere. Ci sono giochi di puzzle predefiniti nell'orologio.

Configurazione

- Lingua: Multi-lingua.

- Ora/data: è possibile impostare l'ora e la data.

- Chiamate: è possibile controllare l'elenco delle chiamate effettuate dal dispositivo.

- Modalità silenziosa: l'orologio sarà in modalità silenziosa quando questa funzione è attivata.

- Controllo genitori: premere a lungo lo schermo per accedere alle impostazioni del controllo genitori. In base alle indicazioni, fare clic tre volte sull'area colorata corrispondente per sbloccare e accedere all'interfaccia di impostazione del controllo parentale. Il tempo di gioco giornaliero può essere impostato su: nessun gioco, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, illimitato.

- Reset: dopo aver selezionato questa opzione, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.

FAQ.

D: Che tipo di scheda SIM è adatta a questo orologio?

R: L'orologio supporta solo schede SIM con standard di comunicazione 2G GSM. Per effettuare una telefonata, è necessario attivare il servizio di chiamata vocale della scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di comunicazione locale.

D: Posso usare l'orologio senza una scheda SIM?

R: Se l'orologio non dispone di una scheda SIM, le funzioni di comunicazione, come le chiamate, saranno disabilitate.

D: Quali sono i requisiti del caricabatterie?

R: Utilizzare un caricatore USB per l'orologio. Si raccomanda di utilizzare SOLO un caricabatterie per telefoni cellulari da 5 V (consigliato 1A). Attenzione: Evitare di utilizzare il caricabatterie con un'uscita superiore a 5 V, poiché il superamento di tale tensione è dannoso per il dispositivo.

D: Quanto tempo occorre per caricare completamente l'orologio?

R: L'orologio può impiegare dalle 2 alle 3 ore per caricarsi. Sull'orologio è presente un'icona di carica che indica la carica attuale. Quando la carica è bassa, caricarlo immediatamente.

D: Non si accende.

R: La carica della batteria si scarica completamente se l'orologio non viene usato per molto tempo. Prima di provare a riaccenderlo, caricarlo per almeno 10 minuti.