

## KILLER DI ZANZARE – AR0031



### Racchetta elettrica antizanzare

#### Istruzioni per l'uso

- **Durante la ricarica**, portare l'interruttore di alimentazione in posizione "OFF", estrarre completamente la spina di alimentazione e inserirla nella presa 100/220V-60/50Hz. Il tempo di ricarica è di 10-12 ore alla volta; dopo la ricarica, ricollegare l'unità.

- **Metodo di illuminazione ed eliminazione delle zanzare:** Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "ON2", tenere premuto l'interruttore a pulsante, la spia di funzionamento si accenderà e la maglia metallica al centro avrà un'alta tensione di circa 3000V DC (non toccare). Tenere saldamente il manico della racchetta per zanzare e ruotarlo in modo che la rete elettrica entri in contatto con le zanzare. Dopo l'uso, rilasciare l'interruttore a pulsante, l'indicatore di funzionamento si spegnerà e la griglia di alimentazione verrà interrotta. Quando l'interruttore di alimentazione è in posizione "Light ON1", la luce LED si accende e l'illuminazione viene utilizzata in quel momento; quando si preme l'interruttore a pulsante, l'ammazza-zanzare e l'illuminazione possono essere utilizzati contemporaneamente.

- **Tempo di utilizzo:** quando è completamente carica, la zanzariera può essere utilizzata per circa una settimana. Si consiglia di caricarlo per 4-8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta; quando la batteria si esaurisce, si prega di caricarlo completamente in tempo. Se non si utilizza l'ammazza-zanzare per molto tempo, si prega di caricarlo per più di 8 ore ogni tre mesi, altrimenti la durata della batteria si ridurrà.

#### Precauzioni per l'uso

- Questo prodotto ha l'aspetto di una racchetta da tennis, ma non è un giocattolo, quindi è bene tenerlo lontano dai bambini. Caricare la batteria in tempo, non utilizzarla durante la carica e tenerla lontana da materiali infiammabili ed esplosivi.

- Non utilizzare in luoghi in cui sono conservati gas o liquidi infiammabili ed esplosivi e non toccare oggetti metallici conduttivi sulla superficie della griglia.

- Non lasciare che il prodotto si bagni o si inumidisca. I residui di zanzare rimossi dalla superficie della griglia possono essere spazzolati via con una spazzola morbida o picchiettando. Non

sciacquare la griglia metallica con acqua, spruzzare o pulire con un asciugamano bagnato per evitare cortocircuiti.

- Se il tempo è umido e la zanzariera può assorbire umidità, l'effetto disinfestante sarà ridotto. È necessario asciugarla in tempo o farla asciugare al sole: lo scacciamosche si riprenderà automaticamente.

## **Ambito di applicazione**

Trattandosi di un ammazzamosche elettronico, questo prodotto non è adatto a stalle, depositi di bestiame e luoghi simili, ma è adatto all'uso interno.

**Grazie per aver acquistato questa serie di prodotti.**

