Manuale d'uso W38 / W38 PRO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Per avere una comprensione completa dell'uso di questo dispositivo, per conoscere tutte le caratteristiche e il metodo di funzionamento più semplice, si prega di leggere prima questo manuale.

Le funzioni riportate nel manuale d'uso possono essere leggermente diverse da quelle fisiche.

Gli errori tipografici nel presente manuale e le discrepanze saranno aggiornati tempestivamente con i prodotti più recenti. In caso di aggiornamenti, il presente manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

Guida al funzionamento:

Corona rotante: scorrere per ingrandire/rimpicciolire il menu intelligente o cambiare lo sfondo dell'orologio, toccare per accedere al menu principale, toccare due volte per cambiare lo stile del menu.

Pulsante inferiore: tenere premuto il pulsante per alcuni secondi per accendere/spegnere il dispositivo; premere brevemente il pulsante per accendere lo schermo quando lo schermo è spento.

Pulsante ON/OFF

Istruzioni al tocco: toccare per accedere a ciascuna funzione, scorrere verso destra per tornare indietro; sulla home page scorrere verso il basso per accedere alla barra di stato, scorrere verso l'alto per andare al centro notifiche, scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni preferite, scorrere verso + per aggiungere funzioni preferite. scorrere verso destra per andare al menu principale.

Cambiare lo sfondo dell'orologio: toccare e tenere premuto la schermata iniziale per cambiare i diversi sfondi dell'orologio

Cambio del cinturino: facendo scorrere il cinturino lateralmente su entrambi i lati, il cinturino dell'orologio può essere facilmente rimosso.

1: tirare 2: premere

Ricarica senza fili: supporta i caricatori per telefoni cellulari da 5 V e le porte USB dei computer. Posizionare l'orologio sul disco di ricarica e si caricherà automaticamente. La ricarica completa richiede circa 3 ore.

Ricarica magnetica: posizionare il punto di ricarica collegato al retro dei pin di ricarica del dispositivo, che si caricherà automaticamente. Supporta PC, USB o caricabatterie standard da 5V. La ricarica completa del dispositivo richiede circa 90 minuti.

Attenzione: Evitare che il cavo di ricarica magnetico a 2 pin entri in contatto con materiale conduttivo, come chiavi o altri oggetti metallici, per evitare di provocare un cortocircuito.

CONNETTIVITÀ

Per collegare l'orologio al telefono, scaricare prima l'applicazione MActive Pro sul telefono.

MActive Pro

1. Telefono Android/i0S: scansionare la seguente immagine del codice QR con il browser o con un qualsiasi scanner per effettuare il download.

Dopo l'installazione, attivare il Bluetooth sul telefono e sull'app, confermare che le notifiche e tutte le altre autorizzazioni richieste dall'app siano abilitate e compilare le informazioni personali. Premere "Aggiungi dispositivo", cercare il dispositivo "Watch8" (attivare il GPS sullo smartphone prima dell'associazione) e premere connetti.

Impostazioni dei messaggi:

In App - Dispositivo - Notifiche, selezionare le applicazioni corrispondenti, attivare l'interruttore.

Cosa succede se non ricevo la notifica?

1. La notifica dell'orologio sincronizza solo le notifiche del telefono dal centro notifiche, come le chiamate in arrivo, gli SMS, WhatsApp, WeChat, ecc. Se il telefono non riceve le notifiche nel centro notifiche, non le riceverà nemmeno l'orologio.

2. Se ancora non si ricevono notifiche dopo il passo (1). Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e verificare se il dispositivo collegato ha "Watch8". In caso affermativo, disaccoppiare il dispositivo, spegnere il Bluetooth del telefono e riaccenderlo per riconnetterlo.

3. Se i due passaggi precedenti non risolvono il problema delle notifiche, disinstallare l'applicazione e scaricarla nuovamente. Ricordate di accettare tutti i permessi richiesti dall'app al termine dell'installazione, accendetela e ricollegatela.

Caratteristiche principali:

Aggiornamento del firmware: quando il Bluetooth è collegato, nell'app toccare "Dispositivo", "Versione del firmware" e verrà notificato se è disponibile una nuova versione da aggiornare. Durante l'aggiornamento verrà visualizzata una barra di processo, attendere il completamento. L'orologio si riavvia e si ricollega all'app del telefono. Non utilizzare l'orologio durante l'aggiornamento. L'aggiornamento richiede dai 3 ai 5 minuti.

Chiamate: questo dispositivo supporta le chiamate Bluetooth; l'orologio controlla il telefono per effettuare o ricevere chiamate. Toccare l'icona della chiamata Bluetooth nel menu a discesa, in Impostazioni telefono-Bluetooth-ricercare "Watch Call" e connettersi all'orologio. L'audio delle chiamate Bluetooth può essere disattivato, in questo caso l'orologio non sarà in grado di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth.

Rubrica: dopo la connessione all'app del telefono, è possibile aggiungere 10 contatti di uso frequente alla rubrica dell'orologio dall'app..

Lingua/Ora/Data: sincronizza lingua/data/ora tra il telefono cellulare e lo smart watch dopo la connessione.

Schermata dell'orologio in standby: è possibile scegliere tra un paio di sfondi dell'orologio, tenendo premuto 3 secondi sulla schermata iniziale per cambiare lo sfondo dell'orologio; è possibile scaricare nuovi sfondi dell'orologio nell'app; è anche possibile personalizzare le proprie foto come sfondo dell'orologio.

Monitoraggio del sonno: il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 22:00 alle 8:00 del giorno successivo. È possibile controllare i dettagli della qualità del sonno con l'app sul telefono.

Notifiche: Sincronizzazione e visualizzazione delle notifiche da app come Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. tra il telefono cellulare e lo smartwatch. Sull'orologio possono essere visualizzate fino a 8 notifiche. Regolare le impostazioni nell'app MActive Pro e consentire la visualizzazione delle notifiche (autorizzazioni dell'app). È anche possibile rifiutare le chiamate in arrivo tramite l'orologio.

Informazioni sull'attività: visualizza i dati relativi all'allenamento e alla salute, tra cui passi, distanza e consumo di calorie. Questi dati vengono salvati ogni giorno fino alla mezzanotte (12:00) e poi ripristinati a "0" il giorno successivo. È possibile visualizzare i dati passati nella cronologia.

Esercizio: selezionare una modalità sportiva per registrare i dati dell'esercizio. Eseguire la funzione per avviare l'attività, scorrere verso destra per mettere in pausa l'esercizio, toccare per terminare l'esercizio. Registra durata, calorie, frequenza cardiaca, ecc.

Funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca: quando questa funzione è attivata, il dispositivo misura la frequenza cardiaca scansionando la superficie capillare della pelle con i diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Per interrompere la misurazione, scorrere ad altri menu. Consultare Internet per informazioni sulla frequenza cardiaca media, sulla frequenza cardiaca da sforzo per la propria fascia di età e sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Funzione pressione sanguigna: posizionare le mani su una superficie e non muoverle. Quando questa funzione è attivata, occorrono 45-50 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Funzione cronometro: premere per avviare e mettere in pausa, premere nuovamente per arrestare.

Funzione elettrocardiogramma (ECG): il dispositivo combina un sensore ottico di frequenza cardiaca e un sensore ECG per visualizzare informazioni sulla funzione cardiaca dell'utente come riferimento. Quando questa funzione è attivata, occorrono circa 30 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato nell'App per la revisione. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Funzione ossigeno nel sangue: il livello di ossigeno nel sangue (SP02H) è la quantità di ossigeno circolante nel sangue. Consultare Internet per informazioni sulla percentuale di ossigeno nel sangue sana o normale per la propria fascia di età e sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Informazioni: Controllare il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione dell'orologio.

Reset: toccare per resettare tutti i dati (modalità di fabbrica).

Controllo remoto (Musica): consente di attivare e controllare la riproduzione di musica sul telefono attraverso lo smartwatch (è necessario che sul telefono sia installata un'applicazione di riproduzione musicale).

Funzione sveglia: è possibile impostare più orari di sveglia tramite l'app MActive Pro sul telefono.

Sedentarietà, promemoria per bere: consente di impostare un orario per l'esercizio fisico e/o un promemoria per bere acqua tramite l'app.

Funzione di ricerca del telefono: quando il dispositivo e il telefono sono collegati, la funzione di ricerca del telefono può aiutare a localizzare il cellulare. Premere "Trova telefono" e localizzare il dispositivo attraverso la suoneria/il suono proveniente dal telefono.

Attivazione della sveglia: è possibile "svegliare" l'orologio con il movimento del polso. Configurare questa funzione con l'applicazione. Si noti che questa funzione può aumentare il consumo di energia.

Informazioni importanti sulla garanzia:

La presente garanzia copre solo i difetti di fabbricazione o delle parti. I prodotti o le parti difettose saranno riparati o sostituiti...

Normale usura

- La garanzia non copre le batterie o le cinghie danneggiate dalla normale usura nell'uso quotidiano.

Non inclusi nei termini della garanzia

La garanzia non copre

- Qualsiasi difetto causato da incidenti, uso improprio, abuso, installazione o funzionamento improprio, mancanza di ragionevole cura, modifica non autorizzata, perdita di parti, manomissione o tentativo di riparazione da parte di una persona non autorizzata dal rivenditore.

- Qualsiasi prodotto che non sia stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità al manuale di istruzioni del produttore fornito con il prodotto.

- Qualsiasi prodotto che sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

- Qualsiasi danno causato da un'alimentazione non corretta o da un collegamento errato dei cavi.

Osservazioni:

- Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata.

- Avvertenze di sicurezza per l'uso della batteria: non smontare, colpire, schiacciare o dare fuoco alla batteria; se la batteria è molto gonfia, non continuare a usarla; non collocarla in un ambiente ad alta temperatura; non usare la batteria dopo averla immersa in acqua.

- Non utilizzare l'orologio in una doccia/bagno caldo o in una sauna: i vapori penetrerebbero nell'apparecchio, danneggiando i componenti interni. Questo non rientra nell'ambito della garanzia.

- Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti sulla salute forniti sono solo di riferimento e non costituiscono una base per la diagnosi e il trattamento.