

Smartwatch W28MAX



Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Per comprendere appieno l'uso di questo dispositivo, tutte le sue funzioni e il suo semplice funzionamento, si prega di leggere prima questo manuale.

Le funzioni descritte nel manuale d'uso possono differire leggermente da quelle dell'orologio fisico.

Gli errori tipografici e le discrepanze presenti in questo manuale saranno aggiornati a tempo debito con i prodotti più recenti. In caso di aggiornamento, il presente manuale può essere modificato senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

Nota

Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata. Non smontarlo, colpirlo, schiacciarlo o metterlo nel fuoco; se è molto gonfio, non continuare a usarlo; non metterlo in un ambiente ad alta temperatura; non usare la batteria dopo averla immersa in acqua.

Non utilizzare la batteria durante una doccia/un bagno caldo o una sauna, poiché i vapori penetrano nell'apparecchio e danneggiano i componenti periferici. Questo non è coperto dalla garanzia.

Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti relativi alla salute sono forniti solo a scopo di riferimento e non costituiscono una base per la diagnosi o il trattamento.

Guida all'uso

Corona superiore: scorrere per ingrandire o ridurre il menu intelligente o cambiare il display dell'orologio, premere per accedere al menu principale, premere due volte per cambiare lo stile del menu.

Pulsante inferiore: tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo; premere brevemente per accendere lo schermo quando è spento.

Istruzioni tattili: toccare per accedere a ciascuna funzione, scorrere verso destra per tornare indietro; sulla pagina iniziale, scorrere verso il basso per accedere alla barra di stato, scorrere verso l'alto per accedere al centro notifiche, scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni preferite, scorrere + per aggiungere funzioni preferite. scorrere verso destra per accedere al menu principale.



* ACCESO / SPENTO

Istruzioni tattili



1. Barra di stato ; 2. Funzioni utilizzate di frequente ; 3. Notifiche; 4. Menu a discesa

Cambiare gli sfondi



Cambiare lo sfondo: tenere premuto sulla schermata iniziale per cambiare i diversi sfondi dell'orologio.

Cinturino

Cambiare il cinturino: con una mano, premere il pulsante sul retro della cassa; con l'altra mano, estrarre il cinturino.



1. Premere / 2. Spingere

Istruzioni per la ricarica: questo prodotto utilizza un caricatore wireless compatibile con i caricatori per telefoni cellulari da 5 V e con le porte USB dei computer. Posizionare l'orologio sul disco di ricarica e si caricherà automaticamente. Una ricarica completa richiede circa 3 ore.

Connessione

Per collegare l'orologio al telefono, scaricare prima l'applicazione MActive Pro sul telefono e seguire i passaggi indicati di seguito.



MActive Pro

1) Telefono Android/iOS: scansionare l'immagine del codice QR con il browser o con un qualsiasi scanner per scaricarla.

- Dopo l'installazione, attivare il Bluetooth sul telefono e nell'app, confermare l'attivazione delle notifiche e delle altre autorizzazioni richieste dall'app e compilare i dati personali. Premere "Aggiungi un dispositivo", cercare il dispositivo "Watch8" (attivare il GPS sullo smartphone prima dell'associazione) e premere "Connetti".

Impostazioni dei messaggi

In App - Dispositivo - Notifiche, selezionare le applicazioni pertinenti e attivare l'interruttore.

Cosa succede se non ricevo notifiche?

1. La notifica dell'orologio sincronizza solo le notifiche del telefono dal centro notifiche, come chiamate in arrivo, messaggi di testo, WhatsApp, WeChat, ecc,

Se il telefono non riceve le notifiche dal centro notifiche, nemmeno l'orologio sarà in grado di riceverle. Se il telefono non riceve le notifiche dal centro notifiche, nemmeno l'orologio sarà in grado di riceverle.

2. Se non si ricevono ancora notifiche dopo il passo (1). Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e verificare se il dispositivo collegato ha "Watch8". In tal caso, smontare l'orologio, disabilitare il Bluetooth sul telefono e riabilitarlo per riconnettersi.

3) Se i due passaggi precedenti non risolvono il problema delle notifiche, disinstallare l'applicazione e scaricarla nuovamente.

Non dimenticate di accettare tutte le autorizzazioni richieste. Non dimenticate di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione al termine dell'installazione, riaccendetela e ricollegatela.

Funzioni principali

Aggiornamento del firmware: quando il Bluetooth è collegato, nell'applicazione, toccare "Dispositivo - Versione firmware" - verrà ricordato se è disponibile una nuova versione da aggiornare. Durante l'aggiornamento, apparirà una barra di processo, attendere che termini. L'orologio si riavvia e si ricollega all'applicazione del telefono. Non utilizzare l'orologio durante l'aggiornamento. L'aggiornamento richiede dai 3 ai 5 minuti.

Chiamate: questo dispositivo supporta le chiamate Bluetooth e l'orologio controlla il telefono per effettuare o ricevere chiamate. Toccare l'icona della chiamata Bluetooth nel menu a discesa, in Impostazioni telefono - Chiamata Bluetooth - cercare "Watch Call" e collegarsi all'orologio.

L'audio delle chiamate Bluetooth può essere disattivato, ma in tal caso l'orologio non sarà in grado di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth; per impostazione predefinita è attiva la modalità a basso consumo, che può prolungare il tempo di utilizzo.

Rubrica: dopo la connessione all'app del telefono, è possibile aggiungere 100 contatti di uso frequente alla rubrica dell'orologio dall'app.

Lingua/Ora/Data: dopo la connessione, è possibile sincronizzare la lingua, la data e l'ora tra il telefono cellulare e lo smartwatch.

Schermate di standby dell'orologio: è possibile scegliere tra diversi sfondi dell'orologio; premere la schermata iniziale per 3 secondi per cambiare lo sfondo dell'orologio; è anche possibile scaricare nuovi sfondi dell'orologio dall'app; è possibile personalizzare le proprie foto come sfondo.

Monitoraggio del sonno: il monitor del sonno si attiva automaticamente dalle 22.00 alle 20.00 del giorno successivo. È possibile controllare i dettagli della qualità del sonno utilizzando l'applicazione sul telefono.

Esercizio: selezionare una modalità sport per registrare l'attività fisica. Inserire per iniziare l'attività, scorrere verso destra per mettere in pausa l'allenamento, toccare per terminare. Traccia il tempo, le calorie, la frequenza cardiaca, ecc.

Notifiche: sincronizza e visualizza le notifiche di app come Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. tra il telefono cellulare e lo smartwatch. È possibile visualizzare fino a 8 notifiche sull'orologio. Regolare le impostazioni dell'app MActive Pro e autorizzare la visualizzazione delle notifiche (autorizzazioni app). È possibile rifiutare le chiamate in arrivo tramite l'orologio.

Informazioni sull'attività: visualizza i dati relativi all'allenamento e alla salute, compresi i passi, la distanza e il consumo di calorie. Questi dati vengono registrati fino alla mezzanotte (0:00) di ogni giorno e poi azzerati per il giorno successivo. È possibile visualizzare i dati precedenti nella cronologia.

Funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca: quando questa funzione è attivata, il dispositivo misura la frequenza cardiaca scansionando la superficie capillare della pelle mediante diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Scorrere gli altri menu per interrompere la misurazione. Consultare Internet per informazioni sulla frequenza cardiaca media, sulla frequenza cardiaca da sforzo per la propria fascia di età e sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico.

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento.

Funzione cronometro: premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare.

Reset: premere per resettare tutti i dati (modalità di fabbrica).

Controllo remoto (musica): consente di attivare e controllare la riproduzione di musica sul telefono tramite lo smartwatch (è necessario installare un'applicazione di riproduzione musicale sul telefono).

Periodo femminile: consente di impostare l'orario delle mestruazioni, miglior promemoria per monitorare la propria salute.

Informazioni: Controlla il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione.

Funzione sveglia: è possibile impostare più orari di sveglia tramite l'app MActive Pro sul telefono.

Promemoria sedentarietà e bevande: attraverso l'app è possibile impostare un orario per l'esercizio fisico e/o un promemoria per le bevande.

Funzione Trova telefono: poiché il dispositivo e il telefono sono collegati, la funzione Trova telefono può aiutare a localizzare il cellulare. Premere "Trova telefono" e localizzare il telefono attraverso la suoneria/il suono proveniente dal telefono.

Sveglia da polso: è possibile "svegliare" l'orologio con il movimento del polso. Impostare questa funzione con l'app. Si prega di notare che questa funzione può aumentare il consumo di energia.

Non incluso nei termini di garanzia.

Questa garanzia non include:

-Qualsiasi difetto causato da incidenti, uso improprio, abuso, installazione o funzionamento improprio, mancanza di ragionevole cura, modifica non autorizzata, perdita di parti, manomissione o tentativo di riparazione da parte di una persona non autorizzata dal rivenditore.

-Qualsiasi prodotto che non sia stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità al manuale di istruzioni del produttore fornito con il prodotto.

-Qualsiasi prodotto che sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.

-Qualsiasi danno causato da un'alimentazione non corretta o da un collegamento errato dei cavi.