

## Smartwatch W29 Max



### Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per avere una comprensione completa dell'uso di questo dispositivo, per conoscere tutte le caratteristiche e il metodo di funzionamento più semplice, si prega di leggere prima questo manuale. Le funzioni riportate nel manuale d'uso possono essere leggermente diverse da quelle fisiche. Gli errori tipografici e le discrepanze presenti in questo manuale saranno aggiornati tempestivamente con i prodotti più recenti. In caso di aggiornamenti, il presente manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

#### Osservazioni:

- Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata.

Avvertenze di sicurezza per l'uso della batteria: non smontare, colpire, schiacciare o dare fuoco; se è molto gonfia, non continuare a usarla; non collocarla in un ambiente ad alta temperatura; non usare la batteria dopo averla immersa in acqua.

- Non utilizzare in docce/bagni caldi o in sauna: i vapori penetrerebbero nel dispositivo, causando danni ai componenti periferici. Questo non rientra nell'ambito della garanzia.

- Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti sulla salute forniti sono solo di riferimento e non costituiscono una base per la diagnosi e il trattamento.

#### Guida al funzionamento

Corona superiore: scorrere per ingrandire/rimpicciolire il menu intelligente o cambiare lo sfondo dell'orologio, toccare per accedere al menu principale, toccare due volte per cambiare lo stile del menu.

Pulsante inferiore: tenere premuto il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo; premere brevemente il pulsante per accendere lo schermo quando lo schermo è spento.

Istruzioni touch: toccare per accedere a ciascuna funzione. Passare il dito verso destra per tornare indietro. Nella pagina iniziale, scorrere verso il basso per accedere al centro applicazioni. Passare il dito verso l'alto per accedere alla barra delle notifiche. Scorrere verso sinistra per accedere alla funzione preferita, toccare + aggiungi funzioni preferite. Scorrere verso destra per visualizzare i collegamenti recenti. Premere il tasto corona per accedere al menu principale.



**Cambia sfondo:** Tenere premuto sulla schermata iniziale per cambiare i diversi sfondi dell'orologio.



## Cinturino per orologio



Cambio del cinturino: (1) una mano preme il pulsante sul retro della custodia, (2) l'altra mano spinge il cinturino verso l'esterno.

Istruzioni per la ricarica: questo prodotto utilizza un caricatore wireless compatibile con i caricatori per telefoni cellulari da 5 V e con le porte USB dei computer. Posizionare l'orologio sul disco di ricarica e si caricherà automaticamente. Una carica completa richiede circa 3 ore.

## Istruzioni per il tocco



1.- Notifiche, 2.- Funzioni più utilizzate, 3.- Centro applicazioni, 4.- Schermo diviso.

## Connessione

Per associare l'orologio allo smartphone, seguire la procedura indicata di seguito:

Per Android / iOS: scansionare il seguente codice tramite il browser o una qualsiasi applicazione di scansione per scaricare l'app MActive Pro:



MActive Pro

Dopo l'installazione, accendere il telefono e l'app, confermare che le notifiche e tutte le altre autorizzazioni richieste dall'app siano abilitate e compilare le informazioni personali. Toccare "aggiungi dispositivo", cercare il dispositivo "Watch9" (attivare la funzione GPS sullo smartphone prima dell'associazione) e toccare connetti.

### Impostazioni dei messaggi

In App - Dispositivo - Notifiche, selezionare le applicazioni corrispondenti, attivare l'interruttore.

### Cosa succede se non ricevo la notifica?

1. La notifica dell'orologio sincronizza solo le notifiche del telefono dal centro notifiche, come le chiamate in arrivo, gli SMS, WhatsApp, WeChat, ecc. Se il telefono non riceve le notifiche nel centro notifiche, anche l'orologio non può riceverle; deve essere impostato come telefono attivo per ricevere le notifiche dalle app corrispondenti, attivando (ON) l'autorizzazione alla notifica nelle impostazioni del telefono.
2. Se ancora non si ricevono notifiche dopo il passo (1). Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e verificare se il dispositivo collegato ha "Watch9". In caso affermativo, disaccoppiare il dispositivo, spegnere il Bluetooth del telefono e riaccenderlo per riconnetterlo.
3. Se i due passaggi precedenti non risolvono il problema delle notifiche, disinstallare l'applicazione e scaricarla nuovamente. Ricordarsi di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione al termine dell'installazione, accendere e ricollegare il dispositivo.

## Caratteristiche principali

Aggiornamento del firmware: quando si collega il Bluetooth, nell'applicazione, toccando "Dispositivo - Versione del firmware" verrà ricordato se è disponibile una nuova versione da aggiornare. Durante l'aggiornamento, verrà visualizzata una barra di processo, attendere il completamento. L'orologio si riavvia e si ricollega all'app del telefono. Non utilizzare l'orologio durante l'aggiornamento. L'aggiornamento dura dai 3 ai 5 minuti.

Cambiare la connessione audio del telefono: scorrere il dito verso l'alto nella pagina iniziale di standby per accedere alla barra di stato, toccare la seconda opzione sull'icona della connessione per disattivarla o toccare di nuovo per attivarla.

Rubrica: una volta collegati all'app del telefono, è possibile aggiungere 100 contatti di uso frequente alla rubrica dell'orologio dall'app.

Lingua/Ora/Data: sincronizzazione di lingua/data/ora tra il telefono cellulare e lo smartwatch dopo la connessione.

Reset: premere per resettare tutti i dati (modalità di fabbrica).

Periodo femminile: Impostare il proprio periodo di tempo, per tenere sotto controllo la propria salute.

Sfondi dell'orologio in standby: è possibile scegliere tra un paio di sfondi dell'orologio, tenendo premuto 3 secondi sulla schermata iniziale per cambiare lo sfondo dell'orologio; l'app consente inoltre di scaricare nuovi sfondi dell'orologio; è anche possibile personalizzare le proprie foto come sfondo dell'orologio.

Monitoraggio del sonno: il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 22:00 alle 8:00 del giorno successivo. È possibile controllare i dettagli della qualità del sonno con l'app sul telefono.

Esercizio: selezionare una modalità sportiva per registrare l'esercizio. Inserire per iniziare l'attività, scorrere verso destra per mettere in pausa l'allenamento, toccare per terminarlo. Registra durata, calorie, frequenza cardiaca, ecc.

Notifiche: Sincronizza e visualizza le notifiche di app come Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. tra il telefono cellulare e lo smartwatch. È possibile visualizzare fino a 8 notifiche sull'orologio. Regolare le impostazioni nell'app MActive Pro e consentire la visualizzazione delle notifiche (autorizzazioni dell'app). È possibile rifiutare le chiamate in arrivo tramite l'orologio.

Informazioni sull'attività: visualizza i dati relativi all'allenamento e alla salute, tra cui passi, distanza e consumo di calorie. Questi dati vengono salvati ogni giorno fino alla mezzanotte (12:00) e poi ripristinati a 0 per il giorno successivo. È possibile visualizzare i dati di cui sopra nella cronologia.

Funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca: quando questa funzione è attivata, la frequenza cardiaca viene misurata dal dispositivo mediante la scansione della superficie capillare della pelle con i diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Per interrompere la misurazione, scorrere ad altri menu. Consultare Internet per informazioni sulla frequenza cardiaca media, sulla frequenza cardiaca da sforzo per la propria fascia d'età e il proprio sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Funzione cronometro: premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare.

Telecomando (musica): consente di attivare e controllare la riproduzione musicale sul telefono attraverso lo smart watch (è necessario installare un'applicazione di riproduzione musicale sul telefono).

Informazioni: Controlla il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione.

Funzione sveglia: è possibile impostare più orari di sveglia tramite l'app MActive Pro sul telefono.

Sedentarietà, promemoria per bere: attraverso l'app è possibile impostare un orario per l'esercizio fisico e/o un promemoria per bere acqua.

Funzione Trova telefono: se il dispositivo e il telefono sono accoppiati, la funzione Trova telefono consente di localizzare il telefono cellulare. Premere "Trova telefono" e localizzare il telefono attraverso la suoneria/il suono proveniente dal telefono.

Sveglia da polso: è possibile "svegliare" l'orologio con il movimento del polso. Impostare questa funzione con l'app. Si prega di notare che questa funzione può aumentare il consumo di energia.

### **Non è incluso nei termini della garanzia:**

- Qualsiasi difetto causato da incidente, uso improprio, abuso, installazione o funzionamento improprio, mancanza di ragionevole cura, modifica non autorizzata, perdita di parti, manomissione o tentativo di riparazione da parte di una persona non autorizzata dal rivenditore.
- Qualsiasi prodotto che non sia stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità al manuale di istruzioni del produttore fornito con il prodotto.
- Qualsiasi prodotto che sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Qualsiasi danno causato da un'alimentazione impropria o da un collegamento non corretto dei cavi.
- La presente garanzia copre solo i difetti di fabbricazione o delle parti. La garanzia non copre la normale usura delle batterie o di altri materiali di consumo come le cinghie.