



Altoparlante DMT141 - WS-133

Specifiche degli altoparlanti wireless

Carica

5V di ricarica esterna per questo, la luce LED di ricarica sarà accesa durante la ricarica.

ON/OFF

Impostare l'interruttore sulla posizione "ON" per accendere, sulla posizione "OFF" per spegnere.

Funzionamento dei pulsanti.

1. "M" Premere brevemente per cambiare modalità: Senza fili /USB/TF/RADIO/AUX.

2.  - Premere a lungo: per diminuire il volume.

Pressione breve: stazione precedente in modalità radio o canzone precedente.

In modalità wireless, collegato al bluetooth chiamato "Shutter" e con la fotocamera mobile attivata, premere  - per scattare una foto.

3.  + Premere a lungo per aumentare il volume.

Pressione breve: stazione successiva in modalità radio o canzone successiva.

In modalità wireless, collegato al bluetooth chiamato "Shutter" e con la fotocamera del cellulare attivata, premere  + per scattare una foto.

4.  Premere brevemente per riprodurre / mettere in pausa in modalità wireless o MP3. In modalità radio premere brevemente per sintonizzare le stazioni.

Con una chiamata in arrivo, premere brevemente il tasto "  " per rispondere al telefono.

Premere a lungo "  " per riagganciare una chiamata, premere brevemente "  " per passare dalla risposta con l'altoparlante a quella con il telefono.

In modalità senza fili, tenere premuto il tasto "  " per richiamare l'ultimo telefono.

Innesco remoto

Premere "M", fino alla modalità wireless, e connettersi al bluetooth chiamato "Shutter". Aprite la fotocamera del vostro telefono e premendo i pulsanti  - o  + farete una foto.

Avviso: Il sistema richiede Android 4.2.2 o superiore, o IOS 6.0 o superiore, i telefoni cellulari con pulsante immagine separato non sono generalmente supportati.

Connessione Bluetooth con altri dispositivi bluetooth

Accendere due altoparlanti bluetooth allo stesso tempo

Premere a lungo il tasto "MODE" (se si sente il "tic" è OK)

Aspettate che i due altoparlanti bluetooth si interconnettano (se gli altoparlanti emettono lo stesso suono allo stesso tempo, significa che la connessione è riuscita).

Aprire il bluetooth sul vostro telefono, cercate il nome di un altro altoparlante bluetooth e collegatelo.

I due altoparlanti bluetooth sono collegati con successo e possono iniziare a riprodurre musica.

Nota:

Due altoparlanti bluetooth che si sono già collegati con successo, si collegano automaticamente quando l'altoparlante viene riacceso 2.

2. Se non c'è una connessione automatica, si prega di spegnere il bluetooth, riavviare i due altoparlanti (non è necessario premere alcun tasto).

3. Quando i due altoparlanti si collegano automaticamente, aprire di nuovo il bluetooth del telefono per collegarsi con i due altoparlanti bluetooth.