

Manuale Smart Watch T180

1. Avvisi di sicurezza:

- L'orologio deve essere carico durante almeno 2 ore prima di essere utilizzato.
 - Il codice di sicurezza originale è 1122.
- Cambi il codice originale per assicurare la sicurezza dei suoi dati.

1.1 Scarica dell' applicazione "Fundo Companion" o "Fundo Wear":

"Fundo Companion":

- Per scaricare il lettore di codice QR: App **SCANLIFE** disponibile per iOS/ANDROID
- Scannerizzare il codice QR che apparirà nel menu del suo Smartwatch con il suo telefono mobile.
- Scaricare la APP "Fundo Companion":



Fundo Companion

"Fundo Wear":

- Cerchi in Google Play l'applicazione "Fundo Wear".
- Scarichi ed installi l'app "Fundo Wear".



Fundo Wear

PARAMETRI DE HARDWARE:

CPU	MTK6261
Memoria	32 GB Micro SD
Schermo	1.54' IPS LCD con 240*240 Píxeles de resolución.
Pannello tattile	2.5D con pannello tattile capacitivo.
Bluetooth	3.0
Camera	2.0M
G-sensor	Contapassi, ricordo di attività, monitor di sonno, anti perdita, camera remota..
Batteria	430mAH di polimero di Litio.

CARATTERISTICHE:

Funzioni di chiamate	GSM/GPRS/850/900/1800/1900
	Marcatura, mani libere, registro di chiamate, rubrica e chiamate bluetooth.
SMS	SMS di telefono
	SMS locali
Divertimento	Musica Bluetooth
Avviso di chiamate	Suono e vibrazione
Marcatura	Integrato nel dial
Anti perdita	Anti perdita per trovare un dispositivo ad un altro, compatibile con Apple y Android.
Contapassi	Contabile di passi, calorie bruciate e distanza.
Avviso sedentario	Avviso di attività.
Monitor di sonno	Monitor della qualità di sonno.
Camera	Fotografie tradizionali, indipendente dell'orologio.
	Camera remota, l'orologio controlla l'applicazione mobile.
Altri	Allarma, calendario, cronometro e calcolatrice; compatibile con Android, QQ, Facebook, Twitter ed altre applicazioni d'informazione in tempo reale e chat.
Notificazioni remote per bluetooth	QQ, WeChat, Twitter, Facebook, altri messaggi instant.h
	Mostrare SMS.
	Notizie, aggiustamenti di sistema, varie notificazioni di APP.
	Promemoria di agenda e sincronizzazione di data/ ora

2.2 Utilizzazione:

Può accedere alla seguente pagina lasciando cadere lo schermo verso la sinistra, entrare nei menù premendo, girare al menù anteriore scivolando verso la destra. Se la distanza di scivolamento è troppo breve, potrà essere interpretato come una pulsazione.

3. Scarica ed installazione dell'applicazione:

3.1. Scarica e sincronizzazione di software:

Scannerizzare il codice QR con un programma compatibile previamente scaricato nel suo telefono. Scarichi l'applicazione e l'installi nel suo telefono Android. Questa applicazione si usa unicamente per sincronizzare il telefono e l'orologio, non utilizzerà il GPRS del suo telefono. Assicurarsi di aggiornare periodicamente l'applicazione.

3.2. Utilizzo di software di sincronizzazione:

Una volta installata l'applicazione, acceda alle opzioni di accessibilità del suo telefono ed attivi "Bluetooth notice (service)." Accetti gli avvisi che gli escano. L'applicazione funzionerà automaticamente in secondo piano. Scegli le notificazioni bluetooth del suo Smartphone che desideri. Il servizio di telefono include SMS, avanzate e cercare orologio. Nota: non spenga il bluetooth, colpirà la sincronizzazione tra Smartphone ed orologio.

3.3. Connessione bluetooth e sincronizzazione:

3.3.1. Del telefono all'orologio:

Apra il menù bluetooth del suo telefono. Accendere il bluetooth e cerchi un nuovo dispositivo. L'orologio si mostrerà come Z50. Scegli accoppiare (sincronizzare).

3.3.2. Dell'orologio al telefono:

Apra "BT Dialer on Z50" nel suo orologio, cerchi un nuovo dispositivo e selezioni il suo telefono della lista. Segua l'istruzioni del passo anteriore.

4. Funzioni basilari:

4.4.1. Messaggi

Sincronizza i messaggi del telefono e smartwatch

4.4.2. Agenda

4.4.3. Marcatura

4.4.4. Registro di chiamate.

Potrà vedere il registro di chiamate del suo telefono dopo l'averlo sincronizzato via bluetooth, comprese chiamate perse, numeri marcati e chiamate ricevute. Può vedere la data, ora e numero di telefono della chiamata persa dopo l'averla selezionata. Potrò solo richiamare a questo numero.

4.4.5. Bluetooth:

Per vedere lo stato del bluetooth, spegnerlo o accenderlo

4.4.6. Marcatura Bluetooth

4.4.7. Notificazioni remote:

Quando arriva un SMS, un messaggio QQ ed altre applicazioni nel telefono connesso, l'orologio l'allerterà affinché possa leggerlo.

4.4.8. Camera remota

Per controllare la camera remota del suo dalle l'orologio. Necessario collegare la camera dalle l'orologio.

4.4.9. Anti perdita

Per cercare l'orologio il telefono.

4.4.10. Configurazione:

Il codice di sicurezza è 1122.

4.4.11. Contapassi:

Per misurare i passi, distanza, tempo di esercizio etc.

4.4.12. Monitore di sonno:

Mostra la qualità di sonno basata nel tempo degli stessi.

4.4.13. Ricordo della attività:

Allarme di ricordo per fare esercizio ed alzarsi.

4.4.14. Quick Response:

Per scaricare il software di sincronizzazione, Codice QR col quale potrà scaricare l'applicazione nel suo smartphone. Sarà necessaria un'applicazione di lettore di codici QR che potrà trovare in Google Play.

4.4.15. Camera

4.4.16. Gestor di archivi

4.4.17. Allarme

4.4.18. Calendario

4.4.19. Profili

4.4.20. Riproduttore di musica

Per riprodurre musica del suo telefono per bluetooth

4.4.21. Camera

4.4.22. Visualizzatore d' immagini

5. Avvisi:

5.1. Carichi il suo durante 1-2 ore fino conseguire una carica completa prima di usare.

5.2 Utilizzi gli accessori del suo orologio e il suo Smartphone.

5.3 Il bluetooth si disconnetta automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 metri. Se sta usando il sistema anti perdita, non potrà usarlo fino a che riconnetta di nuovo il bluetooth.

5.4 Riconnette il bluetooth se si stacca occasionalmente. Quando riconnette deve sincronizzare l'agenda di contatti di nuovi.

5.5 Quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È normale.

6. Soluzione di problemi comuni:

6.1 Incapace di accendere: Può essere che non abbia pressato il bottone il tempo sufficiente. Provi a farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.

6.2 Spento automatico: La batteria è bassa, mettilo a caricare.

6.3 Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 ore prima di usarlo. Con la scheda SIM la batteria può esaurirsi più rapido se il segno è troppo basso.

6.4 Non carica: La vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve rimpiazzarla per una nuova.

6.5 Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando collego il BT o non lo selezionò.

6.6 La voce si sente male: il telefono ed il orologio si trovano troppo lontano ed il segno BT è debile. Quando il suo telefono ha un segno di operatore basso deve cercare un posto dove la copertura sia maggiore.