

MANUALE D'USO SMARTWATCH PHONE Z045 - AK-I7 4G

1. VISTA GENERALE E BOTONES:



2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

- Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- **Accendere il dispositivo:** premere il tasto 1 per alcuni secondi.
- **Accensione/spengimento del display:** premere brevemente il tasto 2.
- **Scorrere i menu:** Scorrere verso l'alto, verso il basso, a destra o a sinistra sul touchscreen.
- Per caricare lo smartwatch, collegare il cavo del caricabatterie ai pin di ricarica sul retro dell'orologio e a una porta USB o a un adattatore di ricarica.

3. COME INSERIRE UNA SCHEDA NANOSIM:

Lo scomparto per la scheda NanoSIM si trova sul retro dell'orologio. Per il montaggio, rimuovere la vite con un cacciavite e rimuovere il coperchio.

Troverete una flangia metallica, sollevatela, inserite la scheda NanoSIM e sostituite la flangia. Rimettere il tappo di protezione e avvitare.

NOTA: Per utilizzare lo smartwatch non è necessaria alcuna scheda SIM.



4. SCARICARE E COLLEGARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE ALLO SMARTPHONE:

1. Scansiona, attraverso un'applicazione gratuita di lettura di codici come SCANLIFE, il codice QR che troverai sotto Assistente. Puoi anche cercare direttamente l'applicazione gratuita "WiiWatch2" nel Play Store.
2. Attivare il Bluetooth nel telefono. Clicca su "Accessibilità" e attiva l'applicazione se è disabilitata.
3. Nell'applicazione è presente una sezione di configurazione Bluetooth. Trovare lo smartwatch e selezionarlo quando appare. È inoltre possibile collegarli dalle impostazioni Bluetooth del telefono o dallo smartwatch stesso.
4. Il suo bracciale sarebbe già collegato allo Smartphone.

5. FUNZIONI:

- **Pedometro:** muovere le braccia regolarmente mentre si cammina e il conta i passi compiuti e il tempo di esercizio.
- **Contatore di calorie.**
- **Distanza percorsa:** in chilometri.
- **Messaggi di testo:** consente di leggere e scrivere messaggi di testo e inviarli ai propri contatti.
- **Chiamate:** effettua le chiamate direttamente dal tuo smartwatch e visualizza le ultime chiamate effettuate e ricevute.
- **Rubrica:** sincronizzare e visualizzare la rubrica telefonica nello smartwatch.
- **Fotocamera:** scattare foto e video utilizzando la fotocamera integrata dello smartwatch.
- **Galleria:** è possibile visualizzare i video e le foto scattate con la fotocamera o salvate nella memoria interna.
- **Sound Recorder:** è possibile registrare i suoni e riprodurli successivamente.
- **Lettore musicale:** è possibile riprodurre la musica dal vostro smartwatch senza bisogno del vostro telefono nelle vicinanze. La musica viene memorizzata nella memoria interna dello smartwatch.
- **Lettore musicale remoto:** controlla la musica sul tuo Smartphone dall'orologio.
- **Telecamera remota:** consente di attivare la telecamera del telefono dal vostro smartwatch. Sui dispositivi Android si avrà la visualizzazione in diretta sullo schermo dell'orologio.

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calendario, sveglia, cronometro, navigatore, ecc.

Potrai effettuare e ricevere chiamate e messaggi indipendentemente dal telefono attraverso l'utilizzo di una scheda NanoSIM che potrai collocare correttamente se seguirai i passi indicati al punto 3.

Questo Smartwatch Phone ha integrato il sistema operativo Android 7.0 che vi permetterà di scaricare applicazioni come Whatsapp, Google Maps, ecc. da Google Play. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un account Google per accedere con.



Dall'applicazione è possibile accedere ad altre funzioni come:

- **Notifiche di chiamate, SMS e applicazioni (SOLO LAVORO SU DISPOSITIVI ANDROID):** Attraverso l'applicazione è possibile attivare questa funzione in modo che quando una notifica arriva al telefono cellulare, l'orologio visualizzerà un avviso. Se non si ricevono le notifiche, assicurarsi che l'applicazione vi abbia accesso. Sui dispositivi Android è necessario consentire l'accesso alle notifiche per poterle ricevere sullo smartwatch. Per fare questo, andare alle impostazioni del telefono e cercare una sezione dove è possibile configurare le notifiche (che varia a seconda della marca del terminale utilizzato). Una volta lì vedrete un gestore di notifiche con le applicazioni esistenti sul vostro telefono. Individuare l'applicazione e attivare l'opzione "Consenti notifiche". È inoltre possibile bloccare le applicazioni per le quali non si desidera ricevere notifiche.

6. RISOLVERE PROBLEMI COMUNI:

- Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarla.
- Spegnimento automatico: la batteria è scarica; carica.
- Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente.

7. AVVISI:

- Utilizza gli accessori del tuo orologio e quelli del tuo Smartphone.
- Ricollegare il Bluetooth se viene scollegato occasionalmente.