

Auscultadores desportivos Bluetooth 9S - AB0010

Para carregar a bateria

Antes de utilizar o auricular Bluetooth pela primeira vez, a bateria deve estar cheia.

1. O cabo do carregador está ligado à tomada de carregamento no auricular.
2. inserir o carregador no interruptor de alimentação.
3. A luz indicadora de carga fica vermelha; quando estiver totalmente carregada, a luz vermelha apaga-se.
4. Isolar o carregador do auscultador e da tomada de alimentação.
5. O carregamento está concluído.

Ligar/desligar

1. Ligar: prima e mantenha premido o botão de início/fim de chamada durante cerca de 3 segundos, até que o vermelho e o azul alternem.
2. Para desligar: prima e mantenha premido o botão iniciar/terminar chamada durante cerca de 6 segundos, até que este se feche.

Para emparelhar o auricular com um telefone com Bluetooth

1. abra o auricular, prima e mantenha premidas as teclas de função durante cerca de 5 segundos, até as luzes vermelha e azul piscarem.
2. Defina o telemóvel para procurar dispositivos Bluetooth.
3. Quando o telefone procurar o auricular, procure o auricular na lista.
4. Se a correspondência não for bem sucedida, repita a operação, só tem de fazer uma correspondência de cada vez.
5. Se o emparelhamento for bem sucedido, as luzes azuis piscam, estando neste momento no modo de espera e pronto para marcar/aceitar a chamada.

Para atender uma chamada / Para terminar uma chamada

1. consoante a tecla de atendimento do telefone.
2. Prima o botão iniciar/terminar chamada no auscultador.

Para rejeitar uma chamada / Para efectuar uma chamada

1. de acordo com a tecla de desligar do auscultador
2. Quando o telefone tocar, continue a manter o auricular premido no botão de início/fim de chamada durante cerca de 1 segundo.
3. Utilize o teclado do telefone para introduzir o número da chamada e, em seguida, prima o botão atender/chamar, a chamada é automaticamente transferida para o auricular.

Para remarcar o último número chamado

1. No modo de espera, prima o botão de início/fim de chamada no auricular durante cerca de 2 segundos para o soltar.

Para ajustar o volume do auricular

1. de acordo com a tecla de volume + para aumentar o volume do seu telemóvel.
2. De acordo com o volume no seu telemóvel - para diminuir o volume.

Considerações de segurança

1. utilizar o auricular durante a condução. Respeite os regulamentos do seu país ou região.
2. Não remova ou modifique o auricular por qualquer motivo, caso contrário poderá provocar uma avaria ou queimadura do auricular. Envie o auricular para um centro de assistência autorizado para reparação.
3. não utilize o equipamento a temperaturas demasiado baixas ou demasiado altas (inferiores a 0 °C ou superiores a 45 °C).
4. As temperaturas extremas provocam a deformação do equipamento, reduzem a capacidade de carga do equipamento e diminuem a sua vida útil.
5. Molhar os auriculares pode provocar danos graves no equipamento. Não utilize o equipamento em contacto com mãos molhadas. Os danos causados pela água no equipamento anularão a garantia.
6. Não utilize o equipamento durante trovoadas. As tempestades eléctricas podem provocar o mau funcionamento do equipamento e aumentar o risco de choque eléctrico.