

Kids Smart Watch S6



Manual do utilizador

Leia atentamente este manual de instruções antes de o utilizar, para garantir uma instalação correcta e uma utilização adequada das suas funções. A cor do produto real pode variar da cor apresentada neste manual.

Antes da primeira utilização:

- Carregar a bateria durante pelo menos duas horas.
- Para ligar o aparelho, prima o botão "ON/OFF" durante alguns segundos.

Cartão SIM

- É necessário inserir um cartão SIM para poder utilizar todas as funções do relógio.
 - Desligue o smartwatch, certifique-se de que o relógio está desligado antes de inserir o cartão.
 - **Atenção:** o cartão SIM não deve ter um código PIN.
- Não podemos ser responsabilizados por possíveis falhas devido a uma configuração incorrecta do cartão SIM. Em caso de dúvida, contacte a sua companhia telefónica para configurar o cartão SIM.

Instruções de utilização



1. Câmara A, 2. Câmara B, 3. Botão de ligar/desligar, 4. Parte posterior, 5. Ranhura do cartão SIM, 6. Porta USB

Instruções de funcionamento por toque: Deslize para a esquerda e para a direita para mudar o ecrã de espera, clique para aceder ao menu principal.

Ligar/Desligar



Ligar: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante alguns segundos.

Desligar: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante alguns segundos.

* Se o dispositivo não se ligar, pode ser porque a bateria está fraca. Tente novamente depois de recarregar o dispositivo durante alguns minutos.

Carregamento

Retire a ficha de silicone da porta de carregamento USB e, em seguida, ligue a extremidade Micro-USB do cabo ao relógio e a outra extremidade ao carregador USB.

*Quando o carregador estiver ligado à tomada eléctrica, o ícone da bateria no canto superior direito do ecrã começará a deslocar-se, indicando que está no modo de carregamento. O ícone da bateria deixará de se deslocar e apresentará uma imagem de bateria cheia quando estiver totalmente carregada. Sugerimos a utilização de um carregador de 5V 1A.

Nota: Não utilize um adaptador com uma tensão de saída nominal superior a 5V para evitar danos no dispositivo.

Instalar um cartão SIM

Insira o cartão SIM na ranhura do cartão, conforme indicado pela direção do símbolo (chip virado para cima, ângulo biselado para dentro). (Instale o cartão SIM com o dispositivo desligado)

*O cartão SIM deve ser compatível com a rede GSM; caso contrário, a função de comunicação não será válida.

Interface principal e instruções de funcionamento



1. Indicador de bateria, 2. Dia da semana, 3. Data, 4. Hora do dia, 5. Sinal





Contactos

Prima na interface de espera para entrar no menu principal, seleccione os Contactos e prima para entrar, pode escolher o pai, a mãe ou outros, respetivamente, prima definir número para entrar na interface, depois de editar, prima guardar. Prima o avatar na interface de registo da lista telefónica para fazer a chamada correspondente. Nota: A lista telefónica pode guardar 10 números.

Marcação No menu principal

Selecionar marcar e premir para entrar. Depois de introduzir o número na interface do teclado de marcação, prima o botão de marcação para fazer a chamada diretamente.

Câmara

Selecione Câmara no menu principal e prima para aceder à interface de pré-visualização, prima o botão do meio para tirar uma fotografia, prima o botão de conversão no canto superior esquerdo para mudar de câmara e prima o botão de retrocesso para voltar atrás.

Fotografias

Selecione Fotos no menu principal e clique em Enter para ver as suas fotos guardadas.

Vídeo

Selecione Vídeo no menu principal e clique em para entrar, clique no ícone da câmara no canto inferior esquerdo para iniciar a gravação e clique no ícone de retrocesso para terminar a gravação e guardar. Clique no ícone da câmara no canto superior esquerdo para alternar entre as câmaras frontal e traseira.

Leitor

Selecione Player no menu principal, clique para aceder, seleccione o vídeo a reproduzir.

Música

Selecione Music Player no menu principal e clique para reproduzir música. Nota: Deve primeiro copiar a música para a pasta My Music no seu relógio.

Gravador

Selecione Recorder (Gravador) no menu principal e clique em para entrar, pode gravar.

Calculadora

Selecione Calculadora no menu principal e clique para aceder, pode utilizar uma calculadora para efetuar cálculos simples.

Calendário

Selecione Calendário no menu principal e clique para aceder, pode visualizar o calendário.

Alarme

Selecione Alarme no menu principal e clique para aceder, pode definir o alarme, são suportados até três alarmes diferentes. Pode seleccionar a hora e o período.

Papel de parede

Selecione o papel de parede no menu principal e clique para aceder, pode definir o papel de parede do menu principal.

Ferramentas

No menu principal, selecione a ferramenta e clique para aceder. Existe um menu para cronómetro / temporizador / gestão de ficheiros.

Jogos

No menu principal, selecione o jogo e clique para aceder. Existem jogos de puzzle predefinidos no relógio.

Configuração

- Idioma: Multi-idioma.
- Hora/data: Pode definir a hora e a data.
- Chamadas: Pode verificar a lista de chamadas efectuadas a partir do dispositivo.
- Modo silencioso: O relógio estará em modo silencioso quando esta função estiver activada.
- Controlo parental: Prima longamente o ecrã para aceder às definições de controlo parental. De acordo com a indicação, clique três vezes na área colorida correspondente, para desbloquear e entrar na interface de definição do controlo parental. O tempo de jogo diário pode ser definido como: sem jogo, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, ilimitado.
- Repor: Depois de seleccionar esta opção, pode repor as definições de fábrica.

FAQ.

P: Que tipo de cartão SIM é adequado para este relógio?

R: O relógio só suporta cartão SIM com padrão de comunicação 2G GSM. Para fazer uma chamada telefónica, o serviço de chamadas de voz do cartão SIM deve estar ativado. Contacte o seu operador de comunicações local para obter mais informações.

P: Posso utilizar o relógio sem um cartão SIM?

R: Se o relógio não tiver um cartão SIM, as funções relacionadas com a comunicação, como as chamadas, serão desactivadas.

P: Quais são os requisitos para o carregador?

R: Utilize um carregador USB para o relógio. Recomenda-se a utilização APENAS de um carregador de telemóvel de 5V (1A recomendado). Atenção: Evite utilizar o carregador com mais de 5V de saída, pois se exceder essa tensão é prejudicial para o dispositivo.

P: Quanto tempo é que demora a carregar completamente o relógio?

R: O relógio pode demorar 2 a 3 horas a carregar. Existe um ícone de carregamento no relógio que indica a carga atual. Quando a carga estiver fraca, carregue-o imediatamente.

P: Não se liga.

R: A carga da pilha esgota-se completamente se o relógio não for utilizado durante muito tempo. Antes de tentar ligar novamente, carregue-o primeiro durante pelo menos 10 minutos.