

Sport smartwatch – XS8 Pro Ultra



Manual de instruções

Método de descarregamento da APP

Requisitos mínimos da plataforma: Android 5.0, iOS 9.0, suporte para Bluetooth BT4.0.



Método de transferência para Android:

Procurar por " Fit pro " na Android Play Store para descarregar a aplicação ou ler o código QR para descarregar.

Método de transferência para IOS:

Leia o código QR para descarregar a aplicação; antes de a utilizar pela primeira vez, certifique-se de que o relógio tem energia suficiente. Se o relógio não conseguir ligar-se, carregue-o primeiro.

Modo de ligação:

Android: Para ligar o relógio a um telemóvel Android. Clique em "adicionar dispositivo" para entrar na APP e procurar o endereço bluetooth do dispositivo de ligação 4.0. Depois, na janela pop-up automática da ligação 3.0, clique em "ok". Se essa janela não aparecer, vá às definições do telemóvel, bluetooth, procure o nome do dispositivo e ligue manualmente.

iOS: Para ligar o telemóvel iOS ao relógio. Clicar em adicionar dispositivo na APP móvel para procurar o endereço bluetooth do dispositivo 4.0 e entrar no menu de definições do telemóvel para estabelecer a ligação.

Depois de a APP se ligar ao relógio com êxito, aparecerá uma página de guia. De acordo com a página de orientação, introduza o emparelhamento de pesquisa Bluetooth "Fit pro Bluetooth", uma vez estabelecida a ligação, pode efetuar/receber chamadas e reproduzir música Bluetooth.

Modo de desconexão manual: se o dispositivo precisar de ser substituído, na APP do telefone, entre no menu de definições do telemóvel, desconecte o dispositivo, o Bluetooth cancela a transmissão deste dispositivo para permitir que outros dispositivos se liguem; o Bluetooth 3.0 suporta contactos partilhados, multimédia áudio e comunicação áudio.

Utilizar o relógio

Marcação: Quando o relógio está ligado ao Bluetooth 3.0, pode efetuar uma chamada marcando o número. Nesse momento, o telemóvel marca automaticamente o número e o telemóvel pode estabelecer a chamada.

Lista telefónica: Quando o relógio estiver ligado com êxito à APP, pode adicionar 50 contactos utilizados frequentemente na APP. Depois de o contacto ter sido adicionado com êxito, a lista telefónica do relógio será sincronizada. A partir do relógio, pode clicar nos contactos da lista telefónica para fazer chamadas (o telefone tem de estar ligado por Bluetooth).

Registo de chamadas: Mantém um registo das chamadas efectuadas pelo relógio.

Informações: guarda as informações enviadas pelo telemóvel: pode ver as últimas 8 mensagens enviadas pelo telemóvel.

Modo desportivo:

1. Regista a distância percorrida e o consumo de calorias no modo de corrida.
2. Regista o consumo de calorias no modo de salto.
3. Regista a distância pedalada e o consumo de calorias no modo de pedalada.
4. Consumo de calorias em modo de natação.
5. Modo de subida, registo de caminhada e consumo de calorias.

Registo do pedómetro: Apresenta a contagem de passos, o estado de conclusão, a distância percorrida e as calorias do dia.

Lembrete de mensagem: Definir o tipo de mensagem que o telemóvel envia para o relógio, como: QQ, WeChat, Weibo, chamadas recebidas e outras informações (requer que o sistema do telemóvel tenha autorizado a APP a aceder às notificações).

Lembrete de alarme: Definir a hora do lembrete de alarme, uma vez concluída a definição, será sincronizado com o relógio, o relógio terá um lembrete de vibração, mesmo se desligado da APP, o relógio guardará as definições da APP para sinalizar o lembrete.

Lembrete sedentário: Ativar a função sedentária, definir a duração do lembrete e o intervalo de tempo sedentário. Quando a definição for bem sucedida, sincroniza-se com o relógio e este envia um lembrete vibratório na altura da definição de sedentarismo.

Temporizador remoto: Estando ligado, pode tirar fotografias utilizando o relógio entrando na interface da câmara remota da APP e tirar fotografias automaticamente após 3 segundos, autorizar a APP a aceder ao álbum e guardar fotografias.

Deteção do sono: Quando ligado ao relógio, pode definir o tempo de deteção da deteção do sono do dispositivo, o interruptor auxiliar de deteção do ritmo cardíaco do sono e outras funções de deteção.

Medição da frequência cardíaca: Após selecionar a frequência cardíaca, esta será medida automaticamente e os dados da frequência cardíaca medida serão apresentados. Quando a medição estiver concluída, os dados serão carregados para a APP.

Medição automática do ritmo cardíaco: Quando o relógio está ligado, defina o ponto de tempo para a medição automática do ritmo cardíaco. Quando a definição estiver concluída, será automaticamente sincronizado com o relógio. Durante o processo de utilização, os dados do ritmo cardíaco serão automaticamente detectados e transmitidos para a APP para serem guardados.

Observações: É necessário que o pulso tenha um contacto correto com o sensor de frequência cardíaca.

Deteção do sono: Utilize o relógio para monitorizar o sono, o relógio regista a duração do sono, o sono profundo, o sono leve e o tempo de vigília, pode ver os detalhes dos seus dados de sono na APP e pode também definir o intervalo de tempo de deteção do sono.

Lembrete de sedentarismo: O período do lembrete de sedentarismo, o intervalo de tempo efetivo e o interruptor de sedentarismo têm de ser definidos no lembrete de sedentarismo através da APP.

Câmara remota: é necessário estar ligado à APP, abrir a opção de câmara remota e a câmara abre-se, agitar o relógio para tirar uma fotografia.

Lanterna: ligue a função de lanterna, o ecrã do relógio ficará muito brilhante.

Encontrar telemóvel: Com a APP ligada, entrar na função de encontrar telemóvel, premir longamente o ícone, o telefone receberá um toque de lembrete.

Vibração: Ativar/desativar a função de lembrete de vibração do relógio.

Definição do idioma: Pode ser definido de acordo com o idioma suportado pelo relógio. Quando a definição estiver concluída, o dispositivo muda automaticamente para o idioma que definiu.

Sincronizar a hora do sistema: Sincroniza manualmente a hora do telemóvel com o mostrador do relógio.

Reposição de fábrica: Permite-lhe repor o dispositivo e apagar os dados guardados.

Levantar a mão para iluminar o ecrã: Definir esta função. Quando o relógio está no estado de suspensão do ecrã, pode levantar o pulso e virar o ecrã na sua direção para iluminar o ecrã e baixá-lo para o desligar.

Informação do dispositivo: Apresenta o número de série MAC e o número da versão do dispositivo.

Ajuste do brilho: Permite-lhe ajustar o brilho do ecrã do relógio, podendo escolher entre 5 níveis de brilho.

Alarme: Ligado à APP, pode adicionar um lembrete de alarme através da APP e sincronizar com o relógio após a adição estar concluída. Pode adicionar até 5 alarmes.

Música Bluetooth: Só pode ser utilizado quando ligado a um telemóvel com Bluetooth 3.0. É possível controlar a reprodução/pausa da música que está a ser reproduzida no telemóvel através do relógio.

Código QR: Descarregar o código QR da APP do dispositivo.

Informações pessoais: Defina o seu avatar, alcunha, sexo, idade, altura e peso, defina um número alvo de passos para controlar a conclusão da contagem diária de passos.

Notas

- Não use o relógio enquanto estiver a tomar banho ou a nadar.
- Ligue o relógio quando estiver a sincronizar dados.
- Utilize o cabo de carga incorporado para carregar o relógio.
- Não exponha o relógio a alta humidade, temperaturas extremamente altas ou baixas durante um longo período de tempo.
- Se o relógio reiniciar inesperadamente. Verifique a informação da memória do telemóvel para a limpar e tente novamente, ou saia da APP e volte a abri-la.

Manutenção do relógio

- Não risque o sensor, proteja-o de danos.
- Limpe a superfície do relógio com um pano ligeiramente humedecido com água com sabão suave para remover óleo ou pó.
- Não exponha o relógio a ambientes químicos fortes, tais como gasolina, solventes de limpeza, propanol, álcool ou repelente de insectos. Os produtos químicos podem danificar a capacidade de vedação do relógio e a superfície da caixa.
- Evite sujeitar o relógio a impactos fortes e exposição extrema a altas temperaturas.
- Quando a lente e a caixa estão intactas, o relógio pode tolerar salpicos de líquidos. A desmontagem violenta afectará a resistência à água.