



Manual do utilizador W38 / W38 PRO

Obrigado por ter escolhido o nosso produto!

Para ter uma compreensão completa da utilização deste dispositivo, para conhecer todas as funcionalidades e o método de funcionamento mais fácil, leia primeiro este manual.

As funções do manual do utilizador podem ser ligeiramente diferentes das do manual físico.

Os erros tipográficos neste manual e as discrepâncias serão actualizados atempadamente nos produtos mais recentes. Se houver actualizações, este manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio. A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final.

Guia de operação:

Coroa rotativa: Desloque-se para aumentar/reduzir o zoom do menu inteligente ou alterar os papéis de parede do relógio, toque para aceder ao menu principal, toque duas vezes para alterar o estilo do menu.

Botão inferior: Prima e mantenha premido o botão durante alguns segundos para ligar/desligar o dispositivo; prima brevemente o botão para ligar o ecrã quando este estiver desligado.



Botão ON/OFF

Instruções de toque: Toque para aceder a cada função, deslize para a direita para voltar; na página inicial, deslize para baixo para aceder à barra de estado, deslize para cima para aceder ao centro de notificações, deslize para a esquerda para aceder às funções favoritas, deslize + para adicionar funções favoritas, deslize para a direita para aceder ao menu principal.



Alterar o fundo do relógio: prima sem soltar no ecrã inicial para alterar os diferentes fundos do relógio.



Mudança da bracelete: Deslize a bracelete lateralmente para qualquer um dos lados, a bracelete do relógio pode ser facilmente removida.



1: Puxar 2: Premir

Carregamento sem fios: suporta carregadores de telemóveis de 5V e portas USB de computadores. Coloque o relógio no disco de carregamento e este carregar-se-á automaticamente. O carregamento completo demora cerca de 3 horas.

Carregamento magnético: Coloque o ponto de carregamento ligado à parte de trás dos pinos de carregamento do dispositivo e este será carregado automaticamente. Suporta

PC, USB ou carregador normal de 5V. O carregamento completo do dispositivo demora cerca de 90 minutos.

Atenção: Evitar que o cabo de carregamento magnético de 2 pinos entre em contacto com material condutor, como chaves ou outros objectos metálicos, pois pode provocar um curto-circuito.

CONNECTIVIDADE

Para ligar o relógio ao seu telemóvel, descarregue primeiro a aplicação MActive Pro para o seu telemóvel.



MActive Pro

1. Telemóvel Android/iOS: Digitalize a seguinte imagem do código QR com o browser ou qualquer scanner para descarregar.

Após a instalação, ligue o Bluetooth no seu telemóvel e na aplicação, confirme que as notificações e todas as outras permissões solicitadas pela aplicação estão activadas e preencha as informações pessoais. Prima "Adicionar dispositivo", procure o dispositivo "Watch8" (active o GPS no smartphone antes de emparelhar) e prima ligar.

Definições de mensagens:

Em App - Dispositivo - Notificações, seleccionar as Apps correspondentes, ligar o interruptor.

O que acontece se eu não receber a notificação?

1. A notificação do relógio apenas sincroniza as notificações do telemóvel a partir do centro de notificações, tais como chamadas recebidas, SMS, WhatsApp, WeChat, etc., se o telemóvel não receber notificações no centro de notificações, então o relógio também não as receberá, deve configurar o telemóvel para receber notificações das aplicações correspondentes, activando a permissão de notificações nas definições do telemóvel.

2. Se continuar a não receber quaisquer notificações após o passo (1). Reponha o relógio nas definições de fábrica, aceda às definições Bluetooth do telemóvel e verifique se o dispositivo ligado tem "Watch8". Em caso afirmativo, desemparelhe, desligue o Bluetooth do telemóvel e volte a ligá-lo para restabelecer a ligação.

3. Se os dois passos anteriores não resolverem o problema da notificação, desinstale a aplicação e transfira-a novamente. Lembre-se de aceitar todas as permissões que a aplicação pede. Quando a instalação estiver concluída, ligue-a e volte a ligá-la.

Características principais:

Atualização do firmware: Quando o Bluetooth estiver ligado, na aplicação, toque em "Dispositivo", "Versão do firmware" e será notificado se houver uma nova versão disponível para atualizar. Durante a atualização, será apresentada uma barra de processo, aguarde até estar concluída. O relógio será reiniciado e voltará a ligar-se à aplicação do telemóvel. Não utilize o relógio durante a atualização. Demora 3 a 5 minutos.

Chamadas: Este dispositivo suporta chamadas Bluetooth, o relógio controla o telemóvel para fazer ou receber chamadas. Toque no ícone de chamada Bluetooth no menu pendente, em Definições do telefone - Bluetooth - procure "Chamada do relógio" e ligue-se ao relógio. O áudio da chamada Bluetooth pode ser desativado, pelo que o relógio não poderá fazer ou receber chamadas Bluetooth.

Lista telefónica: Depois de se ligar à aplicação do telefone, pode adicionar 10 contactos utilizados frequentemente à lista telefónica do relógio a partir da aplicação.

Idioma/Hora/Data: Sincronizar o idioma/data/hora entre o telemóvel e o relógio inteligente após a ligação.

Ecrã do relógio em espera: Existem alguns fundos de relógio à escolha, prima e mantenha premido durante 3 segundos no ecrã inicial para alterar o fundo do relógio; pode transferir novos fundos de relógio na aplicação; também pode personalizar as suas fotografias como papel de parede do relógio.

Monitor de sono: A monitorização do sono será activada automaticamente das 22:00 às 8:00 do dia seguinte. Pode verificar os detalhes da sua qualidade de sono com a aplicação no seu telemóvel.

Notificações: Sincronização e visualização de notificações de aplicações como o Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, etc., entre o telemóvel e o smartwatch. Podem ser apresentadas até 8 notificações no relógio. Ajuste as definições na aplicação MActive Pro e permita que as notificações sejam apresentadas (permissões da aplicação). Pode até rejeitar chamadas recebidas através do relógio.

Informação de atividade: Apresenta dados de treino e de saúde, incluindo passos, distância e consumo de calorias. Estes dados são guardados todos os dias até à meia-noite (12:00) e depois repostos a "0" no dia seguinte. Pode ver os dados anteriores no histórico.

Exercício: Seleccione um modo de desporto para registar os seus dados de exercício. Execute a função para iniciar a atividade, deslize para a direita para fazer uma pausa no exercício e toque em para terminar o exercício. Registe a duração, as calorias, o ritmo cardíaco, etc.

Função de monitorização do ritmo cardíaco: Quando esta função está activada, o dispositivo mede o ritmo cardíaco através da leitura da superfície capilar da pele com os LEDs verdes. Aguarde cerca de 2 segundos para iniciar a medição e o registo. Percorrer outros menus para parar a medição. Consulte a Internet para obter informações sobre o ritmo cardíaco médio e o ritmo cardíaco de exercício para o seu grupo etário e género e/ou peça aconselhamento ao seu médico. [Nota: O dispositivo não é um dispositivo médico. Os valores apresentados são apenas para referência].

Função de tensão arterial: Coloque as mãos numa superfície plana e não as mova. Quando esta função está activada, são necessários 45 a 50 segundos de medição e leitura para obter um resultado. [Nota: O dispositivo não é um dispositivo médico. Os valores apresentados são apenas para referência].

Função de cronómetro: Prima para iniciar e fazer uma pausa, prima novamente para parar.

Função de eletrocardiograma (ECG): O dispositivo combina um sensor ótico de frequência cardíaca e um sensor de ECG para apresentar informações sobre a função cardíaca do utilizador para referência. Quando esta função é activada, são necessários cerca de 30 segundos de medição e leitura para fornecer um resultado na aplicação para análise. [Nota: O dispositivo não é um dispositivo médico. Os valores apresentados são apenas para referência].

Função de oxigénio no sangue: O nível de oxigénio no sangue (SP02H) é a quantidade de oxigénio que circula no sangue. Consulte a Internet para obter informações sobre a percentagem de oxigénio no sangue saudável ou normal para o seu grupo etário e sexo e/ou consulte o seu médico. [Nota: O dispositivo não é um dispositivo médico. Os valores apresentados são apenas para referência].

Acerca de: Verificar o número do modelo, o endereço Bluetooth e o número da versão do seu relógio.

Repor: Toque para repor todos os dados (modo de fábrica).

Controlo remoto (Música): Permite-lhe ativar e controlar a reprodução de música no seu telefone através do smartwatch (é necessário instalar uma aplicação de reprodução de música no seu telefone).

Função de alarme: Pode definir várias horas de alarme através da aplicação MActive Pro no seu telemóvel.

Sedentário, lembrete de bebida: Através da aplicação, defina uma hora para fazer exercício e/ou um lembrete para beber água.

Função Encontrar telefone: Quando o dispositivo e o telefone estão ligados, a função Encontrar telefone pode ajudar a localizar o seu telemóvel. Prima "Encontrar telemóvel" e localize o seu dispositivo através do toque/som proveniente do seu telemóvel.

Ativação do despertar do pulso: pode "acordar" o relógio com o movimento do seu pulso. Configure esta função com a aplicação. Tenha em atenção que isto pode aumentar o consumo de energia.

Informações importantes sobre a garantia:

Esta garantia cobre apenas defeitos de fabrico ou de peças. Os produtos ou peças com defeito serão reparados ou substituídos...

Desgaste normal

- Esta garantia não cobre baterias ou correias danificadas pelo desgaste normal da utilização quotidiana.

Não incluído nos termos da garantia

Esta garantia não cobre:

- Qualquer defeito causado por acidente, uso indevido, abuso, instalação ou operação inadequada, falta de cuidado razoável, modificação não autorizada, perda de peças, adulteração ou tentativa de reparo por uma pessoa não autorizada pelo revendedor.
- Qualquer produto que não tenha sido instalado, operado ou mantido de acordo com o manual de instruções do fabricante fornecido com o produto.
- Qualquer produto que tenha sido utilizado para outros fins que não os previstos.
- Qualquer dano causado por uma entrada de energia inadequada ou por uma ligação de cabo incorrecta.

Observações:

- Este produto tem uma bateria de lítio recarregável incorporada.
- **Avisos de segurança para a utilização da pilha:** Não desmonte, não bata, não aperte nem incendeie a pilha; se a pilha estiver muito inchada, não continue a utilizá-la; não a coloque num ambiente com temperaturas elevadas; não utilize a pilha depois de a ter mergulhado em água.
- Não utilize o relógio num duche/banho quente ou sauna, pois os vapores entrarão no equipamento, causando danos nos componentes internos. Isto está fora do âmbito da garantia.
- Este produto não é um dispositivo médico. Os dados e sugestões de saúde fornecidos são apenas para referência e não como base para diagnóstico e tratamento.