Smartwatch W29 Max

Manual de instruções

Obrigado por ter escolhido o nosso produto. Para ter uma compreensão completa da utilização deste dispositivo, para conhecer todas as funcionalidades e o método de funcionamento mais simples, leia primeiro este manual. As funções do manual do utilizador podem ser ligeiramente diferentes das do manual físico. Os erros tipográficos neste manual e as discrepâncias serão actualizados atempadamente com os produtos mais recentes. Se houver actualizações, este manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio. A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final.

Observações:

- Este produto tem uma bateria de lítio recarregável incorporada.

Avisos de segurança para a utilização da bateria: não desmontar, não bater, não esmagar, não colocar no fogo; se estiver muito inchada, não continuar a utilizá-la; não a colocar num ambiente com temperaturas elevadas; não utilizar a bateria depois de a ter mergulhado em água.

- Não utilizar num duche/banho quente ou numa sauna, pois os vapores entrarão no aparelho, provocando danos nos componentes periféricos. Isto estaria fora do âmbito da garantia.

- Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de saúde e as sugestões fornecidas servem apenas de referência e não como base para diagnóstico e tratamento.

Guia de funcionamento

Coroa superior: Deslocar para aumentar/reduzir o zoom do menu inteligente ou alterar os fundos do relógio, tocar para aceder ao menu principal, tocar duas vezes para alterar o estilo do menu.

Botão inferior: Prima e mantenha premido o botão para ligar/desligar o dispositivo; prima brevemente o botão para ligar o ecrã quando este estiver desligado.

Instruções de toque: Toque para aceder a cada função. Deslize para a direita para voltar atrás. Na página inicial, deslize para baixo para aceder ao centro de aplicações. Deslize para cima para aceder à barra de notificações. Deslize para a esquerda para aceder à funcionalidade favorita, toque em + adicionar funcionalidades favoritas. Deslize para a direita para ver os atalhos recentes. Prima o botão da coroa para aceder ao menu principal.

Alterar o papel de parede: Prima e mantenha premido o ecrã inicial para alterar os diferentes fundos do relógio.

Bracelete de relógio

Mudança da correia: (1) Uma mão prime o botão na parte de trás da caixa, (2) a outra mão empurra a correia para fora.

Instruções de carregamento: Este produto utiliza um carregador sem fios compatível com carregadores de telemóveis de 5V e portas USB de computadores. Coloque o relógio no disco de carregamento e ele carregar-se-á automaticamente. Um carregamento completo demora cerca de 3 horas.

Instruções de toque

1.- Notificações, 2.- Funções mais utilizadas, 3.- Centro de aplicações, 4.- Ecrã dividido.

Ligação

Para emparelhar o relógio com o seu smartphone, siga os passos abaixo:

Para Android/iOS: digitalize o seguinte código através do seu browser ou de qualquer aplicação de digitalização para descarregar a aplicação MActive Pro:

MActive Pro

Após a instalação, ligue o telemóvel e a aplicação, confirme que as notificações e todas as outras permissões solicitadas pela aplicação estão activadas e preencha as informações pessoais. Toque em "adicionar dispositivo", procure o dispositivo "Watch9", (ligue a função GPS no smartphone antes de emparelhar) e toque em ligar.

Definições de mensagens

Em App - Dispositivo - Notificações, selecionar as aplicações correspondentes, ligar o interrutor.

E se eu não receber a notificação?

1. A notificação do relógio apenas sincroniza as notificações do telefone a partir do centro de notificações, tais como chamadas recebidas, SMS, WhatsApp, WeChat, etc., se o telefone não receber notificações no centro de notificações, então o relógio também não as pode receber, tem de ser definido como telefone ativo para receber notificações das aplicações correspondentes, ligar (ON) na permissão de notificação nas definições do telefone.

2. Se continuar a não receber quaisquer notificações após o passo (1). Reponha o relógio nas definições de fábrica, aceda às definições Bluetooth do telemóvel e verifique se o dispositivo ligado tem "Watch9". Em caso afirmativo, desemparelhe, desligue o Bluetooth do telemóvel e volte a ligá-lo para restabelecer a ligação.

3. Se os dois passos anteriores não resolverem o problema da notificação, desinstale a aplicação e transfira-a novamente. Lembre-se de aceitar todas as permissões que a aplicação pede quando terminar a instalação, ligar o telemóvel e voltar a ligá-lo.

Características principais

Atualização do firmware: Ao ligar o Bluetooth, na aplicação, toque em "Dispositivo - Versão do firmware" para o lembrar se existe uma nova versão disponível para atualização. Durante a atualização, será apresentada uma barra de processo, aguarde até estar concluída. O relógio será reiniciado e voltará a ligar-se à aplicação do telemóvel. Não utilize o relógio durante a atualização. Demora 3 a 5 minutos.

Alterar a ligação de áudio do telefone: Deslize para cima na página inicial do modo de espera para aceder à barra de estado, toque na segunda opção no ícone de ligação para o desligar ou toque novamente para o ligar.

Lista telefónica: Uma vez ligado à aplicação do telefone, pode adicionar 100 contactos utilizados frequentemente à lista telefónica do relógio a partir da aplicação.

Idioma/Hora/Data: Sincronização do idioma/Hora/Data entre o telemóvel e o smartwatch depois de ligado.

Repor: premir para repor todos os dados (modo de fábrica).

Período feminino: Defina o seu próprio período de tempo, permitindo-lhe acompanhar melhor a sua saúde.

Fundos de relógio em espera: Existem alguns fundos de relógio à escolha, prima e mantenha premido durante 3 segundos no ecrã inicial para alterar o fundo do relógio; também permite transferir novos fundos de relógio na aplicação; também pode personalizar as suas fotografias como papel de parede do relógio.

Monitor de sono: A monitorização do sono é activada automaticamente das 22:00 às 8:00 do dia seguinte. Pode verificar os detalhes da sua qualidade de sono com a aplicação no seu telemóvel.

Exercício: seleccione um modo de desporto para gravar o seu exercício. Introduzir para iniciar a atividade, deslizar para a direita para fazer uma pausa no exercício e tocar para o terminar. Registe a duração, as calorias, o ritmo cardíaco, etc.

Notificações: Sincronizar e apresentar notificações de aplicações como o Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, etc., entre o telemóvel e o smartwatch. Podem ser apresentadas até 8 notificações no relógio. Ajuste as definições na aplicação MActive Pro e permita que as notificações sejam apresentadas (permissões da aplicação). Pode rejeitar chamadas recebidas através do relógio.

Informação de atividade: Apresenta dados de treino e de saúde, incluindo passos, distância, consumo de calorias. Estes dados serão guardados até à meia-noite (12:00) todos os dias e depois repostos a 0 valores para o dia seguinte. Pode ver os dados acima no histórico.

Função de monitorização do ritmo cardíaco: Quando esta função está activada, o ritmo cardíaco é medido pelo dispositivo através da leitura da superfície capilar da pele com os díodos ópticos verdes. Aguarde cerca de 2 segundos para iniciar a medição e o registo. Percorrer outros menus para parar a medição. Consulte a Internet para obter informações sobre a frequência cardíaca média e a frequência cardíaca de exercício para o seu grupo etário e género e/ou peça aconselhamento ao seu médico. [Nota: O dispositivo não é um dispositivo médico. Os valores apresentados são apenas para referência].

Função de cronómetro: Prima para iniciar e fazer uma pausa, prima novamente para parar.

Controlo remoto (Música): Permite-lhe ativar e controlar a reprodução de música no seu telemóvel através do seu relógio inteligente (é necessário instalar uma aplicação de reprodução de música no seu telemóvel).

Acerca de: Verifica o número do modelo, o endereço Bluetooth e o número da versão.

Função de alarme: Pode definir várias horas de alarme através da aplicação MActive Pro no seu telemóvel.

Sedentário, lembrete de bebida: Através da aplicação, defina uma hora para fazer exercício e/ou um lembrete para beber água.

Função Encontrar telefone: Desde que o dispositivo e o telefone estejam emparelhados, a função Encontrar telefone permite-lhe localizar o seu telemóvel. Prima "Encontrar telefone" e localize o seu telefone através do toque/som proveniente do seu telefone.

Alarme de pulso: Pode "acordar" o relógio com o movimento do seu pulso. Defina esta função com a aplicação. Tenha em atenção que isto pode aumentar o consumo de energia.

Não incluído nos termos da garantia:

- Qualquer defeito causado por acidente, uso indevido, abuso, instalação ou operação inadequada, falta de cuidado razoável, modificação não autorizada, perda de peças, adulteração ou tentativa de reparo por uma pessoa não autorizada pelo revendedor.

- Qualquer produto que não tenha sido instalado, operado ou mantido de acordo com o manual de instruções do fabricante fornecido com o produto.

- Qualquer produto que tenha sido utilizado para um fim diferente daquele a que se destina.

- Qualquer dano causado por uma entrada de energia inadequada ou por uma ligação de cabo incorrecta.

- Esta garantia cobre apenas defeitos de fabrico ou de peças. Esta garantia não cobre o desgaste normal das pilhas ou de quaisquer outros consumíveis, tais como correias.