Auricular sem fios Bluetooth - Modelo P9

Instruções

Botão ON/OFF - Modo: ⏻/M

Botão Reproduzir/Pausa/Chamada: ⏯/📞

1. Ligar: Premir longamente o botão "Ligar/Desligar - Modo" durante cerca de 2s, ouvirá a voz: "modo bluetooth", as luzes azul e vermelha piscarão alternadamente.

2. Desligar: Premir demoradamente o botão "Power ON/OFF - Mode" durante cerca de 3s, ouvirá a voz: "Power OFF", as luzes apagar-se-ão.

3. Emparelhamento: Introduzir o estado de pesquisa depois de ligar e encontrar o modelo do produto, ouvirá a voz "modo bluetooth", as luzes azul e vermelha piscarão alternadamente.

4. Emparelhamento bem sucedido: Ouvirá a voz "Ding Dong" e a luz azul acender-se-á.

5. Desligar: Ouve-se a voz "Dong Dong" e as luzes azul e vermelha piscam alternadamente.

6. Luz LED ligada/desligada: Três cliques ou uma pressão longa no botão "Play/Pause/Call" / a luz LED liga-se ou desliga-se como um indicador.

7. Emparelhamento automático: Emparelhamento automático quando ligado, ouve-se a voz: "Ding Dong" e a luz azul acende-se.

8. Desconexão fora da distância: (os auscultadores entram no estado de emparelhamento, as luzes azul e vermelha piscam alternadamente, os auscultadores ligam-se automaticamente se passarem para a área de trabalho dentro de alguns minutos ou desligam-se automaticamente após 5 minutos sem ligação; ouve-se a voz: "Ding Dong" e a luz azul acende-se.

9. Ajuste do volume: Premir demoradamente os botões: "V+ / V-"; Volume máximo/mínimo: "DD".

10. Faixa anterior: Premir brevemente o botão: "V-".

11. Faixa seguinte: Pressão breve no botão: "V+".

12. Reproduzir/Pausa: Premir brevemente o botão "Reproduzir/Pausa/Chamada" .

13. Indicação de chamada recebida: Ouve-se um sinal sonoro: Ling Ling.

14. Atendedor de chamadas: Premir brevemente o botão "Reproduzir/Pausa/Chamada".

15. Rejeitar chamada: Premir longamente o botão "Reproduzir/Pausa/Chamada".

16. Remarcar o último número: Premir duas vezes o botão "Reproduzir/Pausa/Chamada".

17. Desligar chamadas: Premir brevemente o botão "Reproduzir/Pausa/Chamada".

18. Indicação de bateria fraca: Se a tensão da bateria for inferior a 3,3 V, ouve-se uma voz a dizer: "please charge".

19. indicação de bateria fraca / Desligar: Se a tensão da bateria for inferior a 3,1 V, ouvirá uma voz a dizer: "Desligar".

20. Indicador de carregamento: Luz vermelha acesa durante o carregamento.

21. AUX IN: Uma ficha nos auscultadores, outra ficha nos dispositivos de áudio, ouvirá a voz: "Power Off" e a luz indicadora apagar-se-á.

22. Carregamento completo: Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha apaga-se.

23 Modo FM: Com um clique no botão "Ligar/Desligar - Modo", ouve-se a voz: Modo FM.

24. pesquisa automática de estações: clique duas vezes no botão "Reproduzir/Pausa/Chamada" / a luz azul piscará.

25. modelo de cartão SD: Insira o cartão TF para reproduzir música automaticamente, ouvirá a voz: "modelo de cartão SD".