

Auscultadores desportivos Bluetooth 4.1



Manual de instruções

Carregar o auricular

1. Durante o carregamento, a luz indicadora fica vermelha.
2. Quando o auricular estiver totalmente carregado, a luz vermelha ficará azul, desligue o carregador.

Questões que requerem atenção

Uma vez que o auricular Bluetooth tem baterias de lítio de pequena capacidade, o carregamento deve ser efectuado com equipamento de carregamento original e de acordo com as seguintes instruções:

Tensão de carregamento: 5V

Corrente de carregamento: 500 Ma

Tempo de carregamento: 1 hora, ou quando a luz ficar azul.

Nota: Se o carregamento não for efectuado de acordo com este guia, o auricular pode ficar danificado, podendo mesmo, em casos extremos, provocar uma explosão, e qualquer avaria pode ficar fora da garantia deste produto.

Para emparelhar o auricular com um telemóvel com bluetooth

- A. Ligue o auricular, no modo de espera.
- B. Defina o telemóvel para procurar dispositivos Bluetooth
- C. Quando o telefone encontrar o auricular, confirme seleccionando o auricular na lista.
- D. Introduza o código de acesso 0000 quando o telemóvel o solicitar.
- E. Repita os passos se o emparelhamento não tiver sido bem sucedido, só precisa de emparelhar uma vez (se o emparelhamento tiver sido bem sucedido, começa a piscar a azul, indicando que está no modo de espera e pronto a receber chamadas)

Para atender chamadas

a. Prima a tecla de atendimento no microtelefone, ou b. Premir brevemente a tecla atender/terminar no microtelefone.

Para desligar chamadas

a. Prima a tecla do telefone, ou b. Premir brevemente a tecla atender/terminar no auscultador.

Para rejeitar uma chamada

a. Prima a tecla de fim de chamada no microtelefone, ou b. Prima e mantenha premida a tecla atender/terminar durante 1 segundo quando o microtelefone estiver a tocar.

Para efetuar uma chamada

a. Marque o número a partir do microtelefone e prima a tecla de atender no microtelefone; a chamada será automaticamente transferida para o auricular.

Para remarcar o último número marcado

a. Prima duas vezes a tecla de resposta (2 pressões curtas) quando o microtelefone estiver no modo de espera.

Para ativar a marcação por voz

a. O seu microtelefone deve suportar esta função, quando em modo de espera, prima e mantenha premida a tecla atender/terminar durante 3 segundos,

b. Digite ou diga o número a marcar, siga o manual do utilizador do seu telefone, grave a voz através do auricular para obter o melhor e mais preciso resultado.

Para ajustar o volume do auricular

a. Prima a tecla de aumento do volume do telefone para aumentar o volume.

b. Prima a tecla de baixar o volume do telefone para diminuir o volume.

Para guardar o auricular

a. Desligue o auricular

b. Intervalo de temperatura: de 10°C / 14°F a 60°C / 134°F

c. Não exponha os auscultadores à chuva ou a qualquer líquido