Relógio inteligente DT8 Max



Manual de instruções

Obrigado por ter escolhido o nosso smartwatch. A empresa reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

1. Descrição das funções do relógio

Descrição do modelo com dois botões:

- 1) Quando o relógio está no estado de ecrã desligado, premir brevemente o botão rotativo para ligar o ecrã e premir brevemente o botão rotativo novamente para desligar o ecrã;
- 2) Quando o relógio está na interface do mostrador, clicar duas vezes no botão rotativo para entrar na interface do menu, clicar duas vezes continuamente para alterar o estilo do menu; rodar o botão rotativo para alterar o mostrador; premir brevemente o botão da barra para entrar no modo multidesportivo ou premir demoradamente para fazer rapidamente chamadas de emergência (é necessário ligar ao Bluetooth de um telemóvel para o utilizar);
- 3) Na interface do menu, rodar o botão rotativo para virar a página; premir brevemente qualquer botão para voltar à interface de marcação;
- 4) Em qualquer interface, premir e manter premido o botão rotativo durante 15 segundos para forçar uma reposição dos valores de fábrica;
- 5) Na interface de segundo nível ou de terceiro nível, prima brevemente qualquer botão para regressar à interface de marcação;
- 6) Manter premido o botão de pressão rotativo para controlar o relógio ligado/desligado;

Descrição do modelo de botão único:

1) Quando o relógio está no estado de ecrã desligado, premir brevemente o botão rotativo para ligar o ecrã e premir brevemente o botão rotativo novamente para desligar o ecrã;

- 2) Quando o relógio está na interface de marcação, premir duas vezes o botão rotativo para fazer chamadas de emergência (é necessário ligar ao Bluetooth de um telemóvel para o utilizar); rodar o botão rotativo para mudar a marcação;
- 3) Na interface de menu, rodar o botão rotativo para virar a página;
- 4) Entrar na interface de estilo de menu, premir brevemente para sair;
- 5) Na interface de estilo de menu, premir o botão rotativo duas vezes para alterar o estilo de menu; 6) Ao entrar na interface de estilo de menu, premir o botão rotativo duas vezes para alterar o estilo de menu;
- 6) Ao entrar na interface de segundo nível ou na interface de terceiro nível, premir brevemente o botão para voltar à interface de marcação; 7) Premir longamente o botão rotativo para alterar o estilo do menu; 8) Ao entrar na interface de segundo nível ou na interface de terceiro nível, premir brevemente o botão para voltar à interface de marcação;
- 7) Premir longamente o botão rotativo para controlar o relógio ligado/desligado.

1.1 Função de atalho:

1) Deslize para a esquerda para encontrar o ícone "+", prima o ícone para adicionar parte do menu como função de atalho.



2) Desloque-se para baixo para encontrar o estado da ligação Bluetooth, a hora, a ligação, o modo não incomodar, o ajuste do brilho e outras funções.



3) Deslocar-se para a direita para ver a hora/data/semana, a última mensagem (introduzir para ver várias mensagens) / ligar ou desligar o Bluetooth para chamadas e ver algumas das funções de menu utilizadas recentemente.



4) Desloque-se para cima para entrar na interface do menu e desloque-se para cima e para baixo para encontrar a função correspondente.



5) Prima sem soltar o ecrã do relógio para alterar o papel de parede, seleccione um e toque nele para o configurar corretamente.



1.2 Notificações de mensagens:

- 1) Quando o relógio está ligado à APP e as permissões de notificação correspondentes estão activadas, as novas mensagens recebidas na barra de notificação do telemóvel serão enviadas para o relógio, podendo ser guardadas um total de 10 mensagens. As mensagens recebidas acima de 10 mensagens serão substituídas uma a uma.
- 2) Desloque-se para o fim e prima o ícone de eliminação para eliminar todos os registos de mensagens.

1.3 Menu pendente:

Desloque-se para baixo no ecrã do relógio para aceder à interface do menu pendente.

- 1) Estado da ligação Bluetooth; visualização da hora, visualização da energia;
- 2) Ícone para visualizar a versão do relógio e o endereço Bluetooth.
- 3) Ícone para ajustar a luminosidade do ecrã.
- 4) Ícone para controlar a música.
- 5) Ícone para definir o número de telefone da chamada de emergência. Na interface de marcação, prima e mantenha premido o botão na barra para efetuar rapidamente a chamada de emergência.
- 6) Deslize para a esquerda para aceder a mais funções de atalho: GPS, modos de escolha, modo de poupança de energia, alarme, lanterna, SOS (no modo de poupança de energia, o brilho do ecrã será ligeiramente diferente).

1. 4 Telefone/Histórico de chamadas

1) Aceder à função de telefone, premir "Abrir" para ativar a chamada Bluetooth, pode ver o nome do áudio/chamada Bluetooth, procurar o nome na lista Bluetooth do telemóvel e ligá-lo. Após a ligação bem sucedida, pode utilizar o relógio para atender ou desligar chamadas Bluetooth.

2) Os registos de chamadas podem guardar os registos de chamadas Bluetooth.



3) No teclado, introduza o número de telefone para efetuar chamadas Bluetooth.



1.5 Mensagens

Depois de ligar com êxito o relógio à APP, e de a permissão de notificação correspondente estar activada no sistema do seu telemóvel, as notificações recebidas no seu telemóvel podem ser enviadas para o relógio.

- 1.5.1 Notificação de chamada recebida: Active o lembrete de chamada na APP. Quando o telemóvel recebe uma chamada, o relógio toca ou vibra.
- 1.5.2 Notificação de SMS: A notificação de SMS pode ser activada na APP. Quando são recebidas uma ou mais mensagens SMS no telemóvel, o relógio recebe um ou mais lembretes SMS ao mesmo tempo.
- 1.5.3 Notificação de outras aplicações:

Ligar o interrutor de notificação da aplicação correspondente na APP, como WeChat, QQ, Outlook, Facebook e outras aplicações. Quando o telemóvel recebe uma/múltiplas notificações de aplicações, o relógio recebe um/múltiplos lembretes de mensagens correspondentes ao mesmo tempo.

1.6 Contactos frequentes

Primeiro, ligar o relógio à APP, depois abrir a APP, tocar em "Dispositivo"> "Contactos frequentes"> "Adicionar contactos (podem ser adicionados até 20 contactos)> "Sincronizar com o relógio".



1.7 Dados de fitness

Os dados de fitness estão activados por predefinição. Aceda à interface de dados de fitness e desloque-se para baixo para ver o número atual de passos, distância e calorias no relógio. Os dados serão apagados todos os dias às 00:00.

1.8 Seleção do modo inteligente

Quando o relógio é mudado para o modo de relógio, o relógio desliga a ligação Bluetooth e o relógio pode ser utilizado independentemente, tornando-o mais eficiente em termos energéticos. Quando o relógio é mudado de novo para o modo inteligente, o relógio pode ser ligado à APP do telemóvel para mais operações inteligentes.

1.9 Modos desportivos (corrida, ciclismo, saltar à corda, badminton, basquetebol, futebol, etc.)

1.9.1 Selecionar o modo de exercício correspondente, premir o botão de início no ecrã para entrar no modo de exercício correspondente; premir o botão de início para iniciar ou fazer uma pausa no cálculo do exercício, premir o botão de fim para terminar o exercício e guardar os dados.



- 1.9.2 Quando o tempo de exercício é superior a um minuto, os dados do exercício podem ser guardados; quando o exercício é inferior a um minuto, é apresentada a mensagem "Too little data to save" (poucos dados para guardar).
- 1.9.3 Foram adicionados mais modos de exercício à escolha, tais como ginásio, ioga, corrida em recinto fechado e treino livre.
- 1.9.4 Foi adicionado o controlo de movimentos por GPS. Ao iniciar a função de desporto na APP, o relógio entra simultaneamente no modo de desporto. Após o exercício, os dados da APP, como o registo de movimento GPS, serão sincronizados com o relógio para sua referência conveniente.


1.10 Frequência cardíaca

Coloque o relógio no pulso corretamente, aceda à função de ritmo cardíaco e poderá medir os dados do seu ritmo cardíaco (certifique-se de que o usa corretamente quando medir o ritmo cardíaco).



1.11 ECG (Eletrocardiograma)

Coloque o relógio no pulso corretamente, aceda à função ECG (é necessário abrir a interface de "Deteção de ECG" na APP), pode medir o ECG uma vez de cada vez, e o resultado da medição do ECG pode ser guardado na APP simultaneamente. Esta função necessita que o relógio esteja ligado à APP para ser utilizado (certifique-se de que o usa firmemente quando efectua a medição).



2.0 O meu código QR

Ligue o relógio à APP, procure o Meu código QR na APP, seleccione WeChat/QQQ/Alipay e outros "Receber dinheiro por código QR" para sincronizar com o relógio (siga as instruções da APP para a operação específica).



2.1 Calculadora

Pode aceder a esta função para efetuar cálculos simples a partir do seu relógio.



2.2 Controlo remoto da música

Ao ligar o relógio à APP, pode controlar a música no seu telemóvel e as músicas serão transmitidas para o telemóvel.

Ao ligar o relógio à aplicação Bluetooth no seu telemóvel, pode controlar a música no seu telemóvel e as músicas serão transmitidas para o relógio.



2.3 Sono

A função de monitorização do sono funciona entre as 18:00 da noite e as 10:00 da manhã do dia seguinte. Depois de acordar, os dados do sono do relógio podem ser sincronizados com a APP para visualização após a ligação à APP.



2.4 Cronómetro

Clique em "Cronómetro" para aceder à interface de cronometragem e poder registar o tempo.



2.5 Tempo

Depois de ligar o relógio à aplicação e sincronizar os dados, clique em "Weather" (Tempo) no relógio para visualizar as informações meteorológicas do dia.



2.6 Localizar telemóvel

Depois de o relógio estar ligado à aplicação, clique em "Localizar telefone" no relógio para localizar o telemóvel e o telefone vibrará ou tocará.



2.7 Tempo

Clique em "Tempo" no relógio para visualizar as condições de ultravioleta (UV) e de pressão atmosférica para o dia.

2.8 Respiração

Existem três modos de treino de respiração: lento, moderado e rápido. Os utilizadores podem realizar o treino de respiração dependendo do modo que seleccionarem.



2.9 Massajador

Prima o botão verde para iniciar a massagem e o relógio entrará em estado de vibração; prima o botão vermelho para terminar a massagem.



2.10 Acertar a hora

Desligue-se da APP e defina a função de hora no relógio separadamente.

2.11 Assistente de voz

Depois de ligar o relógio à chamada/áudio Bluetooth do seu telemóvel, pode ativar a função de assistente de voz do telemóvel fazendo duplo clique no relógio (por exemplo, o telemóvel iOS é Siri, o telemóvel Android é assistente de voz).

2.12 Lanterna

Toque no ícone da lanterna, o ecrã do relógio ficará totalmente iluminado para obter o efeito de lanterna.

3.0 Assistente feminino

Para verificar o estado do período menstrual das mulheres, pode visualizar os dados da última vez do período menstrual, tais como a duração do período menstrual e o número de dias entre períodos menstruais na aplicação.

3.1 Estilo de menu

Há uma variedade de estilos de menu à escolha.



3.2 Definições

- 1) Pode selecionar o idioma do relógio nas definições do relógio, ou o idioma do relógio pode ser sincronizado com o idioma do seu telemóvel depois de o relógio ser ligado com êxito à APP.
- 2) Alterar o papel de parede do relógio, deslizar o dedo para a direita para ver o fundo seguinte, selecionar um fundo e clicar nele para o definir.
- 3) Definir o tempo de ecrã; pode ser selecionada uma variedade de durações de tempo de ecrã.
- 4) Intensidade da vibração; defina a intensidade da vibração do lembrete.
- 5) Palavra-passe; pode ser definida uma palavra-passe de 4 dígitos (se se esquecer da palavra-passe, introduza 8762 para decifrar a palavra-passe anterior).

6) Reposição de fábrica; prima "√" para ativar a reposição de fábrica ou prima "X" para a cancelar.

II. Ligação da PPP

- Descarregar a aplicação
- 1.1 Ler o código QR para descarregar a aplicação



- 1.2 Para utilizadores de Android: Procure "WearPro" no Google Play ou em qualquer loja Android personalizada para o transferir, preste atenção à caixa pop-up no seu telefone e toque em "Aceitar" para conceder as permissões da APP durante a instalação;
- 1.3 Para utilizadores de iOS: Procure "WearPro" na APP Store para o transferir, preste atenção à caixa pop-up no seu telefone e toque em "OK" para conceder permissões à APP durante a instalação;

Depois de o WearPro ser instalado, o ícone da aplicação será apresentado como:



2. Percorra o papel de parede do relógio, encontre o ícone "Acerca de" e clique nele. Lembre-se do nome Bluetooth do relógio e, em seguida, abra a aplicação WearPro, clique em "Dispositivo" na barra inferior e clique em "Procurar para emparelhar dispositivo" para iniciar a procura. Se a ligação for bem sucedida, o ícone Bluetooth no relógio acende-se a verde (no centro do ícone);



2.2 Ler o código QR para estabelecer ligação/emparelhamento

Desloque-se para baixo no ecrã do relógio, encontre o ícone "Acerca de" e clique nele, pode ver um código QR para ligação, depois abra a APP WearPro, clique em "Dispositivo" na barra inferior, seleccione "Digitalizar para emparelhar dispositivo", a caixa de emparelhamento aparecerá

depois de digitalizar o código QR. Clique em "Pair" (Emparelhar) para emparelhar a APP com o relógio. Não se esqueça de aceitar as permissões de notificação da aplicação no relógio.



3. Precauções de ligação

- 1) Se não conseguir ligar ao Bluetooth, verifique se consegue encontrar o nome Bluetooth do relógio nas definições do telemóvel;
- 2) Verifique se a permissão de localização do seu telemóvel (GPS) está activada;
- 3) Se o relógio foi emparelhado por outros telemóveis;
- 4) Desligue o Bluetooth do telemóvel e volte a ligá-lo;
- 5) Reiniciar o telemóvel;
- 6) Ir para as definições Bluetooth do seu telemóvel, procurar o nome Bluetooth do relógio, desligar o relógio esquecendo o dispositivo e, em seguida, ir para a APP para o emparelhar novamente.
- 7) Demasiados dispositivos ligados ao telemóvel podem fazer com que o relógio não se ligue ao Bluetooth. O número de dispositivos que podem ser ligados a um telemóvel é limitado, por favor não deixe mais de 3 dispositivos utilizados frequentemente ligados ao Bluetooth de um telemóvel.

3. Ligar ao áudio/chamada Bluetooth do relógio:

Abra as definições Bluetooth do seu telemóvel, deslize para a direita quando o relógio estiver na interface de marcação, clique no ícone "BT Call" e, em seguida, clique em "Open" para ver o nome do áudio/chamada Bluetooth. Procure o nome do Bluetooth na lista de Bluetooth do telemóvel e emparelhe-o. Assim que o áudio/chamada Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth no relógio é apresentado como (a periferia exterior) acende a azul;

Sugestão: Com base nesta ligação, certifique-se de que ativa as permissões de sincronização de notificações da APP nas definições do WearPro, para realizar a apresentação sincronizada de mensagens do telemóvel no relógio; para realizar todas as funções de ligação (como fazer uma chamada telefónica através do relógio), certifique-se de que o relógio está ligado à APP e ao áudio Bluetooth do telemóvel.

4. Desemparelhar a ligação Bluetooth à APP

4.1 Desemparelhar o Bluetooth da APP (sistema Android)

Na coluna "Device" (Dispositivo) do WearPro, desloque-se para baixo até "Unlink" (Desativar) e clique para desativar a aplicação;

4.2 Desemparelhar o Bluetooth da APP (sistema iOS)

Na coluna "Device" (Dispositivo) do WearPro, desloque-se para baixo até "Unpair" (Desemparelhar) e clique para desemparelhar a aplicação; em seguida, aceda às definições Bluetooth do telefone, seleccione o nome Bluetooth do smartwatch e clique em "Forget this device" (Esquecer este dispositivo).

5. Desemparelhar a ligação de áudio Bluetooth

Para desemparelhar a ligação Bluetooth de áudio, procure o nome do Bluetooth de áudio nas definições Bluetooth do telemóvel e clique em "Ignorar este dispositivo" para desemparelhar todas as ligações Bluetooth com o relógio.

6. Para verificar se o relógio foi ligado com êxito à aplicação.

Clique para encontrar o relógio na APP, e o relógio vibrará uma vez quando o ecrã estiver ligado.

7. Tirar uma fotografia

Toque em "Tirar uma fotografia" na coluna "Dispositivo" da aplicação para ativar a função de controlo remoto da câmara do relógio. Toque no ícone da câmara no relógio para controlar o telemóvel para tirar uma fotografia, as fotografias que tirar serão guardadas no álbum do telemóvel.

8. Sincronização de dados

Quando o relógio estiver ligado com êxito à APP, os dados do relógio podem ser sincronizados com a aplicação.

9. Inclinar a mão para ativar o visor

Use o relógio corretamente no pulso (mão esquerda/direita). Quando ativa a função "Inclinar para despertar" na APP, o relógio ilumina-se automaticamente quando inclina a mão para olhar para o relógio.

10. Modo não incomodar

Na APP, toque em "Dispositivo", "Mais", "Modo não incomodar", defina a hora de início e de fim, por exemplo, das 12:00 às 14:00, e não receberá chamadas telefónicas ou notificações de aplicações no relógio durante este período.

11. Despertador diário

Na APP, toque em "Dispositivo" > "Mais" > "Definição do alarme" > "+", defina a hora do alarme e os dias da semana em que se repetirá.

12. Lembrete de sedentarismo

Defina o período de tempo, a frequência do lembrete e o modo de repetição para decidir como pretende ter lembretes de sedentarismo.

13. Lembrete de beber água

Defina o período de tempo, a frequência do lembrete e o modo de repetição para decidir como pretende ter os lembretes de água.

14. Alterar o papel de parede do relógio

14.1 Alterar um fundo de relógio existente

Ligue o relógio à aplicação, abra a aplicação, prima Dispositivo > Alterar fundo do relógio, o relógio reiniciará e ligará a APP automaticamente após a sincronização do fundo do relógio.

14.2 Personalizar o papel de parede do relógio

Ligue o relógio à aplicação, abra a aplicação, toque em Dispositivo > Alterar fundo do relógio, os primeiros fundos do relógio marcados com "fundo do relógio personalizado" são personalizáveis. O relógio reiniciará e ligará a APP automaticamente depois de sincronizar o novo fundo do relógio.

15. Versão do firmware

A versão do relógio é mostrada em "Atualização do firmware" na coluna "Dispositivo", os utilizadores podem decidir se querem atualizar a versão do firmware.

16. Código QR de pagamento Alipay

O relógio tem a função Alipay, que requer que o telemóvel leia o código para verificar a ligação. Siga os passos abaixo: Clique no ícone Alipay na interface principal (ecrã pendente) do relógio e complete a ligação com a sua conta pessoal Alipay.

Conselhos de utilização e manutenção

- 1. Manter o dispositivo limpo;
- 2. Manter o dispositivo seco;
- 3. Usar o ajuste correto da bracelete, não usar o dispositivo demasiado apertado;
- 4. Evitar a exposição prolongada a temperaturas extremas, demasiado quentes ou demasiado frias, uma vez que tal pode causar danos permanentes no dispositivo.

Perguntas e respostas mais frequentes

Porque não posso usar o meu relógio num banho quente?

A temperatura da água do banho é normalmente relativamente elevada, o que produz muito vapor de água, o raio molecular do vapor de água é pequeno, pelo que é fácil penetrar através do orifício da caixa do relógio. Quando a temperatura arrefece, o vapor transforma-se de novo em líquido, o que pode provocar um curto-circuito no relógio.

O relógio não pode ser ligado e carregado

Se o relógio não se liga quando o recebe, algum movimento durante o transporte pode ter causado a ativação da proteção da placa da bateria. Carregue-o para a ativar. Se a pilha do relógio estiver demasiado fraca, ou se não puder ser ligado por não ter sido utilizado durante muito tempo, carregue-o durante mais de meia hora para o ativar.

Excepções à garantia:

Não é dada qualquer garantia para falhas causadas por razões pessoais do utilizador, como se segue:

1). Falhas causadas pela desmontagem ou modificação não autorizada do relógio.

- 2). Falhas causadas por quedas acidentais durante o uso.
- 3). Todos os danos causados por falha humana ou de terceiros, ou utilização incorrecta (tais como: água no dispositivo, fissuras devidas a força externa, riscos na caixa, danos, etc.).
- 4). O desgaste normal da bracelete ou da bateria não está coberto pela garantia.